

索引………M-2

数字・アルファベット

ルート採案/ 復数ルート採案をする	D-4
3D地図	····· B-5
3D地図の角度を調整する	·····F-8
ETC レーン表示する/しないにするには	
Googleマップ™を利用する	• A-35
GPS衛星の電波を受信する	•A-17
GPS 情報を見る	·····E-2
GPSについて	• A-16
Gアプリ	·····K-1
JCTビューを表示する/しないの設定をする・	
MP3/WMA について	H-2
MP3 / WMA について	·····H-2 ·····J-2
MP3 / WMA について	·····H-2 ·····J-2 ··A-29
MP3 / WMA について MP4 について NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて モードの切り替え	•••• H-2 ••• J-2 •• A-29 ••A-29
MP3 / WMA について	•••• H-2 ••• J-2 •• A-29 ••A-29
MP3 / WMA について MP4 について NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて モードの切り替え SD SDカードから地点を登録する・	H-2 J-2 A-29 E-22
 MP3 / WMA について MP4 について MP4 について NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて モードの切り替え SD SDカードから地点を登録する SDカードからルート探索をする 	•••• H-2 ••• A-29 ••A-29 •••A-29 •••E-22 •••E-22
 MP3 / WMA について MP4 について MP4 について NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて モードの切り替え SD SDカードから地点を登録する SDカードからルート探索をする SDカード(推奨品) 	H-2 J-2 A-29
 MP3 / WMA について MP4 について MP4 について NAVI / AV / Gアプリの切り替えについて モードの切り替え SD SDカードから地点を登録する SDカードからルート探索をする SDカード(推奨品) SDカードで地点を探す 	H-2

ア

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使う	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくする	L-4
アフターサービスについて	L-48
一方通行表示	6
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
おでかけ旅ガイド	······ A-34
音楽再生をする	H-5
音楽を聴く	H-7
音声を一時的に消す	······H-12
音量を調整する	······H-12
再生途中でリストを表示させる	······H-11
再生を一時停止	······ H-8
好きな曲を選ぶ	······ H-8
早戻し/早送りをする	H-8
ランダム(順序不同)再生	······H-11
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生	······H-10
音声案内について	B-34

音声案内の音量を調整する	…F-29
音声案内を止める	····· F-32
専用レーン案内の案内設定を変える	····· F-31

ታ

各部のなまえとはたらき

音楽再生	H-5
テレビ(ワンセグ)	G-4
動画再生	J-3
ナビゲーションの操作	······A-20
画像再生する	1-2
キー操作音の設定	L-6
クイックルート探索	B-32
経由地	D-12
現在地(自車)マークの位置を変更する	······F-25
現在地(自車)マークの種類/色を変える・	······F-27
現在地表示	·B-3, B-8
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	······L-37

サ

市街地図(詳12m/詳25mスケール)の 収録エリア ······L-41 システムアップについてL-45 施設情報 施設のジャンルから地点を探す…………C-13 周辺にある施設から地点を探す……………………C-15 自宅を登録する………B-29 シミュレーション走行………D-21 縮尺スケール ······B-6 仕様………L-51 省電力の設定 ·······L-5 初期化状態にするには………………………L-18 初期設定一覧 ······L-46 セキュリティコードを設定する …………L-8

探索条件 F-3 再探索 D-16 地図 縦表示に切り替える 縦取回面の見かた B-4

タ

地図を拡大/縮小する	······B-7
地図を拡大/縮小する	·····B-7 ·····B-2
地図更新について	L-15

地点

削除する	…Е-20
地図を呼び出す	…Е-16
登録······	…B-27
編集/見る	…Е-11

地点を探す

緯度・経度で地点を探す	C-31
コードで地点を探す(まっぷるコード)	C-26
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
自宅周辺の地図を表示する	C-2
住所で地点を探す	·····C-4
周辺にある施設から地点を探す	C-15
地図から地点を探す	C-3
テナント情報を探す	
電話番号で地点を探す	C-7
登録地点で地点を探す	····C-22
目的地履歴の中から地点を探す/削除する	

テレビ(ワンセグ)について

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル	
リストを呼び出す	······G-18
視聴エリア変更をする	G-9
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	G-21
スキャン画面について	······G-11
選局する	G-13
テレビ(ワンセグ)について	G-2
テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3
テレビ(ワンセグを見る)	G-8
番組表を見る	······G-16
テレビ(ワンセグ)を使う	
音声や字幕を切り替える	G-19
電源	
家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)	
で使う	······A-22
内蔵電池で使う	·····A-22
電源スイッチについて	····· A-21
主電源スイッチ	·····A-21
エー こ パパリ・マージージー 電源ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····A-21
雷子コンパス	····· B-13
 電話 本 - で からく 	
動画再生をする	0,
	-0-0

音量を調整する	J-8
再生中にファイルを戻す/進める	J-6
再生を一時停止(静止)する	J-6
操作ボタンについて	
動画再生をする	J-3, J-5
早戻し/早送りをする	······ J-7
ランダム(順序不同)再生をする	J-7

ナ

内蔵電池の充電について A-	23
内蔵電池の取り外しかた/リサイクルに	
ついてL-	16
ナビゲーションシステムとは A-	16

Л

バージョン情報L-14
場所を登録
地点を登録B-27
表示項目の設定

緯度・経度/道路名/登録地点を表示する・	索
しないを選ぶ F-11	
平均速度の設定F-2	引
平面地図画面 ······B-10	_
別売品10	鮤
歩行モード······B-12	刳
保証とアフターサービス ······L-48	0

マ

まっぷるコードの最新情報を入手するには メイン画面の設定を変える メニュー項目一覧 メニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· A-36 ······ F-6 ····· B-21 ····· B-26
目的地(経由地)を変更	
経由地の追加	·····D-12
経由地の変更/削除	·····D-14
出発地の変更	·····D-10
地点の入れ替え	·····D-14
目的地の変更	·····D-12
文字の入力方法について	····· B-38

ラ

ランドマークの設定	F-23
立体アイコン	B-5
ルート案内をストップ/スタート…	D-18

ルートの設定

	JCTビュー	··4, F-15
	案内標識(方面看板)	··5, F-21
	音声案内	·····B-34
	交差点拡大図表示	······ F-16
	交差点情報表示	··5, F-17
	再探索	·····D-16
	盗難多発地点	······ F-17
	複数ルート探索	···· 4, D-8
	リアル 3D 交差点	··5, F-20
	ルートの色	······ F-13
	レーン案内	··5, F-16
Л	レートを編集	

現在のルート削除	…D-25
現在のルートを表示	…D-19
登録ルートの呼び出し・削除	D-23
ルート案内時の注意点	L-20
ルート保存	D-22

カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります



警察庁·社団法人電子情報技術産業協会·社団法人日本損害保険協会

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカ宛にお願い致します。

製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、

問い合わせ先

ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。

める

明るく見通しの

よい駐車場に!

■使いかた・お手入れなどのご相談は…… ■ 修理に関するご相談は…… パナソニック 修理サービスサイト パナソニック総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/ http://panasonic.co.jp/pas/ customer/ad service.html パナソニック お客様ご相談センター パナソニック修理ご相談窓口 電話 パナソニック JU-ØTTUL 00 0120-50-8729 雷話 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 0120-878-554 ■上記電話番号がご利用いただけない場合 0857-30-4578 ※携帯電話・PHSからもご利用に ※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。 なれます。 受付: 9:00~18:30(365日) 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 「各地域の修理ご相談窓口」(L-50)におかけ 045-938-1573 FAX ください。 ※通信料は、お客様のご負担となります。 受付: 9:00~18:30(土·日·祝日·当社休日を除く)

- ●ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ●本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- ●上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号 万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。 製造番号は、本機フリップ式GPSアンテナを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検	長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を!		
\bigcirc	こんな症状は ありませんか	 使が出たり、異常なにおいや音がする 映像や音声が乱れたり出ないことがある 内部に水や異物が入った 変形や破損した部分がある その他の異常や故障がある 	
	ご使用中止	事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやAC アダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。	

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

HDRC5039010 2RRSP10A00021@ R0511-1091