

▼ メニュー → 右画面 →表示したい情報を選択し、タッチする。

| ボタン | 内容 |
|-------------|---|
| OFF | 右画面表示を解除し、全画面表示に戻します。 |
| eco ドライブ | eco ドライブ情報を表示します。 「GC ドライブ情報について」 F-10 |
| ルート情報 | ルート案内中、道路名称や曲がるべき方向 /距離などを表示します。 |
| (ハイウェイモード)* | ルート案内中、有料道路/一部の無料ハイ ウェイ道路を走行している時のみルート 情報を表示します。 |
| 地図 | 右画面にも地図を表示します。 ※地図の操作については【了 B-6.右画面設定 については【了 G-11をご覧ください。 |



*印…新規開通道路のパーキングエリア (PA)、サービスエリア(SA)の施 設情報は表示されません。