C 目的地を探す

目的地を設定する	C-2
登録地点から探す	C-2
住所から探す	C-3
電話番号から探す	C-4
現在地またはスクロール先の施設の	
ジャンルから探す	C-5
施設の名前から探す	C-6
目的地履歴から探す	C-7
地名から探す	C-7
地図から探す	C-8
周辺にある施設から探す	C-8
自宅周辺から探す	C-9
郵便番号から探す	····· C-10
SDメモリーカードから探す	····· C-10
緯度・経度から探す	····· C-11
まっぷるコード(MGコード)・	
マップコードから探す	····· C-12
更新されたまっぷるコード(MGコード)を	
使用する	····· C-13

目的地を設定する

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。 [2] 「地図から自宅/地点を登録する] B-14 ※自宅は表示されません。



: 登録地点リストが表示されます。

リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は手順3へ進んでください。

ボタン	設定内容	
フォルダ [*]	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 **表示させたい登録地点が登録されているフォ ルダ(フォルダ指定なし~フォルダ100)を タッチしてください。 **登録地点をフォルダに登録するには、 「了「登録地点の編集/見る」E-2をご覧くだ さい。	
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示	▼ 2 ^分 東京都墨田
マーク順	同じマークごとに表示	

*印…登録地点リストを全て表示する場合は、 全表示 を タッチしてください。

リストから登録地点を選択し、決定をタッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

4 目的地にするをタッチする。

- :カーソル(-|-)のある位置が目的地として登録されます。 ※カーソル(-|-)の位置が、目的地に設定したい地点と異 なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(-|-) の位置を修正してから、目的地にする をタッチしてく ださい。
- ※ 目的地にする が表示されていない場合は 長 をタッチ し、設定メニューを表示してください。



3 -1

2

5 案内スタートをタッチする。

:ルート案内を開始します。

3

住所から探す



5

1丁目-2

1丁目-7

215# 1丁目-8

1丁目-10

1] 目・字・街区・地番・尸番・枝番 の続 きに地名がある場合、他をタッチして地 名をリストに表示し、効率よく場所を絞り 込んでいきます。(地名がない場合はボタン は暗くなり選択できません。)



C-4



目的地に設定し、ルート案内を開始する。

[27] 【登録地点から探す】] C-2 手順 4 、 5

6





- ② ジャンル⇒施設名を選択して、決定をタッチする。
- 4 目的地に設定し、ルート案内を開始する。
 - 登録地点から探す
 」
 C-2 手順
 4
 、
 5







C-9手順 6 へ進んでください。





: 自宅周辺の地図が表示されます。

2 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

[2] 【登録地点から探す】] C-2 手順 4 、 5

郵便番号から探す

郵便番号簿 (ポスタルガイド) などに掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示し、目的地に 設定することができます。



、 お知らせ)企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

SDメモリーカードから探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点の周辺地図を表示し、目的地に設定することができます。

[F]「おでかけ旅ガイド」A-22/「Googleマップ™を利用する」A-23

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

[SDメモリーカードを入れる/取り出す] A-21

1 ×ニュー → 目的地 → 次へ > → SD をタッチする。

:SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダがない場合は、メッセージが表示されます。

はい / いいえ を選択してください。

- はい …SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダが作成されます。 メッセージを確認し、OK をタッチしてください。
- いいえ …SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダが作成されません。 メッセージを確認し、 OK をタッチしてください。



シ 測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。



全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブック をお買い上げの際に、ご確認ください。

●本機は高精度マップコードに対応していません。

※高精度マップコードは、約3 m四方の地点を特定することができ、10 桁以降に記号と数字で表示されています。

例)1234567890 * 12

入力可能 入力不可

本機では、地図画面でカーソル(- -)を合わせた場所のマップコードを表示することができます。
 [書]「地図基本表示の設定をする」」F-9

更新されたまっぷるコード(MGコード)を使用する

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに 保存すると、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。 [P] 「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する| A-24 下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。 [字] SDメモリーカードを入れる/取り出す] A-21 ユー ➡ 目的地 ➡ 次へ▶ ➡ ഔ瑯• をタッチする。 :まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。 コードを入力し、 SDから検索 をタッチする。 現在地 目的地 > まっぷるコード(MGコード) 戻る : 周辺の地図が表示されます。 訂正 (BANK) 1234567 ※ SDから検索 は7桁以上入力すると有効になります。 3 ※更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっ ぷるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。 SDから *印…入力した文字を削除します。 長めにタッチすると入力した全ての文字を削除し ます。 **2** ⊢1 3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。