C 目的地を探す

目的地を設定する	C-2
登録地点から探す	C-2
住所から探す	С-З
電話番号から探す	····· C-4
現在地またはスクロール先の施設の	
ジャンルから探す	C-5
施設の名前から探す	C-6
目的地履歴から探す	····· C-7
地名から探す	····· C-7
地図から探す	····· C-8
周辺にある施設から探す	····· C-8
自宅周辺から探す	····· C-9
郵便番号から探す	C-10
SDメモリーカードから探す	C-10
緯度・経度から探す	C-11
まっぷるコード(MGコード)・マップコード	
から探す	C-12
まっぷるコード(MGコード)の更新データを	
使用する	C-13

目的地を設定する

.

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[F]「地図から自宅/地点を登録する] B-14 ※自宅は表示されません。

1 メニュー → 目的地 → 登録地点 をタッチする。

: 登録地点リストが表示されます。

2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順3 へ進んでください。

ボタン	内容	
フォルダ *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォ ルダ(フォルダ指定なし ~ フォルダ100)を タッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、 「夏」「登録地点の編集/見る」F-2をご覧くだ さい。	2 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示	戸資料館
マーク順	同じマークごとに表示	
∗印…登録地点	マリストを全て表示する場合は、 全表示 を	

タッチしてください。

リストから登録地点を選択し、決定をタッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

4 目的地にするをタッチする。

- :カーソル(---)のある位置が目的地として登録されます。 ※カーソル(----)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(-----)の位置を修正してから、目的地にするをタッチしてください。
- ※ 目的地にする が表示されていない場合は まをタッチ し、設定メニューを表示してください。



-2

5 案内スタートをタッチする。

:ルート案内を開始します。

住所から探す



4 5 6

8

1丁目-2

C-3

名をリストに表示し、効率よく場所を絞り

込んでいきます。(地名がない場合はボタン)

は暗くなり選択できません。)









00.2

396. 1k

3 2

戻る

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

[27] 【登録地点から探す】] C-2 手順 4 、 5



C-7





遊ぶ



- 2 目的地に設定し、ルート案内を開始する。
 - [2] 登録地点から探す]C-2 手順4、5

郵便番号から探す

郵便番号簿 (ポスタルガイド) などに掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示し、目的地に 設定することができます。



お知らせ)企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

SDメモリーカードから探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点情報から、周辺の地図を表示し、目的地に 設定することができます。

『 「おでかけ旅ガイド」 B-19

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。

[27] SDメモリーカードを挿入する/取り出す] A-36

メニュー → 目的地 → 次へ入 → SD をタッチする。

:SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダがない場合は、メッセージが表示されます。

はい / いいえ を選択してください。

はい …SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダが作成されます。

いいえ…SDメモリーカードに "DRIVE" フォルダが作成されません。



C-11



まっぷるコード(MGコード)の更新データを使用する

2 コードを入力し、 SDから検索 をタッチする。

- : 周辺の地図が表示されます。
- ※ SDから検索 は7桁以上入力すると有効になります。
- ※更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。

*印…入力した文字を削除します。 長めにタッチすると入力した全ての文字を削除し ます。



3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。 [27] (登録地点から探す)|C-2 手順4、5

 お知らせ
 まっぷるコード(MGコード)の更新データの入手方法

 まっぷるコード(MGコード)の更新データは、当社サイトよりパソコンなどでダウンロードしてご利用ください。

 ダウンロードや更新情報などについては、下記のWebサイトをご覧ください。

 http://panasonic.jp/navi/

 ※更新間隔は数ヶ月に1回を予定しています。

 ※更新データのファイル名は「MCPnavi.dat」です、ファイル名は変更しないでください。