eco ドライブの設定をする

1

:eco ドライブ設定画面が表示されます。

.

メニュー → 情報 → eco ドライブ → 設定 をタッチする。

2 設定する項目を選び、タッチする。

現在地	情報 e c o ドライブ設定		戻る	項目	ボタン	内容
^	評価履歴	残さない	残す	【評価履歴】	残さない	評価履歴を残しません。
	ecoドライブ表示	する	しない		【残す ☆	評価履歴を残します。
	評価レベル	初級	上級	【eco ドライブ表示】	する	eco ドライブを表示します。
~					しない 🌣	eco ドライブを表示しません。
_				【評価レベル】	初級 ☆	評価レベルを初級に設定します。
			した N 千		上級	評価レベルを上級に設定します。
>:			· · ·	【急加減速のお知らせ】	する ☆	急加減速をお知らせします。
現在地	情報 ≫ есоドライブ設定	_	戻る		しない	急加減速をお知らせしません。
<u>^</u>	急加減速のお知らせ	する	しない	【eco速度超過のお知らせ】	する	eco速度超過をお知らせします。
	eco速度超過のお知らせ	する	しない		しない 🌣	eco速度超過をお知らせしません。
		9.0	Uati	【アイドリングのお知らせ】	する 🌣	アイドリングをお知らせします。
~					しない	アイドリングをお知らせしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

評価履歴を削除する

1 メニュー → 情報 → eco ドライブ → 履歴 をタッチする。

: ecoドライブ評価履歴画面が表示されます。

2

削除したい履歴をタッチし、 削除 ➡ はい をタッチする。



.

.