

この章では・・・ ブラウザの使いかた ご契約のプロバイダの設定のしかた iモードの使いかた ホームページの見かた 電子メールの読みかた、書きかた ナビゲーションを使った地点情報の 添付のしかた について説明します。 はじめに

リモコンの働き

i モード・インターネット・メールなどを利用するためには、利用するサービスに応じた 契約や設定が必要です。



22

禁止

▲ 警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない 走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。 安全な場所に停車し、操作してください。

本機は、メニュー画面「情報」からモバイル/ハンズフリー 接続するを選ぶと、ブラウザを起動し、 iモードセンターと自動的に接続されます。(工場出荷時の設定)

iモード以外のお客様は、下記手順に従って、「プロバイダの設定」および「接続先の選択」を行ってくだ さい。次回ブラウザを起動時から、選択したプロバイダのホームページへ自動的に接続されます。

ブラウザを起動したとき、自動的にホームページに接続されないような設定もできます。



25



使う前に通信を利用するための準備

27

戻る

 \bigcirc





DoPa/Hi-HO/その他のプロバイダへの接続のための設定項目 (設定が必要な項目と設定時の画面は接続先によって異なります。)

接続先名称	プロバイダ名やアクセスポイント名などを設定
電話番号	ご契約のプロバイダのアクセスポイントの電話番号を設定
ユーザID	お客様のユーザIDを設定
パスワード	ユーザIDに対するパスワードを設定
IP アドレス (DoPaのみ)	DoPa対応の携帯電話にIPアドレスが割り当てられている場合、 そのIPアドレスを設定
DNSサーバ1/ DNSサーバ2	ご契約のプロバイダのネームサーバ(DNS サーバ)名を設定
プロキシ	ご契約のプロバイダのプロキシサーバ名を設定
プロキシポート番号 (ポート番号)	ご契約のプロバイダのプロキシサーバ名のポート番号を設定

メールアカウント	お客様のメールアカウントを設定
メールパスワード	メールアカウントに対するパスワードを設定
メールアドレス	お客様のメールアドレスを設定
POP3サーバ	ご契約のプロバイダの POP サーバを設定
SMTPサーバ	ご契約のプロバイダのSMTPサーバを設定
サーバにメールを 残す/残さない	メール受信後にメールをサーバに 残すか残さないかを設定
ホームページ	接続したときに最初に表示する ホームページを設定

ジョイスティック/実行



Panasonic 「Hi-HO」について (http://home.hi-ho.ne.jp)

パナソニックでは、プロバイダ「Hi-HO」を運営しています。まだプロバイダとの ご契約がお済みでないかたは、Hi-HOとのご契約をおすすめします。 Hi-HOとご契約されるときは、付属の「ダイヤルアップIP接続(端末形)加入申込書」に必要事項 をご記入の上、加入申し込み手続きを行ってください。 (ホームページからオンラインで加入することもできます。) 設定についてはHi-HOの説明書をご覧ください。

使う前に

通信を利用するための準備

1

ン

タ

ナビを設定す

3

Μ

0

Ν

Ε

Т

を設定する



お問い合わせ先:

携帯電話からは: 受付時間:

ホームページ:

モネ・カスタマーセンター

052-263-7737

9:00~19:00

(土・日・祭日を除く)

http://www.tms.ne.jp

ナビゲーションでは、一部の

表示などに制限があります。

フリーフォン(無料): 0070-800-773377



- - 3 (E- 3 (E- 5))

Press, inches, sur, se, in

R 6 Brithing

編集を中止するときは

戻る を選ぶ

項目を入力し、設定を保存を選ぶ

通信を利用するための準備(インターナビノMONET‐i

使う前に

32

33

 \bigcirc





使う前に通信を利用するための準備(文字入力)