

### VICSについて

VICSとは、FM 多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。

VICSは(道路交通情報通信システム: Vehicle Information and Communication System)の略です。



#### お知らせ

本機の価格には、VICS 加入時に支払う料金が含まれています。

[2000年9月1日現在:300円(消費税別)]

詳細は、VICS 情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照 ください。(☞140ページ)

イグニッションスイッチを OFF する (エンジンを切る) とレベル1、2 のデータは消去されます。

### FM 文字多重放送について

FM 文字多重放送とは、FM ラジオ放送で音声以外の様々なデータを送信するものです。 VICS の交通情報以外に、文字情報(ニュース、天気予報など)や図形情報を表示します。

#### お知らせ

FM 多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

また FM 多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

## FM 多重で VICS 情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA ・ PA 情報(レベル 3)を 自動的に表示する

VICS を受信している局を受信してからおよそ3分で、最初 に受信した情報を表示します。それ以降は内容が更新される ごとに、情報が書き変わります。



### ビーコンの下を通過し、

### 渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報

図形情報(レベル2)がある場合 文字情報(レベル1)がある場合 (レベル3)がある場合







自動的に表示する 自動

自動的に表示する 自動

#### お知らせ

表示する/しないの設定ができます。(☞104ページ)

高速道路で、電波ビーコンレベル1を受信すると、

・各IC(インターチェンジ)までの所要時間を示すページが表示されます。

- ページはジョイスティック(左右に動かす)で切り替えできます。
- ・ルート案内中は、降りる IC までの所要時間を示すページが最初に表示されます。

VICS レベル2(図形表示型)で自動表示されたときの補助地図は、縮尺と傾きの切り替えはできません。

音声読み上げ設定を「する」に設定していると、「文字情報(レベル1)」を読み上げます。 (☞106ページ) VICS

自動的に表示する

### 地図上に表示される交通情報



タイムスタンプ



- VICS 情報を受信しているときに「VICS」と表示します。
   VICS 情報を考慮してルート探索を行うときに「DRGS」と表示します。
   (DRGS:ダイナミックルートガイダンス)
- 2 地図上に表示している情報の提供メディア (FM 多重またはビーコン)を表示します。
   FM : FM 多重
   Beacon : 電波または光ビーコン
   FM+Bcn : FM 多重とビーコンの混在表示
   Hi : 高速道路の情報のみ
   Lo : 一般道路の情報のみ
   表示なし : 高速道路と一般道路の全情報
- ③ 情報が提供された時刻を表示します。 受信した時刻ではありません。 表示する交通情報がないときには、時刻は 表示されません。 縮尺を変更したり地図をスクロールすると きに時刻表示が一時的に消えることがあり ます。

# → 送滞情報

道路の進行方向の矢印の色で表示します。

表示	渋滞度	内容	表示スケール	
赤色 ( 点滅 )	渋滞	交通の流れが 非常に悪い状態		
橙色	橙色         混雑         交通の流れが           やや悪い状態			
緑色 緑色 なし		交通の流れが 良い状態	1.6km	
灰色	不明	交通の流れが わからない状態		

ドライビングマップの 1.6 km 縮尺時およびフロン トビューマップのときは表示されません。 表示する/しないの設定ができます。( @104ページ )

駐車場、SA·PA 情報(VICS 情報マーク)

マーク		泪滩府	日 穷	表示
駐車場	SA·PA	/比非/文		スケール
<b>户</b> (青)	<b>}}</b> (青)	空車	利用が可能な 状態	4.0
<b>P</b> (赤)	<b>辞</b> (赤)	満車	ほぼ満車の 状態	10m ≀ 400m
<b>P</b> (橙)	<b>正</b> (橙)	混雑	利用率が高い 状態	400m
<b>P</b> (黒)	<b>評</b> (黒)	不明	駐車場情報が ない状態	10m
R	M	閉鎖	閉鎖されてい る状態	200m

フロントビューマップ、ハイウェイマップ、ハイ ウェイサテライトマップのときは表示されません。 表示する/しないの設定ができます。( ~104 ページ )

#### VICS 情報マークの種類

マーク	内容	マーク	内容	マーク	内容
X	事故	0	進入禁止	i.	災害
么	故障車	Ð	対面交通	0	行事など
	路上障害	711	車線規制	кфи	右左折規制
K	工事	X	徐行	₹l	片側規制
Ŗ	凍 結	X	入口閉鎖	e.	火災
Ð	作業	0	大型通行止め	淡	気 象
Ø	通行止め・閉鎖		入口制限	<b>(</b> •)	地震警戒宣言
ĸ	片側交互通行	0	速度規制	P	駐車場
ă8	チェーン規制	$\mathbf{\nabla}$	その他	BA	SA · PA

規制情報(VICS 情報マーク)

道路上の規制をマークで表示します。

マーク	規制内容	表示スケール
•	進入禁止	10m 16km
X	入口閉鎖	10m ~ 1.6km
X	事故	10
K	工事	10m ~ 400m

#### 規制の区間を黄色で表示します。

(表示スケール: 10m ~ 1.6km)
 ドライビングマップの 1.6 km 縮尺時および
 フロントビューマップのときは表示されません。
 表示する/しないの設定ができます。
 (☞104ページ)

#### (VICS EOUT)情報を見る



道路を色分けして渋滞情報を表示 します。 施設間 (IC、SA、PA) で1 個ま での規制情報を表示します。

VICS 情報をもう一度見る

「VICS」を押す

押すごとに、案内が以下のように切り替わります。



VICS オートスケール



ビーコン図形情報



ビーコン文字情報



### ハイウェイサテライトマップ表示中に渋滞情報を受信すると

緊急メッセージ / 注意警戒情報を受信すると

決定を押すと次のページを表示します。

複数ページ受信したときは、

メッセージを消去するには、

現在地を押す。



施設間 (IC、SA、PA)の規制や 渋滞情報をマークと文字で詳しく 表示します。 渋滞・規制情報

# 交通情報を利用してルート探索する(DRGS)

VICS 経路探索(DRGS:ダイナミックルートガイダンス)を「する」に設定すると (☞104ページ)

- ① ルート探索時に「通行止め」「入口閉鎖」などの情報があるときは、その場所を避けたルート を探索します。
- ② ルート案内中、ビーコンからの VICS 情報があるときは、目的地に早く到着できるルート 探索を行います。

ルートが変更されたときは、「周囲の交通状況が変わりました。ルートを変更します」と 音声案内します。

渋滞情報を受信してルートを変更した場合は、新旧ルート比較(☞66ページ)を表示し ます。

#### お知らせ

実際の道路状況によっては、早く到着できないこともあります。

# 情報を見る( V İ C S

注意警戒情報

緊急メッセージ

◎ 三宅坂JCT \*

緊急メッセ・

津波警報が発令されました

安全な場所に避難してください。

天現寺 12.5 1

. . 東京駅

規制情報



受信すると直ちに表示されます。



## 情報を見る

## (VICS EDNT)



V

İ C S

## 情報を見る

## (VICS EDNT)



93

情報を見る(VICS)

## 情報を見る

## (VICS EDNT)



95

0

 $\bigcirc$ 

情報を見る(VICS

# ボイスコントロール(音声操作)の基本

音声でナビゲーションを操作することができます。 詳しい操作方法は、応用編をご参照ください。



	設 定 項 目 高速道路で 表示する地図 を設定する (☞21ページ) 都市内高速		内容	操作				
				情報     投		都市開高速 A42(1993) 都市内高速 都市高く/7 自動展示する 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N14ウェイマップ 都市協志達 都市内高速 「14945930 」 14945937 元示しない 正 19945497 「 表示しない 正 19945497 「 表示しない 正 19945497 「 表示しない 正 19945497 「 表示しない 正 1994549 「 東京しない	
	高速道路で 表示する地図	都市間高速	都市間高速を走行時、 「ハイウェイマップ」か 「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する	バイウェイマ ジョイスティッ 動かすと次ペー	ップを選ぶ ックを左右に -ジを表示します。	「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ	
+#1	を設定する (☞21ペ−ジ)	都市内高速	都市内高速を走行時、 「ハイウェイマップ」か 「都市高マップ」で表示する。				「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ	利用に
図表	ドライブスポッ 表示する	, トガイドを	画像(写真)データを持つ 3D ランドマークに 近付くと、自動的にその写真を表示する。	×=	<mark>ドライブスポ</mark> を選ぶ	ットガイド	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ	応じた 記
示 に 関 す る 設 定	<ul> <li>ランドマークセ</li> <li>ランドマークは…</li> <li>スタンダードマップ</li> <li>ドライビングマップ</li> <li>(縮尺: 10 m ~ 2</li> <li>3D ランドマークは</li> <li>以下の条件で表示さ</li> <li>地図</li> <li>線尺(m)</li> <li>10 2</li> <li>スタンダード</li> <li>ドライビング1</li> <li>都市高マッブ2</li> <li>1: 縮尺10 m ~ 10</li> <li>が表示されるのは</li> <li>ごとに色分けして</li> <li>(愛20ページ)</li> <li>2: 一部の3D ランド</li> </ul>	<b>2 レクト</b> プ、または プ上に表示されます。 00 m) 5 50 100 200 400 800 5 50 100 200 400 800 × 5 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	ランドマークを、種類ごとに表示する。 ランドマークの種類は以下の通り。 「おすすめ表示」 「3D ランドマーク」 「ガソリンスタンド」 「コンビニ」 「ファミレス」 「ホテル」 「病院」 「銀行」 「郵便局」 「名所」 「スキー場」 「ファーストフード」 「駐車場」 「スポット」 「レジャー」 「グルメ」 「ショップ」 「キャンプ」 を選ぶ。 (複数選択可)		<u>ランドマーク</u> を選ぶ	セレクト	表示したいランドマークを選ぶ。	正に変える(地図表示に関する設定) 「
	地図画面のカラ	ーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とで、それ ぞれの色合いを選ぶ。	地図表示設定 2 の画面を 表示するには <sup>1925年82</sup> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u> <u>197-82</u>	カラー設定	を選ぶ	昼モード 夜モードの色合いを選ぶ	
	フロントワイド	で表示する	進行方向の地図を広く表示するか自車マークを 地図画面の中心に表示する。 地図の向き(ノースアップ/ヘディングアップ)ごと に設定できます。	201721/2また。 720ルモード 201721/20177 201721 201721/20177 201721	フロントワイ	ド表示を選ぶ	「センター」 「フロントワイド」を選ぶ	

(地図表示に関する設定) (ルート探索・ルート案内に関する設定)

メニュー画面の表示方法は、メニューを押す。

設定項目	内容		操作	
也 翌		情報 登定 行き先 登録が少年編編家を 登録が少年編編家を 登録が少年編編家を 小日本では、日本では、一下でセレクト 中日表示技定 マンテービンクト 中日表示技定 マンテービンクト 中日表示技定 マンテービンクト 中日表示技定 マンテービングト 中日表示技定 マンテービングト 中日表示技定 マンテービングト 中日表示技定 マンテージングトー 日本の力学 マンテージングトー 日本の力学 マンテージングトー 日本の力学 マンテージングトー 日本の力学 マンテージングトー マンテージングトー マンテージングトー マンテージングトー マンテージングトー マンテージングトー マンテージングトー マンデージングトー マンデージングトー マンデージングトー マンデージングトー マンデージングトー マンデージングトー マンデージング マンデージングー 大学・日本の一 マンデージングー マンデージング マンデージングー 大学・日本の一 マンデージングー マンデー マン マン マン マン マン マン マン マン マン マン	MRRまたださ カラー設定 122/2015年にドレーディマー マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャード・ マンパンジャー マンパン マンパンジャー マンパン マンパンジャー マンパン マンパン マンパン マンパン マンパン マンパン マンパン マンパ	スクロールモード
<sub>天</sub> 3D スクロール表示の設定 <sub>こ</sub>	バーチャルビュー(3D)の状態で地図表示の 移動を行う。またはスタンダードビュー(2D) に戻して地図の移動を行う。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 地図表示設定 を選ぶ	スクロールモード ジョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。	「2D( スタンダ - ドでスクロ - ル )」 「3D( バーチャルビューでスクロ - ル )」 を選ぶ
<sup>掲</sup> 走行軌跡を表示する (☞72ページ) る	自車が走行した道筋を表示する。 (50 km 走行分まで) 走行軌跡を消すには「しない」を選んでくだ さい。		走行軌跡を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
役 抜け道を表示する ≧ (☞62ページ)	地図の縮尺が10 m ~ 200 m の時、 抜け道の情報を表示する。 (抜け道が表示されるのは、東京、名古屋、大阪 とその近郊の観光地のみです。)		<u>抜け道表示</u> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
レ ルートに戻る自動探索を設定する (☞69ページ)	ルートから外れた場合、もとのルートに戻るルート を自動的に探索する。	情報 登録が分す5000年 登録が分す5000年 戦闘ルート1000年 大部分すう5000年 センクト 地図天示な定 からわた	オートリルートを選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
、 細街路探索を設定する (☞60ページ)	出発地・経由地・目的地付近の細い道路(3.3 m以上 5.5 m 未満)も含めてルートを探索する。	<u>ユーザー投注年編集44</u> <u>メモリーカード</u> 年期期55 「火石・広都定 「火石・広都定 「火石・広都定	細街路探索を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
ん インテリジェントルート探索を し 設定する(☞61ページ)	普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索 に反映する。	メニュー画面 [設定] から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ	<mark>インテリジェントルート</mark> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
横付け探索を設定する < (☞60ページ)	出発地・経由地・目的地付近の道幅が広い場合 (約13 m以上) 経由地や目的地の地点の前に 到着するようにルートを探索する。	ジョイスティック/決定	横付け探索を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
、 月 帰り道のルート探索を自動で行う こ	自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道の ルートを探索する。		自動帰路探索を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
閣 曜日時間規制探索を設定する (☞63ページ) 5 日	規制の有効な期間が、月、曜日、時間で区切ら れている時に、それらを考慮して探索するか、 考慮せずに、常時規制されている状態とみなし て探索するかを設定する。		曜日時間規制を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ

## ルート探索・ルート案内に関する設定

メニュー画面の表示方法は、メニューを押す。

	設 定	[項目]	内容		操	作		
				情報	Rま・医内野な? (A/22/分岐裏内)、 (A/22/分岐裏内)、 (A/22/入口裏内) (一般国社会)、 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)		ハイウェイ分数軍用	
	<b>ハイウェイ</b> 分岐 (☞22ページ)	§案内を表示する	3D ハイウェイ分岐案内を表示する。	メニュー画面 <u>設定</u> から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ	<mark>ハイウェイ分岐</mark> ジョイスティック 動かすと次ページ	<mark>イウェイ分岐案内</mark> を選ぶ <sup>ブ</sup> ョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。		利用に応じ
ル     ト	<b>ハイウェイ</b> 入口 (☞22ページ)	案内を表示する	都市内高速の入口付近で 3D ハイウェイ入口案 内を表示する。	ジョイスティック/決定	ハイウェイ入口	案内 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	した 設定 に
· 探 索	一般道拡大図 を表示する (☞22ページ)	交差点拡大図	拡大図( フロントビュー交差点拡大図、3D 交差点 拡大図、3D 立体交差点拡大図 ) を表示する。	-==×	一般道拡大図	を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	に変える
・ル		レーンガイド	3D レーンガイドを表示する。				「表示する」 「表示しない」を選ぶ	。 (ル ー
   	方面看板を表示 (☞23ページ)	する	ー般道でのルート案内中、方面看板の表示を設定 する。		方面看板表	示を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	探索:
案内	レーン看板を表 (☞23ページ)	気する	ー般道でのルート案内中、レーン看板の表示を設定 する。		レーン看板表示を選ぶ		「表示する」 「表示しない」を選ぶ	ル           
図サ	ルートガイドを (☞23ページ)	表示する	ー般道でのルート案内中、ルートガイドの表示 を設定する。	探索・案内設定 3 の 画面を表示するには	ルートガイド	表示を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	内 に 関 す
9 る 設	ルートスクロー (☞69ページ)	・ルを設定する	ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向 に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、 ルートを確認できる。	発来・和約223   3-15 (1 表示) ム+232-5- したない 現距戦表示 日的地方向直路 美示する 到第子想時間、 内 約 (100-5-54) (100-554)	RAボチる         ルートスクロール           成ホチる         6           市 数         1		「する」 「しない」を選ぶ	う る 設 定 )
定	残りの距離表示	を設定する	残りの距離と到着予想時刻を「目的地」まで、 または「経由地」までに設定する。	1000000000000000000000000000000000000	残距離表示を	·選ぶ	「目的地」 「経由地」を選ぶ	ユーザー 設 定
	目的地方向の表 (☞66ページ)	示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地へ の方向直線の表示を設定する。	左右に動か9	目的地方向直約	泉を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	到着予想時刻0 する	の計算方法を設定	到着予想時刻を計算する方法(自動/手動)を選ぶ。 手動を選んだ場合は、到着予想時刻を算出する際 に基準となる平均車速を入力する。		到着予想時刻	を選ぶ	「自動」 「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、 一般道での平均車速を入力する	
	新旧 <b>ルート比</b> 較 (☞66ページ)	の設定をする	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更した 際、変更前と変更後の比較画面を表示する。		新旧ルート比較	を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	

## (VICS に関する設定)

	設定	三項目	内容		操作		
				情報 2013年2月1日 2013年	VICS 設定1 VICS 認知保和 ド す る 文字構築 天示する (1519) 回影時報 天示する (1519) 回影時報 天示する (1619) 二次通報報 二添・出社・不明 VICS マーク 東京・秋明 天示する 社事論 天示する 社事論 天示する 11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11	VICS経経現象 VICS経経現象 「チェる」」 しない VICSの情報を考慮した現象方法を 設定します。 項目を選びしてください	
V I C S	交通情報を利用してルート探索する (☞63ページ)		ルート探索時に、VICS情報を利用したルート 探索を行います。	メニュー画面 設 定 から ユーザー設定を編集する VICS 設定 を選ぶ	VICS 経路探索 ジョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。	「する」 「しない」を選ぶ	
	文字情報を表示 (☞85ページ)	<b>≂する</b>	ビーコンで受信した文字情報を画面上に自動表示 する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	ジョイスティック/決定 メニュー	文字情報を選ぶ	「表示する(10 秒)」 「表示する(15 秒)」 「表示する(20 秒)」 「表示しない」を選ぶ	利用   応 じ
	図形情報を表示 (☞85ページ)	まする	ビーコンで受信した図形情報を画面上に自動表 示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。		図形情報を選ぶ	「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ	。 た 設 定 に 変
こに関す	渋滞情報を表示する (☞86ページ)		渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図 上にどのタイプで表示させるか設定する。		洗滞情報 を選ぶ ジョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。	「渋滞・混雑・渋滞なし」 「渋滞・混雑・不明」 「渋滞・混雑」 「表示しない」を選ぶ	
る 設	情報マークを 表示する	事象・規制	事象・規制マークを地図上に表示する。		VICS マーク を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	い S に
定	(☞86、87ページ)	駐車場	駐車場マーク、SA・PA マークを地図上に表示する。			「表示する」 「表示しない」を選ぶ	度 す る
	VICS 情報受信時の案内方法を 設定する VICS オートスケール (渋滞末尾表示) (☞67 ページ)		案内方法は、 「音声」「()で VICS 情報を受信しま した」の音声で案内します。 「ビープ音」「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」受信時の案内は行いません。	VICS 設定 2 の画面を 表示するには	VICS受信案内を選ぶ	「音声」 「ビープ音」 「案内しない」を選ぶ	) 定) ユーザー 設定
			VICS 音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を 地図表示する。	*********************************	VICS オートスケール を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	FM 文字多重情幸 させる ( ☞90 ページ )	最を自動的に表示	FM 文字多重放送の文字情報を受信している場合、 停車すると自動的に表示する。 走り出すと消去されます。	左右に動かす	FM インフォメーション を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ	

VICS に関する設定

システムに関する設定

	設定	[項目	内容		操	作		
V I C				信報 設 定 行き先           登録などたな場面であ           登録などたな場面であ           登録などして場面であ           発音などして場面であ           モードセレクト           内容の           パングリンジントー           コーデー設定で場面であ           メビリー・ディー           ソビストム設定           VICS に関する設定を変更します	VICS 股生 2 VICS 股生 2 VICS 股生 2 VICS 日本 (VICS 1-157-3) FM 2021+727 東道設士 5 テューナー設定	ビーブ音 しない 自動素示する 小型車両 ネット選馬 する D-GPS 併用 する TA3 KTC1 2022(#031 #592) #593	##設定	
Sに関する設	自車の車種を設	自車の車種を設定する VICS に車種の情報を送り、交通情報作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」: ナンバープレート「40」「50」(黄色) 「小型車両」: ナンバープレート「5 *」「5 **」 「7 *」「7 *」「7 *」 「普通車両」: ナンバープレート「3 *」「3 **」 「大型車両」: ナンバープレート「1 *」「1 **」 「特定車両」: 小型車両・普通車両の「8 *」 「大型特定」: 大型車両の「8 *」		メニュー画面 設 定 から ユーザー設定を編集する VICS 設定 を選ぶ	車種設定 を ジョイスティッ 動かすと次ペー	5選ぶ クを左右に ジを表示します。	「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ	利用に応じた
定	チューナー設定	Ē	94 ページを参照してください。		チューナー設	定を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	   設定 に が
	ビープ音を設定	<b>ミする</b>	リモコン操作時に出るビープ音を設定する。		ビープ音	を選ぶ	「BEEP」 「サウンド1」 「サウンド2」 「OFF」を選ぶ	を える (シ ス I
シ ス	トークバック音	声を設定する ルート案内・VICS案内以外の音声案内の する/しないを設定する。		システムに開する設定を確実します	トークバック	を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	テロレン
テ ム	音量・ ナビミュート を設定する	音量設定	ルート案内中の音量を設定する。 (「自動設定」を選ぶと、周りの音の大きさに 応じて、音量を自動的に調整します。)	ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ	音量 / ナビミ.	ュートを選ぶ	「0」~「4」 「自動設定」を選ぶ	関する設定
に 関 す	音声案内中に、 ナビゲーション 以外の音声を出力 しない機能です。	ナビミュート設定	ナビミュートする/しないを設定する。 (「音声認識のみ」を選ぶと、ボイスコントロール 中のみナビミュートします。)	ジョイスティック/決定 メニュー			「する」 「しない」 「音声認識のみ」を選ぶ	と、と ユーザー 設 定
3	9 音声認識 設 音声読み上げ設定 定		取扱説明書「応用編」を参照してください。		音声認識	を選ぶ	音声ガイドを設定する エリア認識を設定する	
設定			自動表示された VICS 文字情報や FM インフォメー ション、i モードメール の内容を音声で読み上げる。 i モードメールを受信するには、 別売のモバイルコミュニケーションユニット (品番: CY-HCM200D/CY-CM200D)と、 対応するデジタル携帯電話が必要です。		音声読み上げ	を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	

システムに関する設定

	設 定 項 目	内容		操作		
			情報         設定         行き先           望慧などた98855         モードセレクト           教養大学・88855         七日の大学・14855           インワンストー・15         日本・大学・14855           インワンストー・15         ロート           インワンストー・15         ロート           インワンストー・15         ロート           インフンストー・15         ロート           インストム協士         レステムに関する設定を定定します	シスカム地定さ           明る古田室 )         単七一ド         中間           夏安の時         大にシジブ           日本で小校2         イビージン           マップマッテング         す           夏泉田正保致         自転設定           東泉田田保致         日和日本21 mm3 1 mm21 mm21 mm21 mm21 mm21 mm31 mm21 mm31 mm21 mm31 mm21 mm31 mm21 mm31 mm3	Boolet Ret-F Hau	
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	メニュー画面 設 定 から ユーザー設定を編集する	明るさ調整 ジョイスティックを左右に 動かすと次ページを表示します。	昼モード 夜モードの明るさを選ぶ	
	画面色を昼 / 夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと 連動する」か「時刻と連動する」に設定する。		昼夜切替を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ	利用
シマ	自車マークを変更する	お好みの自車マークに変更する。 (ただし、ハイウェイマップ表示中は除く)		自車マークセレクトを選ぶ	自車マーク(TYPE1 ~ 4) を選ぶ	に応じた
テ	マップマッチング設定	マップマッチング(☞126ページ)するかを設定する。 (通常は「する」に設定してください。)		<b>マップマッチング</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	設定に
ム に 関	車速補正係数設定	車速補正係数(☞16 ページ)を、自動で設定 するか、手動で入力して設定する。 (通常は、「自動」に設定してください。)		車速補正係数を選ぶ	「自動設定」 「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する	変える(シ
す	画面表示位置を調整する	18 ページを参照してください。	システム設定 3 画面を表示 するには	画面位置調整を選ぶ	画面位置を調整する	ステ
る 設 定	AV リンクを設定する お知らせ AV リンクを「する」に設定している場合 でもオートリルートによるナビゲーション 画面への切り替えは行いません。	ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点 拡大図および 3D ハイウェイ分岐案内などの自 動表示を行う。	ジェイム842       エンリンク       エンリンク	AV リンク を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	ムに関する設定) ザ ロ
	ジャイロ設定	り替わります。表示後、もとの画面に戻ります。 ジャイロからの情報を考慮したマップマッチングを		「ジェノロ記字」を選ぶ	ा <u>क</u> त्र,	<b></b>
		する。通常は「する」に設定する。ナビゲーション を水平に取り付けられなかった場合のみ、「しない」 に設定する。			「しない」を選ぶ	
	本機の内容を購入時(工場出荷時) の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容が すべて消去される。		システムの初期化を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ	

110



ユ			メニュー画面	設定から				ユーザ	ー登録のしかた						
ーザー設定を		ジョイスティック 決定ボタンで	情報 登録が2)+ 編編 登録ルート編編 登録ルート編編 予約3521-1- 1-サー設定を編 3-サー設定を編 ユーザー設定を モードセレクト	行き先 地図表示設定 博家・案内設定 いてS設定 システム設定 さることができます 編集する を選ぶ	E-FEU⊅F	様様モード ビジネスモード レジャーモード ユーザー酸定1 ユーザー酸定2 ユーザー酸定に登録 ジネスモードに設定します のモードを	, 選ぶ	モードセレク	###モード ビジネスモード レジャーモード ユーザー設定1 ユーザー設定2 ユーザー設定2 現在の設定を登録します を選び を選び		ト 個様モード 在の級定内等をどちらに登場しますか ニーザー設定に登録 現在の設定を登録します 一設定1 またに こー設定2 を選び	現 1 ま お て す う 前 く う	生の登録内? または2とし ぎえのため ぎいてくだ; でに登録さ の内容は取 登録し直し;	容をユーザ- して登録しま に、下表に言 さい。 れている場 いている場 いす。	-設定 ます。 己入し 合は、 新し
		標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定1	ユーザー設定 2	ページ			標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定 1	ユーザー設定 2	ページ
ハイウ 市市 ドライ ランド	フェイマップ 「間高速 「内高速 ブスポットガイ 「マークセレク	<u>ハイウェイサテライト</u> 都市高マップ (ド 自動表示する ト おすすめ表示 3D ランドマーク	ハイウェイマップ 表示しない 自動表示しない ガソリンスタンド 駐車場	ハイウェイサテライト 都市高マップ 自動表示する 3Dランドマーク ガソリンスタンド コンビニ ファミレス ファーストフード 野専場			98	V I S	VICS 経路探索 文字情報 図形情報 渋滞情報 VICS マーク 事象・規制 駐車場 VICS 受信案内 VICS オートスケール	する 表示する(15秒) 表示する(10秒) 渋滞・混雑・不明 表示する 表示する ビープ音 しない 白動ミニナス	する 表示する(10秒 表示する(10秒 渋滞・混雑 表示する 表示する ビープ音 しない 白動まっしない	する 表示する(15秒 ) 表示する(15秒 (前の設定値のまま) 表示する 表示する (前の設定値のまま) しない			104
カラー 昼 夜 フロン ノー へデ	-設定 /トワイド表示 ·スアップ ディングアップ	クリア ディマー 示 センター プ フロントワイド	クリア ディマー (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	<ul> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> </ul>					rm12074スーション 車種設定 チューナー設定 ネット選局 D-GPS 併用 ビープ音 トークバック	日勤役小りる 小型車両 する する BEEP する	自動表示しない  (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	<ul> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> </ul>			106
スクロ 走行軌 抜け道 オート 細街路	1ールモード い跡 し表示 ・リルート 3探索	3D する しない する しない	2D しない (前の設定値のまま) する (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) する (前の設定値のまま) する (前の設定値のまま)			100		<ul> <li>音量 / ナビミュート</li> <li>音声認識</li> <li>音声ガイド</li> <li>エリア認識</li> <li>音声読み上げ</li> </ul>	3/する 詳細 する する	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	<ul> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>(前の設定値のまま)</li> <li>する</li> <li>(前の設定値のまま)</li> </ul>			
インテ!       横付け       自動帰       曜日時       ハイウ	リジェントル-  探索  -  間規制   エイ分岐案の	-ト する する しない する 丸 表示する	する する しない する 表示する	する する しない する 表示する				シュテ	明るさ調整 昼夜切替 自車マークセレクト マップマッチング 車凍袖正係数	中間 スモールランプ TYPE 1 (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)			
バイウ: 一般道 交差 レー 方面看	エイ入口案内 証大図 点拡大図 ・ンガイド 板表示 /香板表示	表示する 表示する 表示する 表示する 表示する 表示する	表示しない 表示する 表示する 表示する 表示する	表示する 表示する 表示する 表示する 表示する 表示する			102		画面位置調整 AV リンク <u>ジャイロ設定</u> システムの初期化	X: 0, Y: 0 する (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) する (前の設定値のまま)			108
レート ルート 残距離 目的地 到着予	- ガイド表示 · スクロール 読示 · 25向直線 · 25向直線 · 25向直線 · - - - - - - - - - - - - -	表示する しない 経由地 表示しない 自動	表示しない しない 経由地 表示しない (前の設定値のまま)	表示する する 経由地 表示しない (前の設定値のまま)			- - - -	[標]	<u>まモード</u> を選ぶと、	すべてのユー <sup>-</sup>	                                   	 は、2001年 出荷時のものに イロ設定・は	春モデルた た戻ります。	  )らの新機能	<u></u> 能です。

利用に応じた設定に変える(モードセレクト)

# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることが できないようになっています。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。



### 本書では、モニター本体での操作を中心に説明しています。 リモコンでの操作のしかたは、本体と違う場合に明記してあります。 「各部のなまえとはたらき」(☞ かんたんガイド)も併せてご覧ください。



![](_page_14_Figure_6.jpeg)

リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを

TV 側にして、

モードを押す

NAVI

ポリューム VOLUME(VOL)

![](_page_14_Figure_7.jpeg)

テレビ を使う

## テレビを見る

![](_page_15_Figure_1.jpeg)

# 組み合わせる

![](_page_16_Figure_1.jpeg)

組み合わせる テレビ

## 組み合わせる

![](_page_17_Figure_1.jpeg)

テレビ

組み合わせる

# 便利な機能

![](_page_18_Figure_1.jpeg)

120

121

便利な機能

# いろいろな設定と調整

	設定項目	内容	操作				
			1	2 2 2 2 () % () ※ () ※ () ※ () ※ () ジョイスティック () ※ () ※ () ジョイスティック () ※ () ※	3 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 』 』 』 () # " で選択・調整し () MENUを押す 「 リモコンは () ジョイスティック) (2) 決定 ) 決定		
<u></u> _	FM ラジオへ送信する周波数を 調整する <sup>初期設定:76.0 MHz</sup>	FM トランスミッターで FM ラジオへ送信する 周波数を設定する。	お知らせ 操作を途中でやめるには MODE を押す 終了するには	FM トランスミッター を選ぶ	周波数を調整する 76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (0.1MHz間隔で切り替わる)		
ー ザ	内蔵スピーカーの音声を設定する <sup>初期設定:標準</sup>	標準 : 表示されている画面の音声を出力する。 カーナビ専用 : 常にナビゲーションの音声を出力する。	終了] を選ぶ 調整画面で約10秒間	スピーカー設定を選ぶ	「標準」 「カーナビ専用」を選ぶ		
I 設	画像の明るさを調整する 初期設定:オートモード	画面の明るさを設定する。 「オートモード」にすると、周囲の明るさに合わせ て、自動的に画面の明るさを調整します。	何も操作しないと もとの画面に戻ります	ディマー設定を選ぶ	「オートモード」 「1」~「4」のいずれか を選ぶ	L	
定	チャンネルの選局方法を設定する 初期設定:オートメモリモード	オートメモリモード : チャンネルを記憶させて選局 する マニュアルモード : 手動で 1 局ずつチャンネルを 選局する	ジョイスティック / 決定	チャンネルモード設定を選ぶ	「オートメモリモード」 「マニュアルモード」を選ぶ	くしてた言気	
入力	ナビゲーションとの接続について 設定する 初期設定: RGB	RGB : 本機と接続した場合。 (通常はこの設定にしてください) ビデオ1 : 本機では使用しません。		カーナビ入力を選ぶ	「RGB」を選ぶ (「ビデオ1」を選ぶと、ナビゲー ション画面が表示されません。)	はした。 また。 テレヒ	
<b>刀</b> 設定	ビデオや車載用カメラとの 接続について設定する 初期設定:入力しない	入力しない :未接続の場合。 ビデオ 2 : ビデオ入力 2 に接続した場合。		カメラ入力を選ぶ	「入力しない」 「ビデオ2」を選ぶ	を使う	

いろいろな設定と調整

# いろいろな設定と調整

設定項目		内容	操作		
			1     ●<	2 2 2 2 2 2 1 % \$ と # " で 項目を選び 2 MENUを押す リモコンは	3
		mode < >		① <u>ジョイスティック</u> ② 決定	① <u>ジョイスティック</u> ②決定
映像調整	黒レベルを調整する <sub>初期設定:±0</sub>	黒い部分を薄くして暗い部分を見やすくしたり、 黒い部分を濃くして、黒のしまった画面にします。 (調整範囲: - 30 ~ + 30)	お知らせ 操作を途中でやめるには MODE を押す	黒レベルを選ぶ	「 + 」: 黒が薄くなる 「 - 」: 黒が濃くなる
	めりはり(白黒の差)を調整する 初期設定: ±0	白黒の差(コントラスト)を調整します。 (調整範囲: - 30 ~ + 30)	終了するには <u>終了</u> を選ぶ	<u>コントラスト</u> を選ぶ	「 + 」: 白黒の差がはっきりする 「 - 」: 白黒の差が小さくなる
	色の濃さを調整する 初期設定: ±0	色の濃淡を調整する。 (調整範囲: - 30 ~ + 30)	調整画面で約10秒間 何も操作しないと もとの画面に戻ります	色の濃さを選ぶ	「 + 」: 濃くなる 「 - 」: 薄くなる
	色あいを調整する 初期設定:±0	肌色がきれいに見えるように調整する。 (調整範囲: - 30 ~ + 30)		色あいを選ぶ	「 + 」: 緑色が濃くなる 「 - 」: 赤色が濃くなる

ジョイスティック / 決定

![](_page_20_Figure_3.jpeg)

いろいろな設定と調整