確認する

14



確認する

確認する

本機は車から出力される「車速パルス」とGPSのデータを もとに設定した「車速補正係数」を利用して距離を算出して います。(全自動距離補正システム) このシステムを利用して、地図画面上の自車マークと、実際

の自車位置との誤差が自動的に補正され、現在地を正確に表 示することができます。

ただし、次のような場合は、地図画面上の自車マークが 実際の自車位置に表示されない場合があります。

初めて使用する場合 同じ車で、違うタイヤに交換した場合 同じ車で、タイヤをローテーションした場合 本機を別の車に載せ替えた場合

見通しの良い道路をしばらく(約30分)走行すると、 自車位置の誤差が補正されます。

それでも自車位置が正しく表示されないときは、取り付け・ 配線を確認し、正しく接続されているようであれば、距離補 正をリセットしてください。(『右ページ)

走行時のお願い

オープニング画面が終了するまでは発進させないでください。 平均時速 20 km 以上で見通しの良い場所を走行してください。

お知らせ

ジョイスティック

決定ボタンで

市街地などで渋滞・停車を頻繁にくり返すコースや右左折が 多いコース、また GPS 信号を受信しにくいコースでは補正処 理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。 3D センサーの補正完了まで、50 km ぐらいの走行を要 する場合があります。 車種によっては、補正処理を行っている間にスピードを あげると自車マークが動かなくなることがありますが、 故障ではありません。

車速補正係数について

車速補正係数は車によって値が異なります。 本機は、GPSのデータを用いて、それぞれの車に合った車 速補正係数を自動的に設定します。 また、タイヤの摩耗度や空気圧によっても値が変動するため、 本機は常に車速補正係数を補正しています。

距離補正の精度(学習レベル)について 距離補正の精度は「学習レベル」で表され、レベル3が 最も誤差の少ない状態です。

距離補正をリセットするには

取付チェック画面 (☞14 ページ) で車速パルス、学習レベル、3D センサーをリセットしてく ださい。

車速パルスをリセットするには



パルスリセット を選ぶ

学習レベルをリセットするには



3D センサーをリセットするには





距離補正をリセットしたら...

- ①「現在地」を押して、現在地画面を表示させ、GPS信号を受信していることを確認してから、
- ② 見通しの良い道路をしばらく(約30分)走行してください。

走行中、自車マークが実際の自車位置と同じ場所に表示され、自車の動きと共に動いてい れば、全自動距離補正システムは正しく働いています。

準備

確認する

確認する



確認する