場所(ポイント)を登録する

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。 ルート設定時などに便利です。最大200カ所(自宅を含む)まで登録できます。



登録ポイントの情報は、万一に備えてバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。 (☞応用編「スマートメディアを使う」参照)



10 キーを使って、登録した地点までのルートをワンタッチで作ることができます。



ワ ン タッ チ探索地点を登録する

場所を登録する(登録ポイント

場所を登録する

(登録ポイント)



ジョイスティック/決定



場所を登録する

(登録ポイント)



79

場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを編集する		操 作			
		登録ポイント情報画面から(※77ページ) 1 ^{ }	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23 23	
名称を入力する		名称 を選ぶ 名称を入力すると地図上にその名称を表示します。	名称を入力する(☞82 ページ)	入力終了後、 <u>完了</u> を選ぶ 最大 10 文字(半角 20 文字) 詳細を選び、 ^枠 付き、 ^枠 なし、名称表示なしを選ぶ	
ボイスワードを登録する		「ボイスワード」を選ぶ	取扱説明書「応用編」をご覧ください。		
マークを変更する		マーク / サウンド を選ぶ	マーク変更を選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイントに	サウンドを選ぶ		サウンド種別を選ぶ	サウンドを選ぶ	
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		サウンド方向を選ぶ	全方向 、または 方向指定 を 選び方向を指定する	
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、完了を選ぶ	削除するには、 <u>全削除</u> を選び、 <u>完了</u> を選ぶ
メモを入力する		メモを選ぶ	メモを入力する	入力終了後、完了を選ぶ	最大 2 0 文字 (半角 4 0 文字)
場所(位置)を変更する		場所を選ぶ	位置変更を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 決定〕を押す	
住所名を変更する			名称変更を選ぶ	入力終了後、完了を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを変更する		登録日付を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600年1月1日以降)

文字入力のしかた

ひらがなを入力するには



ひらを選んで入力する。

ひらがなの小文字を入力するには ひらがな入力モード時に小を選ん で入力する。

カタカナを入力するには



カナを選んで入力する。

カタカナの小文字/半角を入力するには カタカナ入力モード時に小/半を選んで 入力する。

英数字を入力するには



英数を選んで入力する。

英数字の小文字/半角を入力するには 英数入力モード時に小/半を選ん で入力する。

記号を入力するには



記号を選んで入力する。

漢字を入力するには

例)「まつした」 「松下」と変換する場合① ひら を選んで、「まつした」と入力

する。

②変換を選ぶ。

③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。



例)漢字入力モードから入力する場合

漢字を選んで入力する。 ここで入力したい漢字の音読みの頭文 字を入力するとその読みの一覧が表示 されます。 「松」「下」の場合は、「しょう」と



お知らせ

漢字入力できる文字は JIS 第一水準の 漢字です。 軌跡メモリー、登録ルート、登録ポイント を編集するときに、10キーで文字を入力 することはできません。

入力モードを切り替える 文字 を押す 押すごとに、切り替わります。

ひら # カナ # 英数 # 漢字 # 記号

お知らせ

施設名検索、個人名検索、電話番号検索での 個人名入力時には、入力モードを切り替える ことができません。

