スマートメディアとは



Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。

データを保存するために使用でき、デジタルカメラで撮影した画像の データを記録するためによく用いられています。(小型フラッシュメ モリーカードの1つです。)

切手サイズの大きさで、保存できるデータの量は 2 MB ~ 128 MB まで、3.3 V 専用、5 V 専用の製品があります。

スマートメディアを本機で使用するには

容量は 4MB または 8MB で、3.3V 専用のものを必ずお使いください。 (5V 専用は使用できません)

オープニング画面を自作するには

Windows マシン(デスクトップ・ノート) パソコンとスマートメディアとの間でデータのやりとりができる環境 (PC カードアダプタ、フロッピードライブ用アダプタなど)

スマートメディアについて



ライトプロテクトシール

大切なデータを消さないために、ライトプロテクトシールをスマート メディアのライトプロテクトエリアに貼ることができます。 ライトプロテクトシールを貼るときは、付属のシールを指定の場所 に貼ってください。



お願い

プログラム読み込み中は、スマートメディアを取り出したり、ACCをOFFにしないでください。 スマートメディアが壊れる場合があります。

スマートメディアは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしな いでください。

強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい環境での保管などはさけてください。

高温多湿の場所、または腐食性のある環境での保管などはさけてください。

スマートメディアの接触面(コンタクトエリア)にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは、乾燥した柔らかい布などでふいてください。

スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気の影響をさけるため、必ず専用の静電気防止ケースに 入れてください。

ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれ があります。

スマートメディアには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなります のでご注意ください。

注意

- 1. スマートメディアへは保存できません。
 - ・カードの容量がいっぱいの場合
 - ・カード内のファイルの数が 256 を超える場合
 - ・書き込み禁止になっている場合
- 以下のカードへの書き込みはしないでください。
 ・ナビ研用プログラムメモリーカード

 (ナビ研S規格の地図ディスクを使用する前に読み込ませるスマートメディア)
 - ・インターネット用メモリーカード

(モバイルコミュニケーションユニットCY-CM100Dを使用するときに挿入するスマートメディア)

スマートメディアを使う

ナビゲーションシステムにスマートメディアをセットします。



ナビ本体の登録ルートをカードに保存します。



登録ル

 \mathbf{F}

の情報を保存する

/ 呼び出す

登録ポイント情報の保存・呼び出し

ナビ本体の登録ポイント情報をカードに保存します。



スマー

トメディ

ア編

登録ポ

1

シト

の情報を保存する

呼び出

す



カードからファイルを消去します。



プニング画面を変更する/ファイルを消去する

スマ トメディ ア編

スマートメディアを初期化する

ナビ本体でスマートメディアを初期化できます。



故障かな!?

ボイスコント	ロール編	スマートメデ	スマートメディア編			
症状	原因と処置	【エラーメッセージ】	原因と処置			
発声/取消ボタンを 押しても ボイスコントロール が起動しない	現在地画面、地図画面以外の画面になっている。 →現在地画面、地図画面で「発声/取消」ボタンを押して ください。	カードが挿入され ていません。	ナビ本体のスロットにカードが挿入されていない。 ◆カードを挿入してください。			
ボイスワードを 認識しない	正しい読み方をしていない。 →ボイスワード一覧表を参照して正しく発声してください。	カードが書き込み 禁止になっています	カードに書き込み禁止のシールが貼られている。 ◆シールを剥がしてお使いください。			
記初識が名い	 発音がはっきりしていない。 →はっきりお話ください。 雑音が認識されている。 →窓を閉める、ラジオ・ステレオの音量を下げるなど、 周囲の音に注意してください。 取付説明書の推奨位置と異なる場所にマイクが取り付け 	ご使用のカードは 使用できません。 フォーマットしてか ら使用してください。	◆カードを初期化してください。			
	 ▶推奨位置に取り付けてください。 発声が早すぎる。 ▶音声ガイドに続いて「ピッ」という音が鳴ってから 発声してください。 発声時に車内で携帯電話、PHS、無線機を使用している。 ▶携帯電話、PHS、無線機の使用を中止してください。 	選択したファイルに 異常があります。	オープニング画面以外のファイルを誤ってコンピューター 上で触ってしまった。 →異常のあるファイルを消去してください。			
「もう一度お話し ください」を 繰り返す	ボイスコントロール用マイクのケーブルが抜けている。 →配線の接続を確認してください。 発声が小さい。	指定したファイルは 地点用のファイルで はありません	◆地点用ファイル(拡張子 PMF)を指定してください。			
	◆大さく発声してくたさい。	選択したファイルは ルート用のファイル ではありません	◆ルート用ファイル(拡張子RMF)を選択してください。			

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	Β	品番	CN-DV2000TD CN-DV2000TWD CN-DV2020TD CN-DV2020TWD
販売店名	2	()		_	
お 客 様 ご相談窓口	2	()		_	

松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

YEFM283353 F0499-1049