# システム設定をする

システム設定画面を表示する	118
画面の明るさを調整する	118
操作設定をする	119
案内音声割込設定をする	119
ステアリングスイッチの設定をする	120
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	121
初期化される項目について	122

もくじへ / さくいんへ

117



### 画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。



### 操作設定をする

#### システム設定画面で操作設定をタッチする。

P.118

:操作設定画面が表示されます。

#### 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容	
【 <b>キー操作音】*</b> ナビモード AUDIOモードそれぞれのキー	する 🌣	キー操作音(ピッ)を出します。	を」
操作音を設定します。	しない	キー操作音を出しません。	3
	名前☆	名前順に表示します。	
れる曲リストの並び順を設定します。	日付	日付順に表示します。	

☆はお買い上げ時の設定です。

\*印…ナビモードのキー操作音を設定する場合は、ナビモードからシステム設定画面を表示し、操作設定を行って ください。AUDIOモードのキー操作音を設定する場合は、AUDIO選択画面からシステム設定画面を 表示し、操作設定を行ってください。 P-118

### 案内音声割込設定をする

AUDIOモード中に、ナビの案内音声を割り込ませることができます。

システム設定画面で案内音声割込設定をタッチする。

P.118

: 案内音声割込設定画面が表示されます。

案内音声割込(する/しない)を選択し、 タッチする。

※お買い上げ時はするに設定されています。





ステアリングスイッチの設定をする

純正のステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当 てて操作することができます。

(お知	<ul> <li>●車種やグレ- ください。</li> <li>http://pana</li> <li>1つのスイッ</li> <li>ステアリン</li> </ul>	ードによっては操作 asonic.jp/navi/ ッチに複数の機能を繋 グスイッチ設定画面	可能な機能か異なる場合 割り当てることはできま† を表示中は、ステアリン	があります。詳しくは下記サイトをご覧 せん。 ·グスイッチで本機の操作はできません。
1	<b>システム設定画</b> 「27 P.118 :ステアリングス~	面で ステアリン: イッチ設定画面が	<b>グスイッチ設定</b> をタ 表示されます。	ッチする。
2	割り当てる機能な	を選び、タッチ	する。	
		シーナー フーギー クット		
	割り当て可能な機能 VOL UP VOL DOWN TRACK UP	対応するボタン + / + - / - M / M / M / M / M / M / M / M / M / M /	割り当て可能な機能 MUTE SOURCE	対応するボタン MUTE オーディオの音声を一時的に消音 ※再度押すと、消音を解除します。 オーディオの種類を切り換え*
	割り当て可能な機能 VOL UP VOL DOWN TRACK UP TRACK DOWN	対応するボタン + / + - / - M) / トト M( / K)	割り当て可能な機能 MUTE SOURCE *印…再生するメディ	対応するボタン MUTE オーディオの音声を一時的に消音 ※再度押すと、消音を解除します。 オーディオの種類を切り換え <sup>*</sup> SD音楽再生→CD→iPod/USB-Audio→ FM/AM→AUX→SD音楽再生 アや機器がない場合は、スキップされます。

:スイッチに機能が割り当てられます。

「お知らせ 」 設定解除 ➡ はい をタッチすると、割り当てが解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。



## お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点など)を初期化することができます。 (27) P.122

お願い	<ul> <li>本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライが て本機の情報を消去してください。</li> <li>初期化中は他の操作をしたりACCをOFFにしないでくだ 他の操作をすると故障の原因になります。</li> </ul>	バシー保護のため、お客様の責任におい ださい。
<b>1</b> シ: <i>酉</i> :	<b>ステム設定画面で 初期化 をタッチする</b> 。 <sup>P</sup> P.118 初期化画面が表示されます。	
2 初 : ) : ) : ) : ) : ) : ) : ) : ) : ) : )	期化方法を選択し、タッチする。 メッセージが表示されるので、 はい をタッチして ください。( 出荷状態に戻す(全て) をタッチした場合は、 はい → はい をタッチしてください。) 初期化が完了すると、本機は自動的に再起動します。	現在地 設 定 》初期化 戻 る 田荷状態に戻す(全て) 田荷状態に戻す(設定のみ) センサー学習値を初期化する

ボタン	内容
出荷状態に戻す(全て)	本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。
出荷状態に戻す(設定のみ)	本機に設定した内容のみ初期化されます。
センサー学習値を初期化する	別の車に本機を載せかえたとき、またはタイヤを交換/ローテーションした
	ときに、センサー学習値を初期化(リセット)してください。

お知らせ)初期化で

初期化できなかった場合、画面にメッセージが表示されます。メッセージに従って、ACCをOFFにし、 10秒過ぎてからONにして、再度初期化を実行してください。

### 初期化される項目について

#### 初期化を実行した場合、お買い上げ時の設定に戻る項目は下記のとおりです。

項目	初期化	出荷状態に戻す (全て)	出荷状態に戻す (設定のみ)	センサー学習結果 を初期化する
画面表示	メイン画面	0	0	×
	右画面	0	0	×
到着予想		0	0	×
探索条件		0	0	×
地図カスタマイズ	地図の基本表示	0	0	×
	地図の設定	0	0	×
	右画面設定	0	0	×
	カーマーク選択	0	0	×
地図ボタン表示	メイン地図	$\bigcirc$	0	×
	右地図	$\bigcirc$	0	×
ランチャーボタン		$\bigcirc$	0	×
ルート案内		$\bigcirc$	0	×
ランドマーク		$\bigcirc$	0	×
案内音量		$\bigcirc$	0	×
eco ドライブ設定		$\bigcirc$	0	×
FM多重		$\bigcirc$	0	×
登録地点		$\bigcirc$	×	×
走行軌跡	保存データ	$\bigcirc$	×	×
	設定	$\bigcirc$	0	×
画面の明るさ設定		$\bigcirc$	0	×
操作設定		$\bigcirc$	0	×
案内音声割込設定		$\bigcirc$	0	×
音量調整		$\bigcirc$	0	×
リヤビューカメラ	目安線表示	×	0	×
	目安線調整	×	×	×
ステアリングスイッチ設定		×	×	×
言語切換		0	0	×
各AUDIOモードでの設定 (再生モード、選曲モード、SOUND設定など)		0	0	×
学習レベル(距離、回転、3Dセンサー)		×	×	0

〇印…初期値に戻る ×印…初期値に戻らない

