走行軌跡を使う

走行した道に軌跡(青色のしるし)をつけることができます。

MENU → 情報 → 走行軌跡 をタッチする。

: 走行軌跡記録の設定画面が表示されます。



項目	ボタン	内容
【軌跡を表示】	する 🌣	地図上に走行軌跡を表示します。
	しない	地図上の走行軌跡を非表示にします。
【軌跡の記録】	スタート	走行軌跡の記録を開始します。
	ストップ ☆	走行軌跡の記録を停止します。
【記録された走行軌跡】	確認	走行軌跡が記録された地図が表示されます。
	削除	記録した走行軌跡を削除します。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ

- せ
  走行軌跡は約200 mごとに1点表示し、約500 kmまで記録 できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動で削除し、 新しい走行軌跡を記録します。
  - 走行軌跡は5点表示するごとに保存されます。
     (5点に満たない場合は保存されません。)



## 本機の接続状態を確認する

本機と車両の接続状態や、本機の学習レベルなどを確認することができます。

1 MENU → 情報 → 車両センサー をタッチする。

:車両センサー画面が表示されます。

情報 🕽 車両センサー			戻る	
パーキングフ	ブレーキ	停!	車 走行	
リバース		10	OFF	
スモールラン	ノプ	10	OFF	
車速パルス				
学習レベル	距離:Level1	回転:Level1-1	3D:Level1	

項目	内容
【パーキングブレーキ】	パーキングブレーキを引くと「停車」が点灯し、引いていないときは「走行」が点灯します。
【リバース】	車のシフトレバーをリバース(R)に入れると ON が点灯し、リバース(R)以外に
	入れると OFF が点灯します。
【スモールランプ】	車のスモールランプを点灯させると ON が点灯し、消灯すると OFF が点灯します。
【車速パルス】	走行すると数値が変化します。
【学習レベル】	走行すると学習レベルが上がります。
	·距離:Level 1~Level 5 ·回転:Level 1-1~Level 5-5 ·3D:Level 1~Level 5