

● ナビゲーションの設定 ● タッチパネルの調整 ● システムの初期化

利用に応じた設定に変える



	項目	設定
1 3ページ	地図方向 (☞29 ページ)	● ノースアップ
	地図の方向の設定	● ヘディングアップ
	フロントワイド (115728ページ)	● フロントワイド
	現在地画面での自車マークの表示位置	● センター
	の設定	
	自車マーク (☞24 ページ)	● 矢印(大)● 矢印(小)● 自動車
	自車マークの形の設定	
	交差点名称 (☞24 ページ)	 ● 表示する
	ルート上の交差点名称を表示する /	● 表示しない
	しないの設定	
	_ 高速案内表示 _ (☞26 ページ)	● 全画面 :補助地図を表示しない。
	ハイウェイマップに補助地図を表示	●2回回:伸助地凶を表示する。
	する/しないの設定	
2 3ページ	<u>目的地方向直線</u> (☞24ページ)	● 表示する ▲ まニし ナロ 、
	目的地方向直線を表示する/しないの設定	●衣小しない
	<u>オートリルート</u> (111571 ページ)	
	オートリルートする / しないの設定	
	<u>ルート案内</u> (☞54 ページ)	 ● 音 声:音声で案内する。 ▲ ビ プロ・ビ プロで変中する。
	音によるルート案内のしかたの設定	● ヒーノ盲・ヒーノ盲 ご条内 9 る。 ● L・ケロン・ルート安内したい
	77-∇77-$\nabla$$\nabla$77-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$7-$\nabla$$\nabla$$\nabla$$\nabla$$\nabla$$\nabla$$\nabla$$\nabla$	● しない: ルード条内しない。 ● すろ
		● しない
		 ● 表示する
		● 表示しない
3	地図に時間を衣小りる「しなしい」設定	● 白動切換
		時間に応じて昼夜が切り換わる。
	查回回7 役回回023700 設定	●昼:常に昼画面を表示する。
3		● 夜:常に夜画面を表示する。
	画面の明るさ(昼)	● 調整範囲:
ジ	画面の明るさ(夜)	(暗)1~ 3 ~5(明)
	画面の明るさの設定	

※太字はお買い上げ時の設定

設 定

利用に応じた設定に変える

84



設

定