



いろいろな情報を見る

放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル 一覧を表示できます。

デジタルTVメニュー(18ページ)**から** 情報/設定を選ぶ (決定) 選び 終了國 番組内容 🔤 : ホーム/おでかけ 🖦 受信モード 🌆



情報 / 設定

缺 決定

● タッチ操作する場合は、カーソルパネル を表示させてください。



でかけ初期スキャ



●本機に設定された受信可能なチャンネ ルが一覧表示されます。

€3>	采列名	放送局名	チャンネル	
1	NHK総合	NHK総合·大版	011-0 012-0 611-0	
		NHK総合・京都	011-1012-1611-1	
		NHK総合・神戸	011-2 012-2 611-2	
2	NHK数官	NHK教育·大阪	021 022 023 621	
3	独立局	サンテレビ	031	
4	TBS系列	MBS等日放送	041 042 043 641	
5	独立局	KBS京都	051	
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 661	
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271 671	
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082 681	
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103 701	

- 数字パネルの数字キー(およびリモコン の数字キー)には、受信可能な系列局ご とにチャンネル設定されるので、1つの 番号を連続して選ぶごとに、設定されて いるチャンネルを順番に選局します。
- (例) □を押すごとに NHK総合·大阪→ NHK総合・京都→ NHK総合・神戸が 切り換わるなど。

アンテナレベル

地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを 確認できます。

情報/設定メニュー(☞左記)から ↓ ↑ で「アンテナレベル」を選び、 決定を選ぶ

庎



アンテナレベルが表示されます。



 アンテナレベルは受信状況を確認する ための目安です。表示される数値は、 受信している電波の強さではなく、質 (信号と雑音の比率)を表します。

放送メール	B-CASカード
☆送局や本機からのお知らせや情報を見るこ ≤ができます。	(カードの情報を見る
情報/設定メニュー(☞26ページ)から ↓ ↑ で「放送メール」を選び、 決定を選ぶ	1 情報/設定メニュー(☞26ページ)から ↓ ↑ で「B-CASカード」を選び、 決定を選ぶ
the / > - ル	 新線タール 2777-1892 第 (27975-10×1) ※ (27975
 ・ 放送メールの一覧が表示されます。 	 ● カードの情報が表示されます。
(最大31件)	(B-CAS カードテストを行う
2 ↓ ↑ で確認したいメールを選び、 決定を選ぶ	2 決定を選ぶ ^{1-0 AB // - HE} ^{2-10 W} ¹⁰⁰⁰
● 未読のメールがあるときは、 ● たきのメールがあるときは、 ● の名の ● またのメールがあるときは、 ● の名の ● の ● の名の ● の ● の ● の ● の ● の ● の ● の ●	 ● B-CASカードテスト(☞14ページ)を 開始します。
変わります。	本機に関する情報(ID表示)
 ● 選んたメールの内容か表示されます。 ● メールの内容に合わせて、ボタンが表示されることがあります。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1 情報/設定メニュー(☞26ページ)から ↓ ① で「ID表示」を選び、決定を選ぶ ★ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ③ ④ ③ ④ ③ ④
	2 本機の情報を確認する

報 • 設 定

惰

を

 ⇒
 ⇒
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓ 位置数字が泳り

B-CASカード番号、デコーダーIDは、お問い 合わせの際に必要です。忘れないようにメモ

が表示されます。

をとっておいてください。

チャンネルの設定



チャンネルの設定



選局設定

受信状態に応じて地上デジタル放送 とワンセグを自動的に切り換える

受信状態に応じて、地上デジタル放送とワン セグを自動的に切り換えます。

1 システム設定画面 (☞28ページ)から ↓ ↑ で「選局設定」を選び、



┓ ↓ ↑ で「受信モード自動切換」を選ぶ



← → で項目を選ぶ

3



- オフ:地上デジタル放送/ワンセグは 自動で切り換えられません。
 手動で切り換えてください。
 (18ページ)
- **オン**:受信状態に応じて地上デジタル 放送/ワンセグが自動的に切り 換わります。
- (太字はお買い上げ時の設定)

データサービスを選局する/しない を設定する

テレビサービスと独立データサービスの両方を 選局するか、テレビサービスのみを選局する かを設定する。





位置 数字 消法



3 ← → で項目を選ぶ



- テレビ/データ:
 テレビサービスと独立データサービス が選局できます。
- テレビ:
 テレビサービスのみ選局できます。

(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビ サービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジ タル放送のみです。ワンセグに対しては設定で きません。



地域設定

2

3

4

5

個人情報消去

赤様

ŧ Ø

★ 決定
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →</

位置数字消去

赤祿

◆ 注決定 →

位置数字パネル

↓ 戻る

の内容と入力した

建 選ぶ

決定 決定

●決定● 選ぶ

缺定 決定

1



システム設定画面(☞28ページ)から





33

情

報

•

設

定