場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(137100、102ページ)



場所を登録する (登録ポイント)



場所を登録する (登録ポイント)



場所を登録する(登録ポイント)

登録する

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操作		
名称を入え	力する	 登録ポイント情報画面から(10051ページ) 1 1 1 1 2 3 2 3 4 3 4 3 4 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 3 ✓ ママの助め先. ● あらきまはなたさかる ● 本ののたちしきい ● 詳を選び、枠付き/枠なし/名称表示なしを選ぶ
マークを変更する		を選ぶ	● 最大 10 文字(半角 20 文字) マークを選ぶ	
登近知	サウンドを選ぶ	「サウンド」を選ぶ	「サウンド種別」を選ぶ	サウンドを選ぶ
ぷらせる ポイント	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離」を選ぶ	距離を選ぶ
にシドで	方向を選ぶ		サウンド方向を選ぶ	全方向または「方向指定」を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		 TEL を選ぶ ● 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6 桁以上入力してください。 	電話番号を入力する ● PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 完了」を選ぶ ● 削除する場合は、 全削除 を選び、 完了 を選ぶ
メモを入力する		メモーを選ぶ	メモを入力する ● 最大 20 文字(半角 40 文字)	入力終了後、完了を選ぶ
場所 (位置)/住所名を変更する		場所を選ぶ	位置変更を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、決定を選ぶ
			 名称変更 を選ぶ ● 最大 16 文字(半角 32 文字) 	入力終了後、完了を選ぶ
登録した日付けを変更する		登録日付を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了を選ぶ 例:2004年10月25日14時50分の場合は、「200410251450」と入力する。 ●曜日は自動的に設定されます

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えて SD メモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞100、102ページ)



ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞100、102ページ)



登録する

ル

トを登録する

 $\widehat{\mathcal{V}}$

ト設定メモリー