Panasonic

^{ポータブル DVD カーナビステーション **基本操作ガイド**}

CN-DS120D CN-D050D

本書は、基本的な操作について説明しています。 詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に、別冊の取扱説明書の 「安全上のご注意」を必ずお読みください。







地図を操作する



地図の向きを切り替える

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノース アップ(北が上の地図)を切り替えられます。









施設分類名を選ぶ。 例:見る遊ぶ

施設ジャンルを 選ぶ。 例:遊園地

並替え / 絞込みの 方法を選ぶ。 例:キーワードで絞込む

施設を選ぶ。 例:東京ディズニーランド







 自車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後、 ルート案内が始まります。



「行き先」メニュー一覧

項 目 手 順	名称(施設名) で探すには	電話番号で 探すには	住所で 探すには	以前に検索した 地図から探す には
0	あ 名称 を選ぶ	を選ぶ	食所を選ぶ	を選ぶ 検索履歴
2	施設名を入力 する	電話番号を 市外局番から 入力する	都道府県 (または 政令指定都市)を 選ぶ	リストから 地図を選ぶ
3	検索を選ぶ	リストから 電話番号を 選ぶ	市区町村を 選ぶ	「行き先設定」を 選ぶ
4	メッセージ 確認後、 する を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を 入力する	町名を選ぶ	
5	リストから、 施設を選ぶ	(個人宅の場合) 「完了」を選ぶ	丁目・番地・号 を入力し、 完了を選ぶ	
6	「行き先設定」を 選ぶ	[行き先設定]を 選ぶ	「行き先設定」を 選ぶ	

項 目 手 順	ジャンルで 探すには	周辺施設から 探すには	登録ポイント から探すには	自宅へ 帰るには	緯度経度から 探すには
1	で ジャンル ジャンル	を選ぶ	会議ポジン を選ぶ	自宅を選ぶ	権度経度を選ぶ
2	施設分類名 (大分類)を 選ぶ	施設ジャンル (小分類)を 選ぶ	リストから、 登録ポイント を選ぶ		緯度経度を 入力する
3	施設ジャンル (小分類)を 選ぶ	_検索_を 選ぶ [∞]	「行き先設定」を 選ぶ		完了を選ぶ
4	並替え / 絞込み の条件を選ぶ	リストから、 施設を選ぶ			「行き先設定」を 選ぶ
5	リストから、 施設を選ぶ	「行き先設定」を 選ぶ			
6	【行き先設定】を 選ぶ	※ジャンルによっ ては、表示され ない場合があり ます。			







AV 機能 の基本操作



画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 1 秒以上タッチすると オートメモリー
- ●手動選局する
- 1 秒以上タッチするとシーク選局

1 秒以上タッチすると受信可能な放送局を 自動的に記憶する(オートメモリー)

お知らせ

● 放送局を手動で選択して記憶させることはできません。



- 1 電源を切る。
- 2 本機をスタンドから取りはずし、接続されている コードを取りはずす。(☞取扱説明書 23ページ)
- 🕄 ディスクカバーを開けて、ディスクを取り出す。



④ ディスクカバーを閉める。

お願い

 必ずディスクの回転が止まってから取り出して ください。

AV 3



小さくなる



ナビゲーションを使いながら、DVD ビデオ / テレビの音声が楽しめます。

● 「SD 覚えてルートの制限について」(I® 取扱説 明書 168ページ)をご覧ください。



ロVD の基本操作



電源を入れる 2

- DVDの再生が始まります。
- DVD の再生が始まらないときは、 ☞を押して DVD 画面に切り替えて ください。

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



AV 4

の項目を選択・決定する

切り替える

字幕言語を

切り替える

音声言語を

切り替える

アングルを タッチキーの表示位置を

切り替える

● 字幕言語

特典映像

● ■ 本編再生





AV 6



AV 9





※ 青字は CN-DS120D のみ

松下電器産業株式会社 パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地 © 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262737 F0306-0