



DVDビデオプレーヤー内蔵

ナビゲーションの操作編





DVDカーナビステーション 品番 7 V型ワイドインダッシュテレビ付 CN-DV255RD リヤビューカメラセット **CN-DV255D** 7 V型ワイドインダッシュテレビ付 CN-DV155RD

7 V型ワイドオンダッシュテレビ付 リヤビューカメラセット **CN-DV155D** 7 V型ワイドオンダッシュテレビ付

ご使用の前に、別冊の取扱説明書(準備・基本編)の「安全上のご注意」(4~9ページ) を必ずお読みいただき、安全にお使いください。













登録する

確認する

ルートを作る ルート案内中

SDメモリーカード 必要なときに

はじめに (取扱説明書の構成)

この説明書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。



はじめにお読みください。 準備·基本編

準備から基本操作までと ナビゲーションの使いかたをかんたんに 説明しています。



操作編
●ナビゲーションの操作方法 ●テレビ/DVDビデオを見る ●リヤビューカメラを使う ●音楽CD/MP3を聞く ●SDメモリーカードを使う ●SD覚えてルートを使う を説明しています。
読みたいところを探すときに、ご利用ください。 ●もくじ

Panasonic 取付説明書 V型ワイドインダッシュテレビ付 DVDビデオブレーヤー内蔵 CN-DV255BD CN-DV255D お影響へのお願い 明治治療へのお言い

取付説明書

●取り付けかた ●配線のしかた ●取り付け・配線の確認 を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、 専門技術者に依頼してください。

もくじ









確認する 6	
設定する 8	
行き先を探す14	
ルートを編集する26	
ルートを確認する (全ルート画面)	
ルート探索について34	
ルート案内中に	
場所を登録する(登録ポイント)48	
^{ビックス} VICS情報を見る60	
利用に応じた設定に変える	
テレビ/カメラ86	
ディスクを再生する88	
音声/映像の設定を変える	
SDメモリーカードを使う104	
SD覚えてルートを使う114	



確認する

トを作る

ルート案内中

登録する

V

l C S

ユーザー設定

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

● 行き先までのルートを作るには 12

行き先を探す

 ● 自宅へ帰る 	4
●登録ポイントで探す1	4
● 以前に検索した地図で探す1	4
 ジャンルで探す 	6
● 名称(施設名)で探す]	6
 ● 周辺の施設を探す1 	6
● ハイブリッド検索で探す1	8
住所で探す	2C
 電話番号で探す	2C
 ハイウェイマップで探す2 	22
●都市高マップで探す2	22
● 個人名で探す2	24
●郵便番号で探す2	24
● 緯度経度で探す 2	24

ルートを編集する

●出発地・目的地を変更する	. 26
● 経由地を設定する	. 26
●経由地を追加・変更・消去する	. 28
● 通りたい道路を選ぶ	. 28
●帰り道を設定する	. 28

ルートを確認する(全ルート画面)

● 全ルート画面を表示する
● 別ルート探索する30
● ルート情報を表示する 32
 ● ルートをスクロールする
 ●シミュレーションをする
 ● 目的地付近の地図を表示する 32

ルート探索について

● 高速道優先と一般道優先 34	ŀ
●細街路探索する34	ŀ
 横付け探索する	ŀ
●曜日時間規制探索する 34	ŀ
● VICS経路探索する36	5
●インテリジェントルート探索する36	5



ルート案内中に

 ルートからはずれたとき(オ-トリル-ト)38 途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)38 抜け道を通りたいとき(抜け道探索)38 ルート案内中の曜日時間規制探索40 ルート案内中のVICS経路探索40 ルート案内中のVICS経路探索40 ホレート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)42 もうー度ルートを探索したいとき(周探索)44 た行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替)44 案内中のルートを見る(ルートスクロール)44 目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ)44 一般道路での音声案内46
 目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)
登録する

場所を登録する(登録ポイント)

● 自宅を登録する48 ● 覚えておきたい場所を登録する 48 ● 登録ポイントを表示する48	3 3 3
 登録ポイントを ワンタッチ探索地点に登録する 50 登録ポイントの情報を見る 52 登録ポイントを消去する 52 登録ポイント情報を編集する 54) 2 2 1
走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)	
● 走行軌跡を登録する56 ● 走行軌跡メモリーの名称を変更する56 ● 走行軌跡メモリーを表示する56 ● 走行軌跡メモリーを消去する56	
ルートを登録する(ルート設定メモリー)	
● ルートを登録する58 ● ルート設定メモリーの名称を変更する58	3 3

- ●ルート設定メモリーの名称を変更する...58
 ●ルート設定メモリーを利用する......58
- ルート設定メモリーを消去する......58
- ルート設定メモリーを消去する......5

VICS

VICS情報を見る

 VICSとは60 FM多重でVICS情報を受信すると61 ビーコンでVICS情報を受信すると61 	
 受信するFM放送局を選ぶ62 VICS情報をメニュー画面から見る 62 地図上に表示される交通情報 	
(レベル3)64	
 緊急メッセージ/注意警戒情報65 VICS情報マークの内容を確認する66 VICS情報を 	
走行中の道路に合わせて表示する66 ● VICS情報を	
好みのメディアで表示する66 ♥ VICS情報を画面から消去する66	
FM文字多重放送を見る	
 FM文字多重放送とは 68 FM文字多重放送の文字情報/ 	
図形情報を見る68	

 FM文字多重放送を自動的に表示させる (FMインフォメーション).....68

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

● 地図表示に関する設定
● 探索・案内に関する設定72
● VICSに関する設定76
● システムに関する設定
●ナビゲーション設定を登録する
(モードセレクト/ユーザー登録)82
● ユーザー登録した設定に切り替える
(モードセレクト/ユーザー設定)82
● 標準モードに切り替える
(モードセレクト/標準モード)82
 ●ユーザー設定一覧表

テレビ/カメラ

テレビ/カメラ

 テレビ画面に切り替える	86 86
● 単載用ガメラに切り替える (リヤビューカメラ)	86
DVD/CD	
DVDビデオ/ビデオCDを再生する8	88
音楽CD/MP3を再生する 9	94
音声/映像の設定を変える9	8
SDメモリーカード	
SDメモリーカード SDメモリーカードを使う 10)4
SDメモリーカード SDメモリーカードを使う 10 SD覚えてルートを使う 11)4
SDメモリーカード SDメモリーカードを使う 10 SD覚えてルートを使う 11)4 4
SDメモリーカード SDメモリーカードを使う 10 SD覚えてルートを使う 11)4

確認する

を作る

ルート案内中

登録する

V

l C S

ユーザー設定

テレビ〜カメラ

4

確認する



設定する



設定する



行き先までのルートを作るには









ルート案内開始

高速道路を通る場合、 入口と出口の名称が表示されます。

■現在の探索条件が表示されます。

● 現在のルト 高速道係先 単間係先 : 現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。
 探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。(☞30ページ)
 「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。

■ルート探索時の優先道路について

- 全ルート : 全ルート画面が表示されます。(☞30ページ)
- オ-トリル-トOFF : オートリルートを「しない」に切り替えます。(☞38ページ)
- (<u>オートリルートON</u>):オートリルートを「する」に切り替えます。(☞38ページ)
- -般道路被振驶案 : 一般道路を優先して通るルートを探索します。(☞34ページ)
- ●(邏羅新藤森):高速道路を優先して通るルートを探索します。(☞34ページ)

目的地に近づくと…

画面左上に <u>ハーキンク サーチ</u> が表示され、目的地付 近の駐車場を検索できます。(☞44ページ)

- 表示を消すには、リモコンの () を押して ください。
- 目的地に到着すると、ルート案内を終了し、 ルートは消去されます。



行き先を探す 自宅 登録ポイント 検索履歴





ハイブリッド検索





ハイウェイマップ 都市高マップ



