

取扱説明書

7V型ワイドインダッシュテレビ付 DVDビデオプレーヤー内蔵 DVDカーナビステーション



日 番 リャビューカメラセット CN-DV250RD CN-DV250D

ヨンの



このたびは、パナソニック カーナビステーションをお買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。

操作编

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書別添付

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ご使用の前に、ナビゲーションの準備・基本編の 「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。 確認する

テレビを見る

はじめに(取扱説明書の構成)

この説明書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」を よくお読みのうえ、正しくお使いください。







ナビゲーションの操作編(操作編)



設置と接続(取付説明書)

取り付けかた 配線のしかた 取り付け・配線の確認 を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、 専門技術者に依頼してください。

もくじ







ユーザー設定	68
テレビを見る	84
ディスクを再生する(DVD/CD)	
SDメモリーカード	104
SD覚えてルート	114

もくじ

確認する 6

行き先までのルートを作るには10

行き先を探す12

ルート探索について......32

± 1.	
必要なときに	

也の機器と接続して使う	120
故障かな!?	124
本機のお手入れ	.133
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	134
ナビゲーションシステムとは	136
/ICSについてのお問い合わせ	142
也図データベースについて	146
MP3ファイルについて	152
ジャンルー覧表	154
さくいん(50音順)	157
さくいん(メニュー一覧から)	160
士 様	162
アフターサービスについて	夏表紙

確認する トを作る ルート案内中 登録する I C S ユーザー 設定 テレビを見る

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

行き先までのルートを作るには10

行き先を探す

自宅へ帰る12
登録ポイントで探す12
以前に検索した地図で探す12
ジャンルで探す14
名称(施設名)で探す14
周辺の施設を探す14
ハイブリッド検索で探す16
住所で探す18
電話番号で探す18
ハイウェイマップで探す 20
都市高マップで探す20
個人名で探す22
郵便番号で探す22
緯度経度で探す22

ルートを編集する

出発地・目的地を変更する	24
経由地を設定する	24
経由地を追加・変更・消去する	26
通りたい道路を選ぶ	26
帰り道を設定する	26

ルートを確認する(全ルート画面)

全ルート画面を表示する	28
別ルート探索する	28
ルート情報を表示する	30
スクロールする	30
シミュレーションをする	30
目的地付近の地図を表示する	30

ルート探索について

高速道優先と一般道優先	32
細街路探索する	32
横付け探索する	32
曜日時間規制探索する	32
VICS経路探索する	34
インテリジェントルート探索する	34



ルート案内中に

ルートからはずれたとき(オートリルート)36	
途中で渋滞や事故があったら(迂回探索).36	
抜け道を通りたいとき(抜け道探索)36	
ルート案内中の曜日時間規制探索38	
ルート案内中のVICS経路探索 38	
新しいルートと前のルートを比較する(新旧ルート比較)38	
ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)...40	
もう-度ル-トを探索したいとき(再探索).....42	
走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替)42	
案内中のルートを見る(ルートスクロール) 42	
目的地付近で駐車場を検索する	
(パーキングルートサーチ)42	
一般道路での音声案内 44	
リクエスト音声案内44	
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内45	

登録する

場所を登録する(登録ポイント)

自宅を登録する 覚えておきたい場所を登録する 登録ポイントを表示する	46 46 46
登録ポイントを	
ワンタッチ探索地点に登録する	48
登録ポイントの情報を見る	50
登録ポイントを消去する	50
登録ポイント情報を編集する	52

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する	54
走行軌跡メモリーの名称を変更する	54
走行軌跡メモリーを表示する	54
走行軌跡メモリーを消去する	54

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルートを登録する56
ルート設定メモリーの名称を変更する56
ルート設定メモリーを利用する56
ルート設定メモリーを消去する56

VICS

VICS情報を見る

VICSとは
FM多重でVICS情報を受信すると59
ビーコンでVICS情報を受信すると59
受信するFM放送局を選ぶ60
VICS情報をメニュー画面から見る60
地図上に表示される交通情報
(レベル3)62
緊急メッセージ/注意警戒情報63
VICS情報マークの内容を確認する64
VICS情報を
走行中の道路に合わせて表示する64
VICS情報を
好みのメディアで表示する64
VICS情報を画面から消去する 64

FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送とは66	
FM文字多重放送の文字情報/	
図形情報を見る66	
FM文字多重放送を	
自動的に表示する66	

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

地図表示に関する設定68
探索・案内に関する設定70
VICSに関する設定74
システムに関する設定 76
ナビゲーション設定を登録する
(モードセレクト/ユーザー登録)80
ユーザー登録した設定に切り替える
(モードセレクト/ユーザー設定)80
ユーザー設定一覧表82

テレビを見る
テレビを見る84
DVD/CD
ディスクを再生する86 DVDビデオ/ビデオCDを再生する88 音楽CD/MP3を再生する94 音声/映像の設定を変える98
SDメモリーカード
SDメモリーカードを使う 104
SD覚えてルートを使う114

確認する

確認する



設定する



確認する
設定する