

SD 覚えてルートを使う (CN-D050D を除く)

従来9つのエリアに分かれていた SD 覚えてルートの地図を、1 つの全国版地図に統合し、SD 覚えてルート用 SD メモリーカードに収録。
エリアごとに地図を換える必要がなくなりました。

SD 覚えてルート用 SD メモリーカードの初期設定をする

初めて SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを使用するときは、初期設定を行ってください。

- 一度初期設定をすると次回からこの操作は不要です。

1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する

2 SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを挿入する

3 メニュー画面 **データ** から **SD 覚えてルート** を選ぶ

- 初期設定を開始します。
- 初期設定が完了したら、地図データのバックアップを取っておくことをおすすめします。(※4ページ)

お願い

- 初期設定が完了するまでは、
 - ・SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを取り出さない。
 - ・地図ディスクを取り出さない。
 - ・ACC を OFF にしない。
 - ・カメラ画面を表示しない。

SD 覚えてルートを起動する

準備

- SD 覚えてルート用 SD メモリーカードの初期設定をしてください。(※8ページ)

1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する

2 SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを挿入する

3 ルートを探索する

4 地図ディスクを取り出す

- SD 覚えてルートが起動します。
- ルート案内中は、自動的に再探索を行い、ルート案内を開始します。

お願い

- ルート案内が始まるまでは、
 - ・ディスクを本機に入れない。
 - ・ACC を OFF にしない。
 - ・走行しない。

SD 覚えてルートの制限について

SD 覚えてルートの地図収録エリアが全国版になったため、ナビゲーションの取扱説明書に記載されている SD 覚えてルートの制限事項の一部が、実際の仕様と異なります。

- 全国版につき、エリア外およびエリア外とエリア内の境界 (エリア周辺) はありません。
- 本製品に付属の SD 覚えてルート用 SD メモリーカード以外 (市販の SD メモリーカードなど) を使用して SD 覚えてルートを起動することはできません。

ETC カード未挿入警告の設定

CN-DV155D/FD/RD/RFD、CN-DV255D/FD/RD/RFD

ETC 車載器接続時、ETC カード未挿入警告をする / しないを設定できます。

1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ

2 **システム設定** を選ぶ

3 「システム設定3」画面から **ETC カード未挿入警告** を選ぶ

4 **する** / **しない** を選ぶ

- **する** ETC 車載器接続時、ナビゲーションから ETC カード未挿入警告が出力されます。(お買い上げ時の設定)
- **しない** ETC カード未挿入警告は、ナビゲーションから出力されません。