

## 行き先を決める

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・  
CN-DV2100D/WD・CN-DV2500D/VD

### ジャンル検索

スーパージャンルは、**ジャンル**の中に統合されました。

※ 2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD も同じです。

### 3D ランドマーク

- 1 メニュー画面 **行き先** から、  
**ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **3D ランドマーク** を選ぶ。
- 3 県名を選ぶ。
- 4 名称を選び、**実行** を押す。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

地図が表示されます。

地図表示後、**実行** で検索が開始されます。

### 観光スポット

- 1 メニュー画面 **行き先** から、  
**ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **観光スポット** を選ぶ。
- 3 県名を選ぶ。
- 4 名称を選ぶ。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

### VISA C&C CLUB

- 1 メニュー画面 **行き先** から、  
**ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **VISA C&C CLUB** を選ぶ。
- 3 地域を選び、グルメの種別を選ぶ。
- 4 店名を選ぶ。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

## 探す

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・  
CN-DV2500D/VD

※ 2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WD および 2100D/WD の基本的な操作方法は、ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書を参照してください。

### 郵便番号検索

- 1 メニュー画面 **探す** から  
**索引で探す**、**郵便番号で探す** を選ぶ。
- 2 郵便番号を入力し、**完了** を選ぶ。  
地図が表示されます。

### 住所検索

- 1 メニュー画面 **探す** から  
**索引で探す**、**住所で探す** を選ぶ。
- 2 「県名または都市名」→「市区町村」→  
「町名」→「丁目・番地」→「号」を選ぶ。  
地図が表示されます。

## 探す

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・  
CN-DV2100D/WD・CN-DV2500D/VD

### 個人名検索

- 1 メニュー画面 **探す** から  
**索引で探す**、**個人名で探す** を選ぶ。\*
- 2 名字・名前を入力し、**リスト** を選ぶ。
- 3 表示されたリストの中から、個人名を選ぶ。  
● リストに多くの名前が表示された場合、  
**エリア** を選択し、場所を選択していく  
ことで、名前を絞り込みます。  
地図が表示されます。

※ 2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD は、

メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**個人名で探す** を選ぶ。

メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**TEL で探す** を選ぶ。

### 電話番号検索

- 1 メニュー画面 **探す** から  
**索引で探す**、**TEL で探す** を選ぶ。\*
- 2 電話番号を入力する。  
● 個人名を入力する画面が表示された場  
合は、名字のみを入力する。  
● 登録ポイントに登録されている電話番  
号、または登録した電話番号も検索の  
対象になります。  
地図が表示されます。