

※ 2001SD/VD/WD、2100D/WD では使用できません。

## スマートメディアをナビゲーションで使用するには

容量は 4 MB/8 MB/16 MB で、3.3 V 専用のものを必ずお使いください。  
(5 V 専用は使用できません)

## オープニング画面を自作する場合には

Windows パソコン (デスクトップ・ノートブック) とスマートメディア $\longleftrightarrow$ パソコン間でデータの送受信ができる周辺機器 (スマートメディアリーダー/ライターなど) が必要です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

### スマートメディアについて

- スマートメディアに保存できない場合があります。
  - ・ カードの容量がいっぱいになった
  - ・ カードに保存したファイル数が 256 を超えた
  - ・ 書き込み禁止になっていた
- 以下のカードへの書き込みは行わないでください。
  - ・ ナビ研用プログラムメモリーカード (別売)
  - ・ インターネット用メモリーカード (別売)

## スマートメディアのセット方法

- 1 車のエンジンを切る。(ACC を OFF にする。)
- 2 ナビゲーションにカードを差し込む。
- 3 車のエンジンをかける。(ACC を ON にする。)

### お願い

- カードの取り出しは必ず電源を OFF にしてから行ってください。

## スマートメディアを初期化する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **カードの初期化** を選ぶ。
- 3 **確認** を選ぶ。

### お願い

- スマートメディアをパソコンなどで初期化すると、ナビゲーションで使用できなくなる場合があります。そのときは、ナビゲーションで初期化してください。