

※ 2001SD/VD/WD、2100D/WD では使用できません。

登録ポイントを保存する

ナビゲーションの登録ポイントをカードに保存できます。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録地点をカードに保存** を選ぶ。
- 3 ● 1 地点だけ保存する場合
1 地点ずつ を選び、保存したいポイントを選ぶ。
● 全地点を一括して保存する場合
全地点一括 を選ぶ。
- 4 **新規ファイルに保存** または **既存ファイルに保存** を選ぶ。
- 5 新規を選んだ場合
ファイル名を入力し **完了** を選ぶ。
- 6 既存を選んだ場合、保存先にしたいファイルを選ぶ。

ファイル名は半角 8 文字までです。
ファイル名には自動で拡張子 PMF が付きます。

保存した登録ポイントを読み出す

ナビゲーションの登録ポイントがすでに 100 件登録されている場合は、登録ポイントを消去してください。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録地点をカードから呼出** を選ぶ。
- 3 リストが表示されますので、登録ポイントの保存されているファイルを選ぶ。
- 4 ● 1 地点ずつ登録ポイントを読み出す場合
1 地点ずつ を選び、読み出したい地点を選ぶ。
● ファイル内の全地点を読み出す場合
全地点一括 を選ぶ。
- ナビゲーションとカードに同じ登録ポイントがある場合、カードから読み出すとナビゲーションに重複して登録ポイントが保存されます。不要な場合は消去してください。
- 「自宅」に設定されている登録ポイントを読み出す場合、ナビゲーションに登録されている自宅は更新されません。

※ 2001SD/VD/WD、2100D/WD では使用できません。

登録ルートを保存する

ナビゲーションの登録ルートをカードに保存できます。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録ルートをカードに保存** を選ぶ。
- 3 リストが表示されるのでカードに保存したい登録ルートを選ぶ。
- 4 ファイル名を入力し **完了** を選ぶ。
ファイル名は半角 8 文字までです。
ファイル名には自動で拡張子 RMF が付きます。

保存した登録ルートを呼び出す

ナビゲーションの登録ルートがすでに 5 件登録されている場合は、カードから読み出すことはできません。ナビゲーションの登録ルートを消去してください。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録ルートをカードから呼出** を選ぶ。
- 3 ルートファイルを選ぶ。
- 4 ルート修正画面が表示される。