

※ 2001SD/VD/WD、2100D/WD では使用できません。

始めに行ってください

- 1 パソコンでオープニング画面用の画像を作成するには、Windows パソコンを利用し、以下の条件で作成してください。
 - ・ファイル形式→ビットマップ形式
 - ・ファイルサイズ→100 KB 以内
 - ・圧縮しない
 - ・画面サイズ→408 × 240 ドット
 - ・ピクセル→8 ビット
 - ・カラーモード→256 色
 - ・ファイル名→半角 8 文字以内
- 2 カードに作成した画像データを保存する。
- 3 エンジンをつけた (ACC を OFF にした) 状態でナビゲーションにカードを入れる。
- 4 エンジンをかける。(ACC を ON にする。)

オープニング画面を変更する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
 - 2 **オープニング画面の設定** を選ぶ。
 - 3 **ファイル名選択** を選ぶ。
 - 4 リストから作成したファイル名を選ぶ。
- 選んだファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます。
- **プレビュー** を選ぶと選んだファイルがオープニング画面上で実演されます。
 - **標準に戻す** を選ぶと購入時の画面に戻ります。

ファイルを消去する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
 - 2 **カードのファイルの消去** を選ぶ。
 - 3 リストから消去したいファイルを選ぶ。
 - 4 **完了** を選ぶ。
- **全地点一括** で保存された登録ポイントのファイルを消去すると、ファイル内の全ての登録ポイントが消去されます。登録ポイント 1 つ 1 つの消去はできません。

故障と思われる前に

エラーメッセージ	原因	処置
カードが挿入されていません。	ナビゲーションのスロットにカードが挿入されていない。	カードをスロットに挿入してください。
カードが書き込み禁止になっています。	カードに書き込み禁止のシールが貼られている。	シールを剥がしてお使いください。
ご使用のカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。		カードを初期化してください。
選択したファイルに異常があります。	オープニング画面以外のファイルを誤ってパソコン上で触ってしまった。	異常のあるファイルを消去してください。
指定したファイルは地点用のファイルではありません。		地点用ファイル（拡張子 PMF）を指定してください。
選択したファイルはルート用のファイルではありません。		ルート用ファイル（拡張子 RMF）を選択してください。