

安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。[P] P.11

#### 操作したいAUDIOモードに切り換える

1

AUDIO / AUDIO →操作したいモード(SD音楽再生 / CD / iPod / USB-Audio / FM / AM / AUX / TV )を選択し、タッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

※地図画面を表示しながら音楽などを聞いているときに、 AUDIO を押す、または AUDIO をタッチすると、オーディオの再生画面に戻りますので、手順 1 の操作を再度行ってください。





### AUDIOモードを終了する

再生中の各AUDIOモードを終了します。

### 1 各AUDIOモード画面で AUDIO OFF をタッチする。

- : AUDIOモードを終了し、現在地の地図画面が 表示されます。
- ※再生しながら地図画面を表示する場合は、 とので、 ア-34をご覧ください。
- ※ AUDIO 同時動作で地図画面を表示している場合は、
   AUDIO を押し AUDIO OFF をタッチして、
   AUDIOモードを終了してください。



選曲(曲の頭出し)する CD/SD/USB/iPodモード

曲の頭出しをします。

- I◀ TUNE/TRACK ▶ を押す、 または再生画面の 🔀 / ▶ をタッチする。
  - :曲の頭出しをします。
  - ※ [◀] を 1 回押す、または 【◀ を 1 回タッチすると、 再生中の曲の初めに戻ります。続けて操作すると 前の曲に戻ります。



(例)CD再生画面



Track 01 ~ Track 02

> Track 03 Track 04 Track 05

10:00 Track 01

AUDIO 🕻 44 再生モード

1





🕑 00' 00" 🥖 AUDIO OF

VOL + MUTE

🕞 00' 00" 🧭 AUDIO 01

再生中の曲やファイルを繰り返し再生します。 タッチするごとに下記のように変わります。 再生中の曲をリピート→リピート解除 再生中の曲やファイルを順不同で再生します。

タッチするごとに下記のように変わります。

タッチするごとに下記のように変わります。

诵常再生します。

再生中の曲を順不同で再生します。

●CDの場合:ディスク内の曲をランダム再生→ランダム解除

●CDの場合:ディスク内の曲をスキャン再生→スキャン解除

※SD/USBの場合、曲を一巡してもスキャン再生は終了しません。

※スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。

閉じる

スキャン

リピート

シャッフル

(例)再生モード画面(iPod 再生)

閉じる

10:00 Track 01

詳細

10:00 HIGH#AY

内容

● SD / USBの場合:今聞いているリスト内の曲をランダム再生→ランダム解除

●SD/USBの場合:今聞いているリスト内の曲をスキャン再生→スキャン解除

※CDの場合、ディスク内のスキャン再生が終わると、スキャン再生を開始した曲から

曲の初め(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。

Pop

タッチするごとに下記のように変わります。 今聞いているリスト内の曲でシャッフル再生→シャッフル解除
たけ 曲が絞わる ふたに次に再たする曲ちび音に決めるため 同じ曲

☆わるごとに次に冉生する冊を仕意に決めるため、同じ曲が連続で再生され お知らせ ることがあります。

Track 03

Track 04 ✓ Track 05 10:00 Track 01

Artist O☆パンド

Pop

(例)iPod 再生画面

AUDIO 🔫 🕨

(iPodモード)

現在地 詳 細

10:00 HIGHWAY

ボタン

リピート

ランダム

スキャン

シャッフル



各AUDIOモード画面で現在地を押す、または現在地をタッチする。

: 音声はそのままで、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各	FAUDIOモード画面* <sup>1</sup>		(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)
現在世 2010 Track 01	adk 01 adk 02 adk 03 adk 04 adk 05 © or or Ø	リピート 再生モード AUDIO OFF	日本 日本 第次215 第 215 第 2 第 215 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第 2 第
AUDIO 🔫	► - VOL +	MUTE	

- \*1印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。 [2] P.44
- \* 2印… LAUNCHER をタッチして、AUDIO情報バーを表示させ、曲の頭出しや音量調整などの操作をする ことができます。 [gr P.35

お知らせ ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、AUDIOを押す、またはAUDIOをタッチしてください。

### 地図画面からの AUDIO 操作について

## AUDIO 同時動作中の地図画面で、 LAUNCHER をタッチする。

: 画面下部に AUDIO 情報バーが表示されます。 ※ AUDIO OFF 時は操作できません。





- (1) ↓ ↓ ボタン 曲の頭出しをします。
   ※長押しすると早戻し/早送りをします。
- 2 🗕 / 🛨 ボタン

音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

※フルマップ表示時に - VOL + を押しても 表示します。 (例)現在地の地図画面(ラジオ受信時)



③ **MUTE** ボタン

オーディオの音量を消音にすることができます。 ※もう一度タッチするか、音量を調整すると 消音を解除します。

※フルマップ表示時に - VOL + を押しても 表示します。

④ 🔽 / 🔼 ボタン

選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信 すると自動で止まります。







または 音の匠Lite から他の効果に設定した場合は、 すべての音域が±0に戻ります。 アニト記



0

2

## CDEONT

#### CD画面について

AUDIO選択画面で CD をタッチすると、CD 再生画面が表示されます。 [4] P.31 ※ MP3 や WMA を収録した CD-R などは再生できません。



- 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。 P.36
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] /[バランス/フェーダー]/[BASS/TREB] を設定します。[子 P.36
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。 [2] P.31
- ⑦ 曲の頭出しや早戻し/早送りします。
   ア-32
   ※ ▲ TUNE/TRACK ▶ ○でも操作できます。
   ※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ⑧再生中のトラック番号を表示します。
- 9 音量を調整します。
- ⑩ ecoドライブ評価中の場合はマークが表示 されます。
- ① 消音にします。
  - ※もう一度タッチするか、音量を調整すると 消音を解除します。
- 12 選択中の再生モードを表示します。 [F P.33
- 13 トラックリストを表示します。
  - ※リスト内のボタンをタッチすると選曲でき ます。
- ⑭ 再生モードを設定します。 🗗 P.33
- 15 再生状態を表示します。
  - (▶:再生 ◀:早戻し ▶:早送り)
- ⑯ 再生時間を表示します。
- ① AUDIO モードを終了します。

オーディオを楽しむ

## ラジオ(FM/AM)/交通情報について

### ラジオ画面について

#### AUDIO選択画面で FM / AM をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。 IP P.31



お知らせ 交通情報の放送局を変更するには 交通情報を長押しすると、現在受信中の放送局 を交通情報番組として登録することができます。 プリセットリストに放送局を登録するには プリセットリストの中から登録したいボタンを 長押しすると、現在受信中の放送局を登録する ことができます。

- 現在地の地図画面を表示します。
- 選択中の音の匠/DSPを表示します。
   P.36
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] /[バランス/フェーダー]/[BASS/TREB] を設定します。[子 P.36
- ④画面の明るさを調整します。
- ⑤現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。
   P.31
- ⑦ 選局します。
   ※ 【
   ※ TUNE/TRACK → 〕でも操作できます。

   ※長押しすると自動選局を始め、放送局を 受信すると自動で止まります。
- ⑧受信中の放送局名を表示します。
- ⑨ 周波数を表示します。
- 音量を調整します。
- ecoドライブ評価中の場合はマークが表示 されます。
   ご詳細操作編』P.70
- (1) 消音にします。
   ※もうー度タッチするか、音量を調整すると 消音を解除します。
- 13 FM放送/AM放送マークを表示します。
- ⑭ ステレオ放送マークを表示します。
- (1) 交通情報画面を表示します。 ※お買い上げ時は1620 kHzに設定されて います。
- 16 FM/AMを切り換えます。
- ⑦ エリアリスト/プリセットリストを表示します。
   ※リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
- 18 現在地周辺のエリアで放送されている放送局 をエリアリストとして表示します。
- 19 プリセットリストを表示します。
- 20 AUDIOモードを終了します。
- ② ラジオ画面に戻ります。
- 22 交通情報の周波数を1620 kHzに戻します。

# SDメモリーカード/USBメモリーについて

SDメモリーカード/USBメモリーに保存した音楽ファイル(MP3/WMA)を再生することができます。 ※本機で再生できる音楽ファイル(MP3/WMA)については[27]『詳細操作編』P.145をご覧ください。 ※SDメモリーカードの挿入方法については[27] P.13をご覧ください。

#### USBメモリーを接続する

- お願い●ACCをOFFにして行ってください。ON状態で接続すると、雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
  - ●コネクターは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするとき にケーブルを引っ張らないでください。
  - ●USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないよう に固定してください。
  - USB メモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
  - ●正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。
- (お知らせ) ●本機で再生できるUSBメモリーは以下のとおりです。
  - ・USBマスストレージ規格準拠
  - ·ファイルシステム:FAT16、32
  - ・パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
  - ・USBメモリー本体にセキュリティがかかっていないもの
  - ・USBコミュニケーションフォーマット:USB2.0(12 Mbps)
  - 規格に準拠したUSBメモリーでも、動作しない場合があります。
  - ●長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。



#### USBメモリーを取り外す

1 AUDIO OFF をタッチし、USBメモリーを外す。

お願い 再生中にUSBメモリーを外すとUSBメモリーやデータが壊れる場合があります。 必ずオーディオをOFFにしてから外してください。

#### AUDIO選択画面で SD音楽再生 / USB-Audio をタッチすると、SD / USB 再生画面が表示されます。 「 P.31

(例)SD再生画面



- ①現在地の地図画面を表示します。
- ② 再生中のファイルの種類を表示します。
- ③ 選択中の音の匠/DSPを表示します。
- ④ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] /[バランス/フェーダー]/[BASS/TREB]
   を設定します。[史 P.36
- ⑤ 画面の明るさを調整します。
- ⑥現在の時刻を表示します。
- ⑦ AUDIO 選択画面を表示します。 P.31
- ⑧ 再生中の曲を表示します。
- お知らせ 選曲モードについて

「全曲」「フォルダ」「プレイリスト」から再生したいものを選ぶことができます。

13	<ul> <li>⑬ 消音にします。</li> <li>※もう一度タッチするか、音量を調整すると</li> <li>消音を解除します。</li> </ul>
	⑭ 再生中の曲の詳細情報を表示します。
	⑮ 再生状態を表示します。 (▶:再生 Ⅱ:一時停止 ◀4:早戻し ▶>:早送り)

16 再生時間を表示します。

一時停止します。

①音量を調整します。

1) 選択中の選曲モードを表示します。 🗗 下記

(9) 曲の頭出しや早戻し/早送りします。 P.32

※長押しすると早戻し/早送りをします。

※もう一度タッチすると再生します。

(12) eco ドライブ評価中の場合はマークが表示

されます。 P.70 『詳細操作編』 P.70

※ **I TUNE/TRACK** ▶ でも操作できます。

- 18 選択中の再生モードを表示します。 2 P.33
- 19 選曲モードを設定します。 🗗 下記
- 20 再生モードを設定します。 🗗 P.33
- ② 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ② 曲リストを表示します。※リスト内の曲をタッチすると選曲できます。
- ② フォルダリストを表示します。 ※リスト内のフォルダをタッチすると フォルダ内の曲を再生します。
- 29 AUDIO モードを終了します。

ボタン	内容
全曲	SDメモリーカード/USBメモリーに保存されている全ての曲を表示します。
	曲をタッチすると、再生が始まります。
フォルダ	フォルダリストを表示します。
	フォルダをタッチし、フォルダ内の曲をタッチすると再生が始まります。
プレイリスト	プレイリストが表示されます。
	プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。

● プレイリストについては、 [2] 『詳細操作編』 P.147をご覧ください。

●プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定(□ 評 『詳細操作編』 P.131)が反映されません。

# iPodについて

## iPodを接続する

適合機種(	適合機種(2014年6月現在 接続確認済み)				
Made for	iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4s iPhone 4	iPhone 3GS iPhone 3G iPod touch 第5世代 iPod touch 第4世代 iPod touch 第3世代	iPod touch 第2世代 iPod touch 第1世代 iPod classic iPod nano 第7世代 iPod nano 第6世代	iPod nano 第5世代 iPod nano 第4世代 iPod nano 第3世代 iPod nano 第2世代 iPod nano 第1世代	
最新の適合な	機種および接続情報につい	Nては、当社サイト(http:/	/panasonic.jp/navi/)をさ	ご覧ください。	
(お願い)	<ul> <li>別売のiPod/USB接 はUSBメモリーを外 ※USBメモリー使用</li> <li>iPodのリモコンやへ</li> <li>AUDIOモードがiPo スピーカーを破損する</li> <li>コネクターは確実に見</li> <li>iPodの取り付け・取</li> <li>iPodおよびケーブル てください。</li> <li>iPodを車内の温度が</li> <li>ACCをOFFにしたあ を消耗することがあり</li> <li>iPodが正しく動作し</li> <li>iPodの説明書もよく</li> </ul>	続用中継ケーブル(CA-LL してください。 時は、iPodは使用できま・ ッドホンなどは、接続しな dのときに、iPodの取りた 5原因となる場合がありま をし込んでください。 り外しをするときにケーブ は、運転や乗り降りを妨け 高くなる場所に放置しない 5とは、必ずiPodを取り外 ります。 ないときは、本機からiPo る操作を行う場合は、iPor お読みください。	B200D)にUSBメモリー さん。 いでください。正しく動作 け・取り外しをしないでく す。 ルを引っ張らないでくださ す。 してください。 してください。iPodの電源 dを取り外してリセットし、 すを本機から取り外してくた	・が接続されている場合 しない場合があります。 ください。雑音が発生し、 い。 記が切れず、iPodの電池 再度接続してください。 ごさい。	
お知らせ	<ul> <li>本機と接続中、iPod</li> <li>iPodの動作状態によ</li> <li>iPodの動作やバージ</li> <li>本機と接続してiPod</li> <li>iPodは、著作権のな 私的に複製・再生する</li> </ul>	は充電されます。 っては、充電に時間がかか ョンアップされるiPod、 を使用中に、iPodのデー いマテリアル、または法 るために使用許諾されるもの	る、または充電されない場 ノフトへの対応は、保証いた タが消失した場合は、その补 約に複製・再生を許諾され Dです。著作権の侵害は法行	合があります。 としかねます。 甫償はいたしかねます。 」たマテリアルを個人が 聿上禁止されています。	
		本機	iPod/iPhone		

iPod/iPhoneに付属のケーブル

17

(CA-LUB200D)

別売

=⊠( I)

iPod/USB接続用中継ケーブル

•: >> )

0

בות

#### AUDIO選択画面で iPod をタッチすると、iPod 再生画面が表示されます。 IP P.31



- 現在地の地図画面を表示します。
- 選択中の音の匠/DSPを表示します。
   P.36
- SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] /[バランス/フェーダー]/[BASS/TREB] を設定します。[FP.36
- ④画面の明るさを調整します。
- ⑤現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。 P.31
- ⑦再生中の曲を表示します。

- ⑧ 曲の頭出しや早戻し/早送りします。
   ア-32
   ※ ➡ TUNE/TRACK ➡ でも操作できます。
   ※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ③ 一時停止します。※もう一度タッチすると再生します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ecoドライブ評価中の場合はマークが表示 されます。
   ご詳細操作編』P.70
- ⑫ 消音にします。
   ※もう一度タッチするか、音量を調整すると
   消音を解除します。
- 13 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ⑭ 再生状態を表示します。
  - (▶:再生 II:一時停止 ◀◀:早戻し ▶>:早送D)
- ⑮ 再生時間を表示します。
- 16 選択中の再生モードを表示します。 [F P.33]
- 1) 選曲モードを設定します。 🗗 下記
- 18 再生モードを設定します。 [P.33]
- 19 再生中の曲の詳細情報を表示します。
- ② 曲リストを表示します。
   ※リスト内の曲をタッチで選曲できます。
- ② AUDIO モードを終了します。
- あ知らせ
  ●表示内容はiPod本体で表示される曲名/アーティスト名/アルバム名となります。ただし、機種
  やバージョンによっては、正しく表示されないことがあります。
  - ●本機は日本語/英数字のみ表示可能です。

#### 選曲モードについて

「全曲」「アルバム」「アーティスト」「プレイリスト」「Podcast」から再生したいものを選ぶことができます。

ボタン	内容
全曲	全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。
アルバム	アルバムリストを表示します。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると、再生が始まります。
アーティスト	アーティストリストを表示します。 アーティストをタッチするとアルバムリストが表示されます。 アルバムをタッチし、アルバム内の曲をタッチすると再生が始まります。
プレイリスト	プレイリストを表示します。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内の曲をタッチすると再生が始まります。
Podcast	ポッドキャストのリストを表示します。 リスト内のポッドキャストをタッチすると再生が始まります。

## AUXEONT

### AUX を接続する



- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリーソケットで充電しながら再生すると、雑音 が発生することがあります。

### AUX画面について

#### AUDIO選択画面で AUX をタッチすると、AUX 画面が表示されます。 [JP P.3]



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- 選択中の音の匠/DSPを表示します。
   P.36

- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] /[バランス/フェーダー]/[BASS/TREB] を設定します。[子 P.36
- ④画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。 🗗 P.31
- ⑦音量を調整します。
- ⑧ eco ドライブ評価中の場合はマークが表示 されます。
  ご詳細操作編』P.70
- ⑨ 消音にします。
   ※もう一度タッチするか、音量を調整すると 消音を解除します。
- ⑩ AUDIO モードを終了します。