オーディオの基本操作

AUDIOモードの基本操作 ····································	102
操作したいAUDIO モードに切り換える	102
AUDIO モードを終了する	102
選曲(曲の頭出し)する	103
早戻しする/早送りする	103
リピート/ランダム/スキャン/シャッフル再生…	104
音量調整する	105
AUDIO同時動作について	106
AUDIOモードで再生したままナビモードに	
切り換える	106
地図画面からのAUDIO操作について	107
音の匠/DSPの設定をする	107
バランス/フェーダーの調整をする	108
辛城の設定をする	100

もくじへ / さくいんへ

101



安全上の配慮から走行中は一部の操作が制限されます。 [P] 1

操作したいAUDIOモードに切り換える

1

AUDIO / AUDIO ➡操作したいモード(SD音楽再生) / CD / iPod / USB-Audio / FM / AM / AUX / TV)を選択し、タッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

※地図画面を表示しながら音楽などを聞いているときに、 AUDIO を押す、または AUDIO をタッチすると、オーディオの再生画面に戻りますので、手順 1 の操作を再度行ってください。







AUDIOモードを終了する

再生中の各AUDIOモードを終了します。

1 各AUDIOモード画面で AUDIO OFF をタッチする。

- : AUDIOモードを終了し、現在地の地図画面が 表示されます。
- ※再生しながら地図画面を表示する場合は、 「了 P.106をご覧ください。

※ AUDIO 同時動作で地図画面を表示している場合は、
 AUDIO を押し AUDIO OFF をタッチして、
 AUDIO モードを終了してください。





選曲(曲の頭出し)する (CD/SD/USB/iPodモード)

曲の頭出しをします。

- 1 [▲ TUNE/TRACK ≫]を押す、 または再生画面の 【▲ / ▶】をタッチする。 :曲の頭出しをします。
 - ※ [▲] を 1 回押す、または 【▲] を 1 回タッチすると、 再生中の曲の初めに戻ります。続けて操作すると 前の曲に戻ります。



■ディオの











リピート/ランダム/スキャン/シャッフル再生

CD/SD/USB/iPodモード

.

再生モードを選ぶことができます。

.

再生モード をタッチし、再生したいモードをタッチする。











ボタン	内容
リピート	再生中の曲やファイルを繰り返し再生します。
	タッチするごとに下記のように変わります。
	再生中の曲をリピート→リピート解除
ランダム	再生中の曲やファイルを順不同で再生します。
	タッチするごとに下記のように変わります。
	● CDの場合:ディスク内の曲をランダム再生→ランダム解除
	●SD/USBの場合:今聞いているリスト内の曲をランダム再生→ランダム解除
スキャン	曲の初め(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。
	タッチするごとに下記のように変わります。
	● CDの場合:ディスク内の曲をスキャン再生→スキャン解除
	● SD / USB の場合:今聞いているリスト内の曲をスキャン再生→スキャン解除
	※スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。
	※CDの場合、ディスク内のスキャン再生が終わると、スキャン再生を開始した曲から
	通常再生します。
	※SD/USBの場合、曲を一巡してもスキャン再生は終了しません。
シャッフル	再生中の曲を順不同で再生します。
	タッチするごとに下記のように変わります。
	今聞いているリスト内の曲でシャッフル再生→シャッフル解除

お知らせ ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めるため、同じ曲が連続で再生され ることがあります。







お知らせ)音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。



オーディオの

AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、TV(ワンセグ)の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整 などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。 [F P.102

AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

各AUDIOモード画面で現在地を押す、または現在地をタッチする。

: 音声はそのままで、現在地の地図画面に切り換わります。





- *1印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。
- * 2 印… LAUNCHER をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、曲の頭出しや音量調整などの操作をする ことができます。 [JP P.107

お知らせナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、AUDIOを押す、またはAUDIOをタッチしてください。



地図画面からの AUDIO 操作について

AUDIO 同時動作中の地図画面で、 LAUNCHER をタッチする。

: 画面下部に AUDIO 情報バーが表示されます。 ※ AUDIO OFF 時は操作できません。





- (1) ★★★ / ▶▶↓ ボタン 曲の頭出しをします。
 ※長押しすると早戻し/早送りをします。
- ② ー / ・ ボタン
 音量の増減を調整します。
 : 音量減 +: 音量増
 ※フルマップ表示時に VOL + を押しても 表示します。





- ③ MUTE ボタン
 オーディオの音量を消音にすることができます。
 ※もう一度タッチするか、音量を調整すると 消音を解除します。
 ※フルマップ表示時に - VOL + を押しても 表示します。
- ④ ✓ / ▲ ボタン
 選局します。

※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信 すると自動で止まります。

音の匠/DSPの設定をする

各AUDIOモード画面で SOUND *→ 音の匠/DSP →お好みの効果をタッチする。

- : 選択した効果で再生されます。
- ※ 音の匠Lite に設定すると、レコーディングエンジニア集団 ^{ミキサーズ} ラオ MIXER'S LABが監修した音質でお楽しみいただけます。
- ※音の匠/DSP効果をやめるときは FLAT をタッチして ください。
- *印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面を タッチしてボタンを表示させてください。 [7] P.118



(もくじへ)/(さくいんへ)

107

バランス / フェーダーの調整をする

前後左右のスピーカーの音量バランスを調整することができます。 バランス:左右スピーカーの音量調整 / フェーダー:前後スピーカーの音量調整

各AUDIOモード画面でSOUND *→ バランス/フェーダーをタッチする。

:バランス/フェーダー設定画面が表示されます。

*印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

2 フロント / リヤ / レフト / ライト を タッチして前後左右の音量バランスを調整する。



音域の設定をする

低音域から高音域を調整して、お好みの音質にすることができます。

BASS:低音域の調整 / MIDDLE:中音域の調整 / TREBLE:高音域の調整

▲ 各AUDIOモード画面で SOUND *→ BASS/TREB をタッチする。

- : BASS/TREB設定画面が表示されます。
- *印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。 こで P.118
- 2 ✓ / ▲をタッチして音域を調整する。
 ※音の匠/DSP設定画面で 音の匠Lite に設定した場合、

または**音の匠Lite**から他の効果に設定した場合は、 すべての音域が±0に戻ります。**[**27] P.107



