初期設定をする



●出入口の情報がある場合は、メッセー ジが表示されます。はいを選ぶと、 出入口の位置が自宅として登録され ます。

お知らせ

4

- ●登録した自宅を呼び出すには→P.55
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅 を削除(P.22)してから、再度登録してく ださい。

| 目宅編集を選ぶ | | | | |
|---|-----------------|------|--|--|
| 自宅の登録地詳細画面が表示されます。 | | | | |
| 宅の登録地詳細画面から 宅を編集する | | | | |
| ナビ設定>: | 登録地詳細 | ◀ 戻る | | |
| 名称 | 自宅 | 削除 | | |
| TEL | ***** | | | |
| メモ | XXXXXXXX | 位置修正 | | |
| マーク | A | | | |
| アラーム | アラーム4 | | | |
| | | | | |
| 0:00 | OFF 項目を選択してください | | | |
| 編集のしかたは、「登録地を編集する」 と同じです。(P.72~73) | | | | |
| きを削除するには | | | | |
| 宅の登録地詳細画面(上記)から 除 <mark>を選ぶ</mark> | | | | |
| | | | | |

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能 を割り当てて、操作できます。

| 1 情報・設定メニュ システム設定を選 2 システム設定画配 ステアリングスイン | ー(P.25)から ぶ すから ッチを選ぶ | 4 車のステアリングスイッチで、 機能を割り当てたいスイッチを 1秒以上押す ●手順3~4を繰り返し、ステアリング スイッチに機能を割り当ててください。 |
|---|--|---|
| 3 設定したい機能を ステアリングスイッチiesloigtet メラアリングスイッチiesloigtet VOL UP VOL UP VOL UP VOL DOWN MUTE SOURCE 未設定 未設定 未設定 た数 詳細 | 完了 ◆ 戻る 完了 ◆ 戻る 少増能を選択してください TRACK UP TRACK DOWN 未設定 未設定 未設定 未設定 未設定 未設定 現在地 土沢空 | 5 すべての機能を割り当てたら、 完了を選ぶ ● ステアリングスイッチの設定が完了 します。 |
| COUNT CIGAC / POJOCA 1996 COUNT CIGAC / POJOCA 1996 10:00 OFF ステアリ 割り当て可能な機能 対応す | 788年のかり用に 59 初期に ソプスイッチを設定してください る本体ボタン/タッチキー | を登録してください。機能が登録されて いないステアリングスイッチがあると、 正しく動作しない場合があります。 |
| VOL UP + VOL DOWN - TRACK UP ^{•1} ►► TRACK DOWN ^{•1} ►► | 大 小 次へ 前へ | お知らせ ●車種やグレードによっては、操作可能な 機能が異なる場合があります。詳しくは 下記サイトをご覧ください。 |
| MUTE 第音 SOURCE の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | オーディオの音声を一時的 に消音*2 ーディオの種類を切換 り換わりかた→P.82) Filtigement (1 割い)と知す(1) | http://panasonic.jp/navi/ ひとつのスイッチに複数の機能を割り 当てることはできません。 ステアリングスイッチ設定画面を表示中 |
| | 1113 電話に出る 103 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)) 縮尺を広域に切り換える | は、ステアリングスイッチで本機の操作 はできません。 |
| 詳細 詳細 現在地 MAF | ■縮尺を詳細に切り換える □現在地画面に切り換える | |
| 初期化:設定を オーディオがTの切り換えがで *2対応する本体オ機能を割り当 ナビゲーション認識のトーク/ | Л期化 ↓のときは、チャンネル きます。 ヾタンはありませんが、 てることができます。 ンの音声案内や、音声 ヾックなどはミュート | , ; |

されません。 *3 対応する本体ボタンはありませんが、 機能を割り当てることができます。