困った とき さくいん (メニュー別)

メインメニュー(☞55ページ)

場所(場所を探す)



目毛やマークから選ぶ104	1
今まで探した場所から選ぶ …104	1
住所で探す105	5
電話番号で探す107	7
施設名で探す108	3
ジャンル別に探す109	9
地名で探す110)
マップコードで探す111	1
緯度経度で探す110)
郵便番号で探す111	1
ル・モテサーチ地点を表示する	
	2

情報(情報を利用する)

情報な利用する
おすすめ観光コースを見る …113
デルNAVIネットを利用する …別冊
インターナビを利用する別冊
VICS情報を見る120
FM文字多重情報を見る128
GPS衛星受信状況を見る114
取付けを確認する42
インターネットをする別冊
ル・モテサーチをする別冊
デモを見る114

ルート(ルートを見る)



ルートの情報を見る	60
ルートを変更する	83
別ルートを探索する	62
戻りルートを探索する	85
ルート案内をやめる	81
このルートを登録する	86
登録したルートを使う	87
登録したルートを消す	87

設定(設定を変える)



画面の明るさを変える54 表示や案内の設定をする ● 自車位置の設定をする.......48 ● 右画面地図縮尺の設定をする …88 案内の設定をする......92 ● 到着予測時刻の設定をする…88 料金案内の設定をする......56 ● 地図表示の設定をする......89 ● 画面デザインの設定をする...90 ● FM トランスミッターの 設定をする91 ● 音声ガイドの設定をする......92 自宅を設定する......56 ● 設定したものを消す......95 通信機能の設定をする別冊 ● インターネットの設定をする …別冊 インターナビの設定をする …別冊 ● 情報提供サービスの設定をする … 別冊 ●ル・モテサーチの設定をする …別冊 VICSの設定をする ...118、125 ● FM VICS放送局を探す ...118 ● VICS機能の設定をする ...118 ● 地図情報表示の設定をする…125 FM文字多重の設定をする...127、129 ●FM文字多重放送局を探す …127 ● FM機能の設定をする129 自立航法の設定をする94

決定メニュー(№55ページ)



名前や絵柄を変える/

名前を変える	96	97
情報を見る1	15、	124
自宅にする		98
マークを消す		98
マークをつける		96
リルートする		80
前方 km迂回する		81
夜画面に切替える		68
昼画面に切替える		68



ここに行く5	57
マークから選ぶ10)4
探した場所から選ぶ10)4
住所で探す10)5
電話番号で探す10)7
施設名で探す10	8 (
別の方法で探す109~11	2
 ジャンル別に探す10 	9
 ●地名で探す	0
 マップコードで探す	1
●もよりの施設を探す	2
 ● 経度緯度で探す	0
 ●郵便番号で探す	1
 ● ル・モテサーチ地占を 	
表示する 11	2
	2