

# 基本操作のしかた つづき

機能	操作方法	
コマ送りする	<p>一時停止(静止)中に</p> <p> <b>をポンと押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● コマ戻しはできません。</li> </ul>	
再生を止める	<p>再生中に</p> <p> <b>を押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVDビデオの初期画面を表示。</li> </ul> <p>止めたところから再生を始めるには</p> <p> <b>を押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停止したところから再生が始まります。(続き再生機能)</li> <li>● 再生中や一時停止(静止)中に電源を切っても、続きの場面を記憶しています。(停止中に電源を切ったときは、続き再生されません)</li> <li>● ディスクによっては、続き再生できない場合があります。</li> </ul> <p>ディスクの始めから再生を始めるには</p> <p>停止中に  を押し、 を押す</p>	 <p>〔初期画面〕</p>
見たい場面を探す	<p>再生中に</p> <p> または  <b>を押し続ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●  .....早送り</li> <li>●  .....巻戻し</li> <li>● 指を離れたところから再生が始まる。</li> <li>● 早送り・巻戻し中は音声や字幕は出ません。</li> </ul> <hr/> <p>一時停止(静止)中に</p> <p> または  <b>を押し続ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●  .....スロー再生</li> <li>●  .....スロー巻戻し</li> <li>● 指を離れたところで静止する。</li> <li>● スロー再生・スロー巻戻し中は音声は出ません。</li> </ul>	 <p>〔早送り中〕</p>  <p>〔巻戻し中〕</p> <hr/>  <p>〔スロー再生中〕</p>  <p>〔スロー巻戻し中〕</p>