利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設 定 項 目		内容		操作	
シ			2 現存於分 + 54年73 2 月22(1月-54年73 15年7	2	オーフニング画目設定 7468 使車 <u>工作データ</u> フレビュー 確単に変す 確単に変す ©!で項目を選択 〇で決定します
ステ	オープニング画面の設定をする	140ページをご覧ください。	メニュー画面 <u> </u>	オープニングを選ぶ	オープニング画面の画像を 設定する
して見	メニュー画面の背景の設定をする	140ページをご覧ください。	<u>システム設定</u> を選ぶ	メニュー背景を選ぶ	メニュー画面の背景の画像を 設定する
国する い	お気に入りジャンルの設定をする	検索によく使うジャンルなどを「お気に入りジャンル」 としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役 立てる。) ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示	お気に入りジャンルを選ぶ	ジャンルを選ぶ ジャンルー覧表をご覧ください。 (☞235ページ)
設定	警告画面表示を設定する	本機の電源を入れたとき、警告画面を表示するか しないかを設定する。 通常は「する」のまま、お使いください。		警告画面表示を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ
	本機の内容を購入時(工場出荷時) の状態に戻す	登録ポイントなどの情報や、ハードディスクに保存 したデータ(画像、マップルデータなど)が全て消去 される。十分確認のうえ、行ってください。		システムの初期化を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ



利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)ユーザー設定