登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞132ページ)



0

 \mathcal{O}







登録ポ	イントの情報を編集する		操作	
		登録ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(☞81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(な81ページ) 1 ま様ポイント情報画面から(な81ページ)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	$3 \frac{28\pi/275 88\lambda/n}{770806.}$ $\frac{770}{757} \frac{1}{757} \frac{1}{7$
名称を変更する		名 称 を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。	名称を入力する(☞94ページ) 最大10文字(半角20文字)	入力終了後、 完 了 を選ぶ ぼ 細 を選び、 枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ
ボイスワードを登録する (☞126ページ)		ボイスワード を選ぶ 以下のようなボイスワードは、登録できません。 ・小文字ではじまる ・「ン」ではじまる ・長音(-)ではじまる ・小文字の「ッ」でおわる	「ボイスワード編集」を選ぶ	入力終了後、 <u>完了</u> を選ぶ 3文字~20文字(半角カタカナのみ)
登録したボイスワードを 本機に認識させる			_ ボイスワードON / ボイスワードOFF を選ぶ	押すごとに、ON/OFFが切り替わります 有効(ON)にできるのは、最大300件まで
マークを変更する		マーク/サウンドを選ぶ	マーク変更を選ぶ	マークを選ぶ
登録ポイント	サウンドを選ぶ		サウンド種別を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離を選ぶ	距離を選ぶ
ーン にン ド で	方向を選ぶ		サウンド方向を選ぶ	全方向または方向指定を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 完了 を選ぶ 削除する場合は、 全削除 を選び、 完了 を選ぶ
メモを入力する		メモを選ぶ	メモを入力する 最大20文字(半角40文字)	入力終了後、完了を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する		場所を選ぶ	位置変更を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 🞯 を押す
			名称変更を選ぶ	入力終了後、 完了 を選ぶ 最大16文字(半角32文字)
登録した日付を変更する		登録日付を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了を選ぶ 曜日は自動的に設定されます (1600年1月1日以降の日付で入力してください。)



登録する
場所を登録する
(登録ポイント



ルート設定を登録する(ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞132ページ)

ルート設定を 登録する 探索したルートを登録して、 必要なときに呼び出せます。 (最大5ルート)	 メニュー画面 設定 から ルート設定メモリーを編集する、 ルート設定を登録する を選ぶ ・ 日報本行り・4年第50 ・ 日本日本50000000000000000000000000000000000	 ・ 登録ボイナ + 4編 # 73 ・ 人上子達型50-4 = 4編 # 73 ・ 人上子達型50-4 = 4編 # 73 ・ 八方 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	現在のルートが目的地の名称で登録 登録される内容は、出発地、経由地 通る道路 (高速道優先、一般道優先	まされます。 きされます。 き、目的地、優先的に など)です。 お知らせ すでに5ルート登録されている ときは、ルートを追加できませ ん。いずれかのルートを消去し てください。 ルート設定メモリーの名称を確認 するには、「名称を付ける」を選んで、 表示された名称を確認してくだ さい。(@下記参照)
ルート設定メモリーの 名称を変更する	 メニュー画面 酸 窓 から ルート設定メモリーを編集する、 名称を付ける を選ぶ 全球なけける を選ぶ ************************************	 2 名称を変更したい ルートを選ぶ ^{ルート設まイモリー構築} (本) ・ (ホート設まイモリー構築) (本) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (本) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (ホート設まイモーラント) ・ (ホート) ・ (ホー)) ・ (ホート) ・ (ホート)) ・ (ホート)) ・ (ホー)) ・	 3 名称を入力して 完了を選ぶ まのでは、 ないでは、 ないでは、	b & b & b & c & c & c & c & c & c & c &
ルート設定メモリーを 利用する	 メニュー画面 設 窓 から ルート設定メモリーを編集する、 利用する を選ぶ ************************************	2 呼び出したい ルートを選ぶ ^{ルート設定メモリーザ出 メモリ可能件数 2件 レートを選び ^{ルート設定 東京ディズニーラント} 2 東京市 0 上野動物画 0 日 0 上野助物画 0 日 1 日 <p1 p="" 日<=""> <p1 sup="" 日<<=""></p1></p1></p1></p1></p1></p1></p1></p1></p1></p1>}	 3 探索開始 を選ぶ #個ルート設定	あ知らせ 詳細ルート設定画面については、 52ページをご覧ください。 メニュー画面 行き先 から ルートをカスタマイズする、 ルート設定メモリーを利用するでも呼び出せます。
ルート設定メモリーを 消去する	 メニュー画面 酸 定 から ルート設定メモリーを編集する、 消去する を選ぶ () と登載なり・編集を () と登載なり・編集を () と登載なり・編集を () とうなびルトリーズ() の さ りを () イライジルトリーズ() の さ りを () イライジルトリーズ() の さ りを () イライジルトリーズ() の さ りを () イライジルトリーズ() の さ りを () イライジェントルトト () 利 用 () さ () ユーザー設定 編集85 () HDD - SDb-F 	2 消去したい ルート数定メモリー浦法 メモリ可能件数 2件 No ルート名称 ① 来京町7 ② 上野動物園 ④ ③	 3 確認を選ぶ ルート放定メモリー湖本 メモリ可能件数: 2件	ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示

88

走行軌跡を登録する(軌跡メモリー)

軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞132ページ)



90

ドライブルートを登録する

HDD.SD**b-**F

ドライブルートについて ドライブルートとは、ルート案内中に実際に走行したルートの 実際に走行したルートが、ドライブルートと 仮登録されたドライブルートを本登録して、 実際に通ったとおりのルートを 記録で、自動的に本機に保存(仮登録:3件まで)されています。 して仮登録されます。 ルートに変換すると、 案内させることができます。 この仮登録されたルートをドライブルートサーバーに本 S S 登録すると、前回走行したとおりにルートを案内させるこ とができます。(3217ページ) 本機が案内 したルート ルート案内開始時に記録を開始し、目的地に到着すると 実際に走行したルート 呼び出されたルートが ドライブルート 記録を終了します。(最長500 km) そのまま案内されます。 G G 目的地 2 仮登録データリストから 3 廊 を押す 1 メニュー画面 設 窟 から お知らせ ドライブルートを選ぶ ドライブルートサーバー、 ドライブルートを 本登録されると、仮登録データリ ドライブルートを登録する を選ぶ ストから削除されます。 登録する ライブルート登録 メモリ可能件数: 2(仮登録データは、3件まで自動的に 登録ポイントの調測的 2002/06/16 12:45 2002/06/16 12/56 走行距離: 22Km ▶ 東京駅 ■ 東京ディズニーランド 保存(仮登録)されています。 仮登録データを本登録すると、 • 軌跡以刊-8編集8 3件を超えると、古いものから自動 ドライブルートをもとにルート (14) 設定) 0 ドライブルートサーバー 0 ドライブルートコロニニュ **●F54TU-F5-**K-的に消去されます。 をつくることができます。 手順2で データクリア を選ぶと、 (最大100ルート) 東京駅-東京ディズニーランド 迄のドライブルートを登録しました。 データクリア HDD.SD#-F () : でスクロール + () + で べ 仮登録データがすべて消去されます。 ドライブルートが本登録されます。 仮登録データリストが表示されます。 地図が表示されます。 1 メニュー画面 設 ء から 3 廊 を押す 2 呼び出したい お知らせ ドライブルートを選ぶ ドライブルートサーバー、 ドライブルートをルートに変換した 利用するを選ぶ 場合は、オートリルート、DRGS、 曜日時間規制探索を行いません。 メモリ可能件数: 95 イブルート変換 ドライブルートを 2002/06/16 12:45 2002/06/16 12/56 ■ 東京駅 雨東京ディズニーランド また、別ルート探索もできません。 利用する 一般道優先で再接書 ■ 東京駅 ● 東京ドー」 2002/06/12 12:45 2002/06/12 12/50 メニュー画面「行き先」から 設定) () ドライブルートサーバー) * ドライブルートなの日 ■ 東京駅 ■ 東京タワー インテリジェントルート 🕗 剃 用 🕫 2002/06/12 12:45 2002/06/12 12/55 ルートをカスタマイズする R ユーザー設定 を編集する > 消 去 する ドライブルートを利用するでも HDD.SD**b**-F ◎‡でスクロール + ◎+でページ送りします 呼び出せます。 地図が表示されます。 ドライブルートがルートに変換され、ルート探索を開始します。 3 廊 を押す 1 メニュー画面 設 窟 から 2 消去したい 4 確認を選ぶ ジョイスティックで選んで、 ドライブルートサーバー、 ドライブルートを選ぶ 押して決定 メニュー画面を表示 消去するを選ぶ メモリ可能件数: 95+ ドライブルートを 2002/06/16 12:45 2002/06/16 12/56 ▶ 東京駅 ■ 東京ディズニーランド 消去する 東京駅 2002/06/12 12:45 2002/06/12 12/50 東京ドーム 設定) () 15471-14-17- * 15471-1428 ■ 東京駅 ■ 東京タワー インテリジェントルート 🤉 利 用 🕫 2002/06/12 12:45 2002/06/12 12/55 ユーザー設定 を編集する 🥑 🎘 法 🕫

・でスクロール +
・でページ送りします

93

O

 \bigcap

ドライブルートが消去されます。

文字入力のしかた

ひらがなを入力するには ひらを選んで入力する。



ひらがなの小文字を入力するには ひらがな入力モード時に小を選ん で入力する。

英数字を入力するには 英数 を選んで入力する。



英数字の小文字/半角を入力するには 英数入力モード時に小/半を選んで 入力する。

カタカナを入力するには



カタカナの小文字/半角を入力するには カタカナ入力モード時に小/半を選んで 入力する。

記号を入力するには 記号 を選んで入力する。



漢字を入力するには

例)「まつした」 「松下」と変換する場合 ① ひら を選んで、「まつした」と入力する。

- ② 変換を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。

例)漢字入力モードから入力する場合

漢字を選んで入力する。 ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を 入力するとその読みの一覧が表示されます。 「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」に なります。



お知らせ

漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。 入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。

10キーで文字を入力する

ひらがな/カタカナは、10キーで入力できます。

1	あいうえお ぁいうぇぉ	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	やゆよゃゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつてとっ	0	わをん゜゛ー
5	なにぬねの	×	入力完了
6	はひふへほ	#	カーソルの移動

文字の種類を切り替える	
^{して 実子} を押す	
押すごとに、切り替わります。	
ひら→カナ→英数→漢字→記号	

押すごとに、文字が切り替わります。 例:①を3回押す 「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、 「う」「#」「え」の順に押してください。 文字を消去する

vics ^{クリア}を押す。

1文字削除されます。



