

## 現在地メニュー・地点メニューについて

### 現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



### 地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき  
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 「地点メニュー」を選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

### 行き先メニューから 地点を検索する



- 地点メニューが表示されます。
- 「ポイント登録」を選べば、カーソル(○)の位置をポイントとして登録します。
- 「戻る」を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

## もう一度ルートを探る

### 現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、[周辺迂回]から[抜け道]に変わりました。

#### 1 現在地メニューから 再探索 を選ぶ



#### 2 抜け道 を選ぶ



## 行き先を探す

### 主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他]から[全て]に変わりました。



- 「全て」を選べば、すべてのジャンルがリストで表示されます。  
(※裏表紙「主要施設一覧表」)

### おでかけストラダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。

- **HDD**  
オンラインでダウンロードしたデータ  
(オンラインおでかけストラダ※10~12ページ)
- **SDメモリーカード**  
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ  
(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

#### 1 行き先メニューから おでかけストラダ を選ぶ



#### 2 おでかけスポット または おでかけプラン を選ぶ



#### 3 HDD / SDメモリーカード を選ぶ



以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。