オーディオの操作

ランダム再生中の動作について

■ 曲を頭出しする

曲を頭出ししたときの動作が一部変わりました。

操作 オーディオ	▲●を選ぶ	▶▶●を選ぶ
CD		
MP3/WMA	再生中の曲のみを	ランダムに選ばれた
HDD MUSIC	頭出し	次の曲を再生*
SD-Audio		

※下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/ プレイリストをまたいでの頭出しはできません。

MP3/WMA フォルダ HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭ま でいったときの動作が一部変わりました。

操作 オーディオ	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	▶● を タッチし続ける
CD	CDのリスト どおりに、前の曲 を続けて早戻し	CDのリスト どおりに、次の曲 を続けて早送り
MP3/WMA	早戻しを中止	ランダムに選ばれた 次の曲を続けて 早送り [※]

※フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたい での早送りはできません。

選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部 変わりました。

オーディオ	操作が変わる選曲方法	
MP3/WMA	フォルダ	
HDD MUSIC	アルバム アーティスト	
	プレイリスト ジャンル	
SD-Audio	プレイリスト	
iPod	アーティストアルバム	
	プレイリスト Podcast	

例:HDD MUSIC

3



再生したい項目の再生▶を選ぶ

● 選んだ項目の先頭から再生を開始します。 例:アーティスト



再生します。 ● **iPod**のみ: ALL を選ぶと、表示してい る全項目の、下の階層が表示されます。

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。 再生中リストのタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



- 再生中の曲のリストを表示
- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶ ことができます。



プレイリストを作成する

した。

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりま

プレイリストやお気に入りに曲を追加する

追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリ ストを作成する」手順5(1374ページ)と同様に 変わりました。



CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。
 デジタル録音モードを SELECT にして録 音を中止すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 曲調解析中は変更できません。
 曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、 重複して録音できません。



iPodを再生する

iPodの基本操作

iPod再生画面に、アルバムアートワークが表示されるようになりました。



アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPod の仕様により異なります。
- 以下の場合は下記の画像が表示されます。
 - ・接続したiPod内にアルバム アートワークがない。



- アルバムアートワーク取得中。
- ナビゲーションでアルバム アートワークを表示できない iPodを接続している。(☞下記)

最新の適合機種および接続情報については、 当社サイト(http://panasonic.jp/navi/) をご覧ください。

お知らせ

- iPodは、音声データの再生およびアルバム アートワークの表示が可能です。画像・映像 の表示はできません。
- iPod classic、iPod nano(第3世代)は、ナビ ゲーションと接続してもアルバムアートワーク を表示できません。

別売品と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う

別売のETC車載器(CY-ET912KDなど)を接続している場合、有効期限が切れたETCカードが挿入されたら、「ETCカードの有効期限をお確かめください」と音声と画面表示でお知らせするようになりました。

● 有効期限が切れたETCカードを挿入したま まナビゲーションの電源を入れたときも、 有効期限切れのお知らせをします。