ハンズフリーで通話する

電話をかける(続き)

■電話帳から電話をかける



電話帳の内容を変更するときは、ナビゲーション に登録された電話帳をすべて消去(©55ページ)

 ●携帯電話を操作中に一定時間が経つと、電 話帳読込み画面はハンズフリー設定画面に

戻ります。その場合は再度、電話帳読込み画

面を表示させてから携帯雷話の操作を続け

し、再度登録しなおしてください。
オブジェクトプッシュサービスを利用します。

てください。

氏名	全角18文字(半角36文字)まで	
よみがな	半角36文字まで	
電話番号	桁数	20桁まで
	件数	1人につき4件/最大1000件
対応文字	氏名・	シフトJIS形式
	よみがな	● 絵文字非対応(「=」と表示されます。)
	電話番号	数字、「#」、「+」
		●数字、「#」、「+」、「−」以外の文字の入った電話番号は登録されません。
		●「−」の入った電話番号は登録されますが、「−」は表示されません。

通話を携帯電話に切り換える 通話中/発信中/着信中に、

> 機能 HDS625D/RD/TD 機能 HDS635D/RD/TD

新