Panasonic

HDD カーナビステーション **基本操作ガイド**

CN-HDS700D

本書は、基本的な操作について説明しています。 詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書 (ナビ編) の 「 安全上のご注意 」(☞6 ~ 11 ページ) を必ず お読みください。

電源を入れる

車のエンジンをかける。(または ACC に入れる) ● ナビゲーションの電源が入ります。



●現在地画面(自車位置)が表示されます。



現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。

システムを起動する準備をしています。



ツートップメニューを表示する

MENUを押すとツートップメニューが表示されます。





<u> ツートップメニュー</u> 行き先ショートカット よく使う項目 (3 つまで) をツートップメニュー に設定できます。(☞ 「ナビ編 | 50ページ) 情報 設定に関するメニュー ツートップメニュー 画面が表示されます。 を消去します。 (☞「ナビ編|48ページ) \odot 行き先メニュー CD/DVD 名称で探す すべて (主な方法)が > 情報 設定 電話番号で探す 表示されます。 TV 1 AUDIOを OFFする 画面OFF HDD MUSIC ルートを消去 オーディオの操作 (図 AV2) します。



行き先メニュー



行き先を探す



リストを表示する順番 または絞り込みの方法 を選ぶ。 例:キーワードで絞込む

施設を選ぶ。 例 : 東京ディズニーランド





東京ディズニーケ(西区) ■ 東京ディズニーケ(西区) ■ 東京ディズニーケ(浦安市) ■ 10.45 10.

近い順で表



おまかせルート	(時間服	も探索)	(風付付採業)	
				<u>۲</u>
110日X1里店がお レートIIの 15.1km	(₩) (図本名注前)	E LØE		1 (周女 46合 1866

● ルート案内を開始します。





行き先メニュー一覧

	主な方法で探す								
	登録ポイント から探す	ジャンルで 探す	周辺施設 から探す	名称(施設名) で探す	おでかけストラ おでかけ スポットから探す	ラーダで探す おでかけ プランを使う	住所で 探す	電話番号 で探す	自宅へ 帰る
0	産業が	ジャンル を選ぶ	周辺施設を選ぶ	あ 名称 を選ぶ	です。	5-4 13ĭ	に 住所 を選ぶ	電話番号を選ぶ	1 1 11 を選ぶ
2	リストから 登録ポイントを 選ぶ	施設分類名 (大分類)を 選ぶ	施設ジャンル (小分類)を 選ぶ	施設名を 入力する	おでかけスポット を選ぶ	おでかけプラン を選ぶ	都道府県名・ 都市名(政令指定 都市名)を選ぶ	電話番号を 入力する	
3	行き先設定 を選ぶ	施設ジャンル (小分類)を 選ぶ	これで探す を選ぶ*	_ 検 索_ を 選ぶ	リストから おでかけスポット を選ぶ	リストから おでかけプラン を選ぶ	市区町村を 選ぶ	リストから 電話番号を 選ぶ	
4		リストを表示 する順番または 絞込みの方法を 選ぶ	リストから 施設を選ぶ	メッセージ 確認後、 結果を表示する を選ぶ	リストを表示 する順番または 絞込みの方法を 選ぶ	探索開始 を選ぶ	町名を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力 する	
6		リストから 施設を選ぶ	行き先設定を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	リストから 施設を選ぶ		丁目・番地・ 号を入力し、 完了 を選ぶ	(個人宅の場合) [完了]を選ぶ	
6		行き先設定を選ぶ		行き先設定を選ぶ	行き先設定を選ぶ		行き先設定 を選ぶ	行き先設定 を選ぶ	

	他の方法で探す					
	以前に検索した 地図から探す	ドライブルートを 利用する	郵便番号で 探す	緯度経度 から探す		
0	使素 歴 を選ぶ	よう た選ぶ	テ <i>新便番号</i> を選ぶ	N 編度経度 を選ぶ		
2	リストから 地図を選ぶ	ドライブルート を利用する を選ぶ	郵便番号を 入力する	緯度・経度を 入力する		
3	行き先設定 を選ぶ	ドライブルートを 選ぶ	完了を選ぶ	完了を選ぶ		
4		完了を選ぶ	地点メニュー を選ぶ	行き先設定 を選ぶ		
6			行き先設定 を選ぶ			



地図を操作する











 ヘディングアップに切り換わります。
 地図モード画面表示中は、ノースアップから ヘディングアップに切り換えられません。

ナビ8

すい配色

る配色

トワイライト:

街情報をより際立たせ

タ暮れや夜間、トンネル 内など、暗い車中で見や





^{オーディオメニューから、} オーディオを 選ぶ。



- ●選んだオーディオに切り換わります。
- ●ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。

オーディオを OFF にするには





オーディオを ON にするには ツートップメニューから、

AUDIOを ONする をタッチする。

^{ォーディオから} ナビ画面に切り換える

オーディオを選び (☞上記)、 現在地 を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したまま、ナビ 画面(現在地)に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、 オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIO を押す。



● 押し続けると、音量が大きく (小さく)なります。

AV 3







AV 2

よく使うボタンを設定する



AV 5

AV 4

CD の基本操作



音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。 (CD ダイレクト録音) *

※ する / しないの設定ができます。(☞「ナビ編」186ページ)

MP3 の基本操作



DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。





トップメニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして 選ぶ。

- **TOP MENU** 音声言語 字幕言語 本編再生 特典映像
- 直接選びにくい場合は、 タッチキーから選んで ください。







^{アイポッド} iPod[®]の基本操作

アルバムの リストを表示	アーティスト0 リストを表示) プレイリスト : を表示	iPod の全曲を再生			
Pod THACK 0000 THE Free 711/54 7-74	1 01 011 2F 7L4U2F	G 00:06 曲 リスト表示				
7ルバム BEST タイトル Free 144 トトー アーティスト 〇女パンド						
リピート シャッフル	レ スキャン 🍑					
繰り返し聞く 順不同に聞く	曲を探す 、 再生 / -	早送り 曲な 一時停止 曲の	を頭出し のリストを表示			

ミュージック HDD MUSIC の基本操作



ブルートゥース Bluetooth[®] Audioの基本操作

^{オーディオ} SD-Audioの基本操作





AV 9



FM/AM の基本操作

リストから記憶された放送局を選ぶ

A) P-SET 6	東京 F M	80. 0 MI	z		
	P:SET 1 インターFM 76.1MHz	P-SET 2 インターFM 76.5 MHz	P-SET 3 <u>放送大学</u> 77.1 MHz			
	р-seт4 bay−fm 78.0 MHz	P-SET 5 NACK5 79.5 MHz	P-SET 6 東京FM 80.0 MHz			
I	AUTO.P	BAND	TUN			
FM/AM を切り換える ● 手動選局する 図 シーク選局						
☑ 受信可能な放送局を自動的に 記憶する(オートプリセット)						
自車 リス	回位置の地域 、トを表示 (ばに応じた放う エリアモー	送局 ド) 🛛 🗄 :	1 秒以上押す		

TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



🛛:1 秒以上押す

PHOTO の基本操作

- アルバム選択 を選ぶ
- 2 SDメモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ(HDDの場合のみ) ●アルバム内のファイルを表示。
- ④ ファイルを選ぶ
 ●選んだファイルを再生します。



AV 11





● TV: 地上アナログ

