チャンネルの設定

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

準備 おでかけモードに切り換えてください。 (☞22ページ)

゙エリアプリセット

自車位置に応じて、放送局リストを自動で切り 換えます。



解除するには、再度エリアを選んでください。

(おでかけ初期スキャン

旅行などで自宅から離れたときなどに行って ください。



- 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
 デジタルTV画面で本体の
- ▶ を1秒以上押しても、お 図 ▶ 押す でかけ初期スキャンできます。



- 放送局の系列は、ホームモード時の チャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正 はできません。

おでかけ再スキャン

おでかけの途中で受信エリアが変わり、おでかけ モードの放送局を追加するときに行ってください。

1 デジタルTVメニュー (18711ページ) から 「再スキャン」を選ぶ



- 現在おでかけモードに設定されている チャンネルのほかに新たに受信できた チャンネルが検索され、設定に追加さ れます。
- 以前おでかけモードに登録されていた チャンネルは残ります。(消去・上書き などはされません。)
- デジタルTV画面で本体の
 た1秒以上押しても、
 おでかけ再スキャンできます。





- 放送局の系列は、ホームモード時の チャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正 はできません。
- ●一覧表示は、約10秒後に自動的に消 去されます。



_____ 地域設定

県域を設定する

県 域を選ぶ

データサービスを選局する/しない を設定する

テレビサービスと独立データサービスの両方を 選局するか、テレビサービスのみを選局する かを設定する。

1	システム設定画 地上D選局対象	回面(☞22ペー 象]を選ぶ	ジ) から
	システム設定 第上D混局対象 県域 単位者号 ホームチャンネル	●戻る テレビ/アータ 大阪府 567-0000	● 選ぶ → 決定

2 選局対象を選ぶ



- テレビ/データ:
 テレビサービスと独立データサービス が選局できます。
- テレビ:
 テレビサービスのみ選局できます。

(**太字**はお買い上げ時の設定)

(お知らせ)

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビ サービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジ タル放送のみです。ワンセグに対しては設定で きません。



システム設定画面(11/22ページ)から



24 • 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

情

報

٠

設

定