## 他の機器と接続して使う



別売品

## 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作
AVソース(T) DVD7=1 色の密設定 DVD74F/1 色合い設定 77ズペクド時間 DVF57F設定 明るさ設定 AV設定 DVD数定 約10秒間何も操作しないと、メニュー	Vなど)表示中に お知らせ す 設定できる項目は、AVソース により異なります。	2 DVDダニュー 色の語言語定 DVDダイトル 色の語言 アスペクト切居 コントラスト語定 明る言語定 A V語定 DVD部定	3
DVDメニューを表示する	DVDメニューが表示されます。	DVDメニューを選ぶ	DVDメニューを操作する。
(☞16ページ)	DVDビデオ再生時のみ、設定できます。		(ティスクの収扱説明書をこ覧ください。)
タイトルメニューを表示する (☞16ページ)	タイトルメニューが表示されます。 DVDビデオ再生時のみ、設定できます。	DVDタイトルを選ぶ	タイトルメニューを操作する。 (ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
画面の比率を変える(アスペクト)	画面の表示を切り替えます。 営利目的、または公衆に視聴させることを目的 として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、 著作権法上で保護されている著作者の権利を侵 害する恐れがあります。 ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大す ると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形 したりします。制作者の意図を尊重したオリジ ナル映像は、ノーマルでご覧ください。	アスペクト切替を選ぶ	「ノーマル」 「フル」   通常の4:3(横:縦)の画面。 全体を横方向に伸ばした画面。   左右が黒くなります。 全体を横方向に伸ばした画面。   「ズーム」 ジャスト」   ノーマル画面の比率のまま、左右 横方向に伸ばした画面。   上下が少しカットされます。 横方向に伸ばした画面。
画面の明るさを調整する 1	「+」明るくなる 「-」暗くなる	明るさ設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。 <sup>2</sup> 調整範囲 - 15~±0~+15
色の濃さを調整する <sup>1</sup>	「 + 」色が濃くなる 「 - 」色が薄くなる	色の濃さ設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。2 調整範囲 - 15~±0~+15
色合いを調整する 1	「 + 」緑色が強くなる 「 - 」赤色が強くなる	色合い設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。 <sup>2</sup> 調整範囲 - 15~±0~+15
白と黒の差 (コントラスト)を 調整する <sup>1</sup>	「 + 」白と黒の差がはっきりする 「 - 」白と黒の差が小さくなる	コントラスト設定を選ぶ	調整し、終了を選ぶ。 <sup>2</sup> 調整範囲 - 15~±0~+15

1 DVDビデオ/ビデオCD/テレビ/VTRの画質が調整できます。この調整で、ナビゲーションの画質は 変わりません。

2 DVDビデオ/ビデオCDの画質を調整するときは、リモコンの ● で調整して、 で終了してください。 (タッチ操作では調整できません。)

## AVソースが「D入力」のときは

リモコンで、明るさ/色あい/色の濃さ/コントラスト/アスペクトを設定してください。

調整のしかた: ● で項目を選び、 ● で調整する。

設 定