## Panasonic®

2





ご使用の前に、別冊の取扱説明書(準備・基本編)の「安全上のご注意」 (☞4〜9ページ) を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



















はじめに

T V

ラジ

オ

## 取扱説明書の構成

## もくじ

はじめに

Т

V

ラジオ

本書と、別冊の[2 正しくお使いくな	準備・基本編」と「ナビ編」をよくお読みのうえ、 ざさい。
<section-header>         Image: Constraint of the state of the</section-header>	はじめにお読みください。 準備・基本編 準備から基本操作までと ナビゲーションとAV機能の使いかたを かんたんに説明しています。
Panasonic  PARABONIC  PARABONIC PARABONI	<b>ナビゲーション操作編(ナビ編)</b> ●ナビゲーションの操作方法 ●SDメモリーカードを使う
Panasonic USUBORI 	<b>オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)</b> ●テレビを見る   ●ラジオを聞く ●DVD/CD/MDの再生  ●HDD MUSICの再生 ●動画/静止画データの再生 ●リアエンターテイメントシステム
	<ul> <li>取り付けかた</li> <li>●配線のしかた</li> <li>●取り付け・配線の確認</li> <li>安全のため、取り付けと配線は、</li> <li>専門技術者に依頼してください。</li> </ul>

<b>ソースを切り替える4</b> ナビゲーションとAVソースを切り替える4		繰り返し聞く(リピート)
<b>テレビを見る</b> 6 テレビ画面に切り替える		詳細情報を表示する
<b>ラジオを聞く</b>	3 – C	アルバム/曲を消去する
ディスクを再生する       (DVD/VCD)       14         DVDビデオ/ビデオCDの基本再生       14         音声言語/字幕言語/アングルを切り替える       16         DVDメニューを使う       16         タイトルメニューを使う       16         タイトルノチャブターを番号で選び再生する       16         ダイレクト選択)       16         繰り返し再生する(リピート)       18         ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を       18         VCDメニューを使う       18         動作状態を表示する       18	静止画、動画	静止画データを利用する46静止画データを保存する46静止画データの名称を変更する46静止画データを消去する46静止画を表示する48スライドショーを楽しむ48静止画をオープニング/メニュー背景に48利用する48動画データを利用する50動画データの名称を変更する50動画データを消去する50動画データを消去する50動画データを消去する50動画データを消去する50動画を再生する52
ディスクを再生9る(首楽CD/MP3)…20         音楽CD/MP3の基本再生       20         詳細情報を表示する       22         繰り返し聞く(リピート)       22         順不同に聞く(ランダム)       22         動を探す(スキャン)       22         MDを再生する       24         MDの基本再生       24         繰り返し聞く(リピート)       26         順不同に聞く(ランダム)       26	音声認識	<ul> <li>音声認識でAVの操作をする54</li> <li>ボイスワードヘルプに従って発声する54</li> <li>ナビゲーションとAVソースを切り替える54</li> <li>ナビゲーション画面にAVソースの状態を</li> <li>表示させるボイスワード56</li> <li>テレビを操作するボイスワード56</li> <li>ラジオを操作するボイスワード58</li> <li>音楽再生に関するボイスワード58</li> <li>他の機器と接続して使う</li> </ul>
<ul> <li>曲を探す(スキャン)</li></ul>	別売品	1200歳 おと 接続し く 使う
HDDのMP3ファイルを再生する30 HDD MUSICに切り替える30 HDDのMP3ファイルの基本再生30 マイベストを再生する30	設定必要なときに	音声/映像の設定を変える62 ボイスワードー覧表(AV操作)78 CD録音時の制限について79

3

はじめに

Т

V

ラジオ

0>0\00\20

静止画、動画

音声認識

別売品

設

定

必要なときに

## ソースを切り替える



はじめに

ソースを切り替える