(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作
AVソース(T) DVD71=1 色の密数定 DVD74Fh0 色合い変定 77ズペクト切音 コントラスト設定 明る33定 AV設定 DVD555 NIIO秒間何も操作しないと、メニュー	Vなど)表示中に お知らせ す 設定できる項目は、AVソー スにより異なります。 -は消去されます。	2 DVDダニュー 色の語言語定 DVDダイトル 色合い語定 アスペクト切居 コントラスト語定 明る言語定 A V語定 DVD部定	3
DVDメニューを表示する	DVDメニューが表示されます。	DVDメニューを選ぶ	DVDメニューを操作する。
(118716ページ)	DVDビデオ再生時のみ、設定できます。		(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
タイトルメニューを表示する (☞16ページ)	タイトルメニューが表示されます。 DVDビデオ再生時のみ、設定できます。	DVDタイトル を選ぶ	タイトルメニューを操作する。 (ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
画面の比率を変える(アスペクト)	画面の表示を切り替えます。 営利目的、または公衆に視聴させることを目的 として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、 著作権法上で保護されている著作者の権利を侵 害する恐れがあります。 ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大す ると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形 したりします。制作者の意図を尊重したオリジ ナル映像は、ノーマルでご覧ください。	アスペクト切替を選ぶ	「ノーマル」 「フル」 通常の4:3(横:縦)の画面。 全体を横方向に伸ばした画面。 左右が黒くなります。 全体を横方向に伸ばした画面。 「ズーム」 ジャスト」 ノーマル画面の比率のまま、左右 横方向に伸ばした画面。 上下が少しカットされます。 横方向に伸ばした画面。
画面の明るさを調整する 1	「 + 」明るくなる 「 - 」暗くなる	明るさ設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。 ² 調整範囲 - 15~±0~+15
色の濃さを調整する 1	「 + 」色が濃くなる 「 - 」色が薄くなる	色の濃さ設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。2 調整範囲 - 15~±0~+15
色合いを調整する 1	「 + 」緑色が強くなる 「 - 」赤色が強くなる	色合い設定を選ぶ	調整し、 <u>終了</u> を選ぶ。 ² 調整範囲 - 15~±0~+15
白と黒の差 (コントラスト)を 調整する 1	「 + 」白と黒の差がはっきりする 「 - 」白と黒の差が小さくなる	コントラスト設定を選ぶ	調整し、終了を選ぶ。2 調整範囲 - 15~±0~+15

1 DVDビデオ/ビデオCD/テレビ/VTRの画質が調整できます。この調整で、ナビゲーションの画質は 変わりません。

2 DVDビデオ/ビデオCDの画質を調整するときは、リモコンの ♥ ● で調整して、 ● で終了してください。 (タッチ操作では調整できません。)

AVソースが「D入力」のときは

リモコンで、明るさ/色あい/色の濃さ/コントラスト/アスペクトを設定してください。

調整のしかた: ● で項目を選び、 ● で調整する。

設 定

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作	
MEXU を押し D VD /= 1 ÉØO #5 #50 D VD /2 + // 1 ÉØO #5 #50 D VD /2 + // 1 ÉØO #50 D VD /2 + // 10 ÉØO #50 D VD /2 + // 10 ÉØO #50 H 6 2 80 # A V 800 M 6 2 80 # A V 800 M 10 秒間何も操作しないと、メニュー	して お知らせ を表示させ、 メニュー画面情報・設定から、 を選ぶ AV設定を選んでも、AV設定 画面が表示されます。	AV設定 < 	スピーカー設定1 DVD スピーカー設定1 AVD スピーカー設定 スピーカー設た スピーカーディレイ マースにホー12 サラウンド1 E0 1 AVDA76.12 マースにホー12 サラウンド1 E0 1 AVDA76.12 で次ページを表示	
各スピーカーの有無・大きさを 設定するLARGE : 大型で、100 Hz以下の低音が 再生できるスピーカー (直径16 cm以上が目安)SMALL : 小型で、100 Hz以下の低音の 再生が困難なスピーカー (直径16 cm未満が目安)YES : サブウーファーあり NO : サブウーファーなし	接続したスピーカーに合わせて、設定します。 再生するソースやスピーカー設定によって、接続 されているスピーカーから音が出ない場合があり ます。	スピーカー設定を選ぶ	スピーカー選択を選ぶ	FRONT 「LARGE」「SMALL」を選ぶ CENTER 「LARGE」「SMALL」「NONE」 を選ぶ SUR 「LARGE」「SMALL」「NONE」 を選ぶ SUB.W 「YES」「NO」を選ぶ
各スピーカーの出力レベルを 調整する	テスト信号(「ザー」という音)が一番小さく聞こえ るスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ 音量に聞こえるように調整してください。 スピーカー設定で「NONE」または「NO」を選んだ チャンネルからは、テスト信号は出力されません。		スピーカー出力 を選び、 確 認 を選ぶ	各スピーカーの出力レベルを 調整する 調整範囲: - 12 dB ~ ± 0 dB ~ +12 dB
各スピーカーの音が 視聴位置に届くタイミングを 調整する すべてのスピーカーの音が同じタイミング で聞こえるように調整されます。	基準点から各スピーカーまでの距離を設定します。 視聴位置を基準点として設定してください。 距離は、水平に測定 この距離を測定する 基準点 してください。 スピーカー 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピー カーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミ ングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms) スピーカー設定で「NONE」または「NO」を選んだ チャンネルは、設定できません。		スピーカーディレイ を選ぶ 例 70ントL センタ 70ントR 120 cm 50 cm 基準点 130 cm 70 cm リアL リアR サプラ-77-	各スピーカーの距離を入力する 調整範囲 FRONTL:0cm~500cm CENTER:0cm~200cm FRONTR:0cm~500cm R.SUR:0cm~500cm L.SUR:0cm~500cm SUB.W:0cm~500cm
サブウーファーから出力する 低域周波数の上限を設定する ^{サブウーファー} 側に同様の設定がある場合は、 最大(最も高い周波数)に設定してください。	サブウーファーから出力する音声を最大何Hzまで にするかを設定します。(カットオフ周波数) スピーカー設定でSUB-Wを「YES」に設定したと きのみ、設定できます。		サブウーハー設定を選ぶ	「60 Hz」 ~ 「120 Hz」 ~ 「200 Hz」 を選ぶ
スピーカーの前後左右の 音量バランスを調整する (バランス/フェーダー)	前後左右の出力レベルを調整します。		「バランス・フェーダー設定」を選ぶ	バランス/フェーダーを調整する 調整範囲: 前後左右各15ステップ

音声、映像の設定を変える

設 定

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作	
NUTL Example NUTL を押し DVD 7== Example メニュー画面 DVD 7+b Example AVEC PR68502 AVEC AVEC 約10秒間何も操作しないと、メニュー	レて お知らせ を表示させ、 メニュー画面 <u>情報・設定</u> から、 を選ぶ AV設定を選んでも、AV設定 画面が表示されます。	A V設定 (前日設定) (前日設定) く初期設定 <前日設定	A V ジステム協定1 「日本学校協会社会」 マート マート マート マート マート マート マート マート	ルート案内・鉱大図鉄道
ルート案内・拡大図割込みを 設定する	CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、 交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を 行います。通過後、もとの画面に戻ります。	AVシステム設定を選ぶ	ルート案内・拡大図割込 選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ
ミュート時の音量を設定する	MUTE を押したときの音量の下がりかたを設定する。 MUTE : 消音する ATT : 音量を10ステップ下げる		ミュート設定を選ぶ	「MUTE」 「ATT」を選ぶ
CDダイレクト録音する/しないを 設定する(☞28ページ)	オート: CDダイレクト録音する(全曲録音) マニュアル: CDダイレクト録音しない(1曲録音)		HDD MUSIC録音設定 を選ぶ	「オート」 「マニュアル」を選ぶ
モニター自動開閉の設定をする	エンジンをかける(ACCに入れる)/エンジンを切る (ACCをOFFにする)に連動して、モニターを開閉する/ しないを設定する。		モニター自動開閉を選ぶ	「す る」 「しない」を選ぶ
モニターをOFFにしたときの 状態を設定する	モニターをOFFにしたときの状態を設定する。 モニターOFF:画面表示をOFFにする パワーOFF :画面表示と音声出力をOFFにする		モニターパワー設定を選ぶ	「モニターOFF」 「パワーOFF」を選ぶ
画面 (バックライト) の明るさを 調整する	バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて 自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。		ディマー設定を選ぶ	「オートモード」(自動調整) 「1」「2」「3」「4」を選ぶ 暗い 明るい
外部映像入力を設定する (☞60ページ)	ビデオ入力端子に車載用ビデオなどを接続するか、 車載用カメラを接続するかを設定する。 何も接続しない場合は、「ビデオ入力」に設定して ください。		外部映像入力を選ぶ	「ビデオ入力」 「カメラ入力」を選ぶ
カメラスケール表示を設定する 市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れる と電源がONになるように接続されている場合、 以下の方法で設定してください。 ① 外部映像入力を「ビデオ入力」に設定する。 ② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 ③ 調整後、外部映像入力を「カメラ入力」に設定する。	カメラ画面にカメラスケールを表示する/しない の設定や、カメラスケールの調整をする。		カメラスケールを選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ 「表示する」を選んだ場合は、 カメラスケールの調整をする。 (☞左記)

設 定

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作	
MIRUL を押し DVD メニュー 色の(素) 数定 DVD ダイトル 色合い 数定 T7スペクト切磨 コントラスト 数定 明るき 数定 DVD 数定 約10秒間何も操作しないと メニュー	レて お知らせ を表示させ、 メニュー画面 <u>情報・設定</u> から、 王を選ぶ AV設定 を選んでも、AV設定 画面が表示されます。	AV設定	3	Wonder Theater設定 Theater1 Theater3 ローのFF 取似5.1chのセンクースビーカー出力を振り分けます。
Wonder Theater DSPを設定する	4スピーカーのシステムで5.1chのDVDビデオを 楽しむ場合に、センタースピーカーの成分の出力	サラウンド設定を選ぶ	 Wonder Theater を選ぶ	Theater1
5.1 chのソースを再生時のみ有効です。 スピーカーが4 ch(フロント左右・リア左右)/ 4.1 ch(フロント左右・リア左右・サブウーファー) 以外のときは、設定できません。	のしかたを設定します。 Theater 1:センタースピーカーの音を強調し、 フロントスピーカーから出力 Theater 2:センタースピーカーの音を大きく強調し、 フロントスピーカーから出力 Theater 3:センタースピーカーの音を強調し、 フロント/リアスピーカーの両方から出力			「Theater3」 「OFF」を選ぶ
 音場を設定する Space Setting 5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが3 ch(フロント左右・センター) または2 ch(フロント左右のみ)のときは、 設定できません。 ドルビープロロジック IIを「OFF」以外に設定すると、音場は「OFF」に切り替わります。 	7つの音場が選べます。 CLUB : クラブハウス風 THEATER : 劇場風 HALL : コンサートホール風 CHURCH : 教会風 STADIUM : スタジアム風 BARN : 小屋風 CATHEDRAL : 大聖堂風 OFF : 設定しない		Space Setting を選ぶ	「CLUB」 「STADIUM」 「THEATER」 「BARN」 「HALL」 「CATHEDRAL」 「CHURCH」 「OFF」 を選ぶ
ドルビープロロジック I 5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが2 ch(フロント左右のみ)の ときは、設定できません。 音場を「OFF」以外に設定すると、ドルビー	ステレオ音声ソースを5.1chに変換し、出力する。 MOVIE :映画の音声を聞くのに適します。 MUSIC :音楽を聞くのに適します。 MATRIX : TVやFMのステレオ放送の受信状態 が悪いときや、モノラル放送を聞くの に適します。		DOLBY PROLOGIC II を選ぶ	「MOVIE」 「MUSIC」 「MATRIX」「OFF」 を選ぶ 「MUSIC」を選んだ場合は、 詳細設定をしてください。 (下記参照)
ノロロシック IIは'OFF」に切り替わります。		DOLBY PROLOGIC II設定「MUSIC」時の詳細設定について レッタースピーカーの成分をフロントスピーカーに振り分けられます。 調整範囲: 0 (センタースピーカーから出力)~3~7 (フロントスピーカーから出力) ・10 (センタースピーカーから出力)~3~7 (フロントスピーカーから出力) 音場の位置を、フロント側、リア側に細かく調整できます。 ・11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11		

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設 定 項 目	内容		操作	
Image: Control of the control of	レて お知らせ を表示させ、 メニュー画面 <u>情報・設定</u> から、 こを選ぶ AV設定を選んでも、AV設定 画面が表示されます。	A V 約定 < 初期設定> < 音響効果> スピーカー印度 サラウンド設定 A V システム設定 パラメトリックE 0 モードセレクト	メウストリックイコライサー (************************************	
パラメトリックイコライザーを 調整する	ピークの周波数帯域、周波数帯域ごとのレベル、 効果のパラメータを設定する。	「パラメトリックEQ」を選ぶ	調整を選ぶ	各パラメータを調整する(下記)
パラメトリックイコライザーの設定を 呼び出す	パラメトリックイコライザーの設定を保存してお くと、必要に応じて呼び出すことができます。		呼出を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」 を選ぶ
パラメトリックイコライザーの設定を 保存する	パラメトリックイコライザーの設定を、最大5つ まで保存できます。		登録を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」 を選ぶ

パラメトリックイコライザーの 周波数帯域ごとのレベルを調整する 調整範囲: - 10 dB ~ ± 0 dB ~ ± 10 dB ブラメトリックイコライザー編集 「クラメトリックイコライザー編集

中心周波数 👁

いを調整する ± 0 dB ~ + 10 dB

中心周波数と効果を設定できます。



中心周波数と効果の設定について

中心周波数

レベル補正の中心となる周波数を設定します。 例:中心周波数を140 Hz、レベルを+4dBに 設定すると、140 Hzの帯域で+4dB補正 されます。

160 Hz 140 Hz 200 Hz

レベルの変わりかた設定します。 Narrow: 中心周波数付近で大きくレベル が変わります。

効果

Normal: NarrowとWideの中間です。 Wide: 緩やかにレベルが変わります。





設定

72

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容		操作	
AVソースがD DVD7=a- Eの感謝数 DVD7+b- Eの感謝数 T7スペクト時度 明る33数 AV設定 DVD数定 約10秒間何も操作しないと、メニュー	VDのときに す ・は消去されます。	2 DVDメニュー 色の濃な設定 DVDメニュー 色の濃な設定 DVDタイトル 色合い設定 アスペクト切替 コントラスト設定 明る230定 AV設定 DVD設定	DVD設定 その 英元モード メニュー互勝 首席言語 DR COMP 学者言語 広大回刺込み運動 DVD設定を終了し、再生を開始します。	
DVDビデオの映像サイズを設定する	ワイドサイズのDVDビデオ再生時の映像サイズ	DVD設定 を選ぶ	表示モードを選ぶ	「ワイド」
	を設定する。			「レターボックス」 「パン&スキャン」を選ぶ
音声言語を設定する (☞16ページ)	再生時、優先的に使用する音声言語を 日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。		音声言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」 「中国語」を選ぶ
字幕言語を設定する (☞16ページ)	再生時、優先的に使用する字幕言語を 日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。		字幕言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」 「中国語」を選ぶ
メニュー言語を設定する	再生時、優先的に使用するメニュー言語を 日本語/英語のいずれかに設定する。		メニュー言語を選ぶ	「日本語」 「英 語」を選ぶ
小音量で聞くときにも臨場感を維持 する(ダイナミックレンジコンプレッション) ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割 れしない最大音との音量差を圧縮する機能 です。 小さい音声が大音量の効果音などで消えて しまわないように設定できます。 (ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効)	ダイナミックレンジの圧縮率を設定する。 MINIMUM :最も圧縮した、一般のテレビ放送な どに近いモード STANDARD : ソフトの制作者が小音量での視聴用 として推奨するモード OFF :圧縮しない、映画館そのままのモード		DR COMP を選ぶ	「MINIMUM」 「STANDARD」 「OFF」を選ぶ
拡大図割込みに連動し、ディスクを 一時停止する/しないを設定する	ルート案内・拡大図割込み(☞66ページ)に 連動して、拡大図表示中にDVDビデオの再生を 一時停止する。 拡大図が消えると、続きを再生します。		拡大図割込み連動を選ぶ	「連動する」 「連動しない」を選ぶ

日本語、英語、中国語(音声言語/字幕言語のみ)以外の言語が収録されている場合は、タッチ キーで選んでください。(118716ページ) お知らせ

DVD再生中にDVD設定を行うと、再生は一時停止されます。