### 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設 定 項 目	内容		操作	
Image: Control of the control of	レて お知らせ を表示させ、 メニュー画面 <u>情報・設定</u> から、 こを選ぶ AV設定を選んでも、AV設定 画面が表示されます。	A V 約定 < 初期設定> < 音響効果> スピーカー印度 サラウンド設定 A V システム設定 パラメトリックE 0 モードセレクト	メウストリックイコライサー     (************************************	
パラメトリックイコライザーを 調整する	ピークの周波数帯域、周波数帯域ごとのレベル、 効果のパラメータを設定する。	パラメトリックEQ を選ぶ	調整を選ぶ	各パラメータを調整する(下記)
パラメトリックイコライザーの設定を 呼び出す	パラメトリックイコライザーの設定を保存してお くと、必要に応じて呼び出すことができます。		呼出を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」 を選ぶ
パラメトリックイコライザーの設定を 保存する	パラメトリックイコライザーの設定を、最大5つ まで保存できます。		登録を選ぶ	「CUSTOM1」~「CUSTOM5」 を選ぶ

# パラメトリックイコライザーの 周波数帯域ごとのレベルを調整する 調整範囲: - 10 dB ~ ± 0 dB ~ ± 10 dB ブラメトリックイコライザー編集 「クラメトリックイコライザー編集

中心周波数

## いを調整する ± 0 dB ~ + 10 dB

#### 中心周波数と効果を設定できます。



#### 

#### 中心周波数と効果の設定について

#### 中心周波数

レベル補正の中心となる周波数を設定します。 例:中心周波数を140 Hz、レベルを+4dBに 設定すると、140 Hzの帯域で+4dB補正 されます。

## 160 Hz 140 Hz 200 Hz

#### レベルの変わりかた設定します。 Narrow: 中心周波数付近で大きくレベル が変わります。

効果

Normal: NarrowとWideの中間です。 Wide: 緩やかにレベルが変わります。

