#### 電源を入れる Panasonic HDD カーナビステーション 車のエンジンをかける。 1 基本操作ガイド (ACC に入れる) ●本機の電源が入ります。 **CN-HDS960TD CN-HDS940TD** CN-HDS960TD のみ CN-HDS910TD OPEN を押す。 本書は、基本的な操作について説明しています。 詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。 モニターが立ち上がります。 ご使用の前に、別冊の取扱説明書(ナビ編) の「安全上のご注意」を必ずお読みください。 松下雷器産業株式会社 注意事項を確認して、 パナソニック オートモーティブシステムズ社 2 確認 殿 にタッチする。 〒 224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地 © 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEEM262754 E0506-0

戻る

0

(戻る 現在地

広域▲

詳細,

決定

DISPLAY

BAND

Panasonic

ナビ1

Audio Control

ひとつ前の状態
 に戻す

拡大図を消去 /

現在地(自重位置)

再表示

現在地

を表示

発話

広域 / 詳細

地図の縮尺切換

音声認識起動

1あ 2か 3さ

4た 5な 6は

7ま 8や 9ら

100 11\* 12#

ナビの操作

索/O タイトル/チャプら 設定

リモコンの基本操作(ナビゲーション)

ジョイスティック / 決定

● 項目の選択 / 決定
 ● 地図のスクロール

ビュー・

MENU -

を表示

地図表示切換

メニューを表示

トップメニュー

DISPLAY

現在地画面に

オーディオの

数字キー

• 10

•  $1 \sim 10 (0)$ 

数字・文字の入力

電話番号検索画面を表示

情報を表示

● 現在地メニュー/ 地点メニューを表示



● 現在地画面 ( 自車位置 ) が表示されます。









トップメニュー

#### MENUを押すとトップメニューが表示されます。



## 地図を操作する







## 地図の向きを切り換える

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノース アップ(北が上の地図)を切り換えられます。



ノースアップに切り換わります。





### 行き先を探す



「行き先」メニューから かか をタッチする。

施設分類名を選ぶ。 例:見る:遊ぶ

**施設ジャンルを** 選ぶ。 例:遊園地

リストを表示する順番 または絞込みの方法を 選ぶ。 例:キーワードで絞込む

キーワードで絞込む場合 キーワードを入力し、 <u>絞込</u>をタッチする。

**施設を選ぶ。** 例 : 東京ディズニーランド





● 自車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後、 ルート案内が始まります。



# 「行き先」メニュー一覧

主な方法で探す												
	登録ポイント から探す	ジャンル で探す	周辺施設 から探す	名称(施設名) で探す	住所で 探す	電話番号で 探す	以前に検索した 地図から探す	<u>自宅へ</u> 帰る				
1	参 を 選 ぶ	<b>ションル</b> で) を選ぶ	周辺施設 を選ぶ	<sup>名物</sup> あ を選ぶ	<sup>健 願</sup> を選ぶ	<ul> <li>()</li> <li< th=""><th>検索履歴 を選ぶ</th><th>自<sup>宅</sup> を選ぶ</th></li<></ul>	検索履歴 を選ぶ	自 <sup>宅</sup> を選ぶ				
2	リストから 登録ポイント を選ぶ	施設分類名 (大分類) を選ぶ	施設ジャンル (小分類) を選ぶ	施設名を 入力する	県名・都市名 (政令指定都市名) を選ぶ	電話番号を 入力する	リストから 地図を選ぶ					
3	「行き先設定」 を選ぶ	施設ジャンル (小分類) を選ぶ	<u>これで探す</u> を選ぶ <sup>*1</sup>	_ <u>検</u> 索_ を 選ぶ	市区町村を 選ぶ	リストから 電話番号を 選ぶ	「行き先設定」を 選ぶ					
4		リストを表示 する順番 または絞込み の方法を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	メッセージ 確認後、 結果を表示する を選ぶ	町名を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力 する						
6		リストから 施設を選ぶ	「行き先設定」 を選ぶ	リストから 施設を選ぶ	丁目・番地・号 を入力し、 完了を選ぶ	(個人宅の場合) [完了]を選ぶ						
6		行き先設定 を選ぶ		行き先設定を選ぶ	行き先設定を選ぶ	行き先設定 を選ぶ						

	他の方法で探す												
	ドライブルートを 呼び出す	高速道路の IC/ SA/PA などを 探す	都市高速道路の IC/SA/PA などを 探す	マップルデータ から施設など を探す	施設情報 (ガイド情報) を参考に探す	郵便番号で 探す	緯度経度 から探す						
1	<b>P170-</b> ト を選ぶ	Mbu Ro を選ぶ	御前高マップ (学) を選ぶ	<b>スパマの</b> で選ぶ	かか 同報 を選ぶ	を 選 ぶ	<sup>緯度経度</sup> ・ を選ぶ						
2	ドライブルート を利用する を選ぶ	路線名を選ぶ	路線名を選ぶ	大分類を 選ぶ	ジャンルを 選ぶ	郵便番号を 入力する	緯度経度を 入力する						
3	ドライブルートを 選ぶ	始点から /   IC・SA・PA   を選ぶ	[IC·SA·PA]を選ぶ	中分類を 選ぶ	地方を選ぶ	完了を選ぶ	完了を選ぶ						
4	決定を選ぶ	(IC・SA・PA)の場合) IC・SA・PA を選ぶ	IC・SA・PA を選ぶ	小分類を 選ぶ	都道府県を 選ぶ	し 地点メニュー を 選ぶ	行き先設定 を選ぶ						
6		ハイウェイマップから IC・SA・PA を選ぶ	[ <u>行き先設定</u> ]を 選ぶ	行き先設定 を選ぶ	エリアを選ぶ	行き先設定 を選ぶ							
6		MAP または 入口 / 出口を選ぶ			施設名を選ぶ								
7		[ <u>行き先設定</u> ]を 選ぶ			MAP <sup>※2</sup>								
8					行き先設定 を選ぶ								

※1ジャンルによっては、表示されない場合があります。 ※2住所をタッチしても、地図が表示されます。







# メニュー画面を操作する

#### トップメニュー







# オーディオを切り換える

オーディオメニューから、 オーディオを 選ぶ。



#### オーディオを OFF にするには



オーディオを ON にするには トップメニューから、 ♪AUDIOを ON 53 をタッチする。

#### オーディオから ナビ画面に切り換える

オーディオを選び (🖙 上記)、 現在地を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したままで、ナビ 画面(現在地画面)に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オー ディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには AUDIO <mark>を押す</mark>。



# ディスクの出し入れ





## SDメモリーカードの出し入れ



### 音楽 CD の基本操作

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。 (CD ダイレクト録音)※



### MP3 の基本操作



### MDの基本操作

CN-HDS960TD CN-HDS940TD のみ





#### DVD の基本操作

#### 停止 タッチキー || 消去 全ボタン メニュー タイトル 📢 🔳 🖬 ►/ 🛚 設定メニュ 頭出し 再生 / 一時停止 タイトルメニューを表示 設定メニューを 表示 DVD メニューを表示 すべてのタッチキーを表示 位置へ < 決定 > アンゲル 🛛 📢 🎽 🍑 🎆 音声 字幕 $\checkmark$ 終了 ቃብኑル 🚺 📢 🔳 🕨 🕨 🕨 🕨 🖊 🛚 。 全ボタン 設定メニュ 早送り / 早戻し DVD メニュー / タイトルメニューの 項目を選択・決定する (☞下記) アングルを タッチキーの表示位置を 切り換える 切り換える 字幕言語を 切り換える 音声言語を 切り換える

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



#### ミュージック HDD MUSIC の基本操作



### SD-Audio の基本操作





AV 8

### TV の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



リストから記憶された放送局を選ぶ



AV 10

デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 2 SD メモリーカード / HDD を選ぶ
- 3 アルバムを選ぶ(HDDの場合のみ) アルバム内のファイルを表示。

#### 🕢 ファイルを選ぶ

- ・選んだファイルを再生します。
- < : 前の画像を表示

