場所を登録する(登録ポイント)



場 所 アドベンチャーランド 登録日付 2006年07月10日(月) 20:49 (登録ポイント情報画面)









● 登録ポイント情報の内容を編集するには、

登録ポイント情報を編集する

設	定項目		操	作	
名称を入力する		<u>名称</u> を選ぶ。	名称を入力す ●最大10文号	る。 字(半角20文字)	<u>完了</u> を 選ぶ。
名称を地図上に 表示する / しないを選ぶ			詳を選ぶ。	枠付き] / [枠なし] / 名称表示なし を選ぶ。	<u>完了</u> を 選ぶ。
ボイスワードを登録する		「ボイスワード」 を選ぶ。	ボイスワード編集 を選ぶ。	ボイスワードを入力する。 ●3~20文字	<u>完了</u> を 選ぶ。
ボイスワードを本機に 認識させる			 ボイスワードON / ボイスワードOFF を選ぶ。 タッチするごとにON/OFFが切り換わります。 有効 (ON) にできるのは最大 300 件まで。 		
マークを変更する			マーク変更 を選ぶ。	マークを選ぶ。	
知らせる 知らせる	サウンドを選ぶ	マーク/サウンド を選ぶ。	<u>サウンド種別</u> を選ぶ。	サウンドを選ぶ。	
	サウンドが鳴り始 める距離を選ぶ		<u>サウンド距離</u> を選ぶ。	距離を選ぶ。	
	どの方向から 近付くとサウンド を鳴らすかを選ぶ		<u>サウンド方向</u> を選ぶ。	全方向でサウンドを鳴らす 全方向を選ぶ。 任意の方向のみサウンドを鳴き 方向指定を選び、方向を通	こは らすには 選ぶ。
電話番号を入力する		TEL を選ぶ。	電話番号を入力する。 ●PHS/携帯電話の番号でも可		<u>完了</u> を 選ぶ。
メモを入力する		メモ を選ぶ。	メモを入力する。 ●最大 10文字 (半角20文字) × 2行		<u>完了</u> を 選ぶ。
場所を変更する		<u>場所</u> を選ぶ。	位置変更 を選ぶ。	変更したい位置に スクロールさせる。	<u>決定</u> を 選ぶ。
住所を変更する			<u>名称変更</u> を選ぶ。	名称を入力する。 ●最大16文字(半角32文字)	<u>完了</u> を 選ぶ。
登録した日付を変更する		登録日付 を選ぶ。	年・月・日・時間・分を入力する。 例:2006年6月1日14時50分の場合は 「200606011450」と入力する。 ●曜日は自動的に設定されます。		<u>完了</u> を 選ぶ。

(お知らせ)

- 文字の入力方法(☞200ページ)
- ボイスワードは、登録ポイントを読み順に並 べ替える際の「よみ」の情報としても使われ ます。(☞54、87ページ)
- 以下のようなボイスワードは登録できません。 ・小文字で始まる。 ·長音(-)で始まる。
- ・「ン」で始まる。
- ・「ッ」などの小文字で終わる。

- ●登録ポイントの電話番号は、電話番号検索 の対象になります。 ただし、以下のような電話番号は、電話番
- 号検索の対象になりません。
 - ·4桁未満
 - ・「0 | から始まらない