文字入力のしかた

登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート 定メモリーなどの名称を変更するときの文 入力の方法を説明します。



リモコンの数字キーでも文字入力できます。

1 あ	あいうえお	2 か	かきくけこ	
3 さ	さしすせそ	4 ħ	たちつてと	
5な	なにぬねの	6 は	はひふへほ	
7 ま	まみむめも	8*	やゆよ	
9 6	らりるれろ	10 わ	わをん	

・押すごとに、文字を切り換えて表示できます。

設 · 字	■ ひらがなを入力する
	まつした。 全部院 く ー わ ら や ま は な た さ か あ) 「 を り み ひ に ち し き い 」 ん る ゆ む ふ ね て せ け え . こ ろ よ も ほ の と そ こ あ: 入力切随 小
	 小を選ぶと、小文字を入力できます。 大を選ぶと、大文字を入力できます。 無変換を選んで、入力した文字を決定します。
	 ● 変換を選んで、入力した文字を漢字に 変換できます。
	● 変換/無変換にタッチせずに完了に タッチすると文字が入力されません。
	● 小を選ぶと、大が表示されます。
	ま た ま た た た た た た た
	■ カタカナを入力する
ເວ	C フッシク」 全部院 く - フ ラ サ マ ハ ナ ② サ カ ア > 「 フ り ミ ヒ ニ チ シ キ イ 」 ン ル ユ ム フ ス ツ ス ク ワ , 「 レ メ ヘ ネ ラ セ ケ エ 群 , 「 ロ ヨ モ ホ ノ ト ゾ ニ オ 入力切換 小 単 2ペース 削除 免了
	 ● 小を選ぶと、小文字を入力できます。 ● 大を選ぶと、大文字を入力できます。
	 ● 半を選ぶと、半角文字を入力できます。 ● 全を選ぶと、全角文字を入力できます。
đ,	● 半を選ぶと、全が表示されます。
ま	展る オマジンタ く - クラナオスカナチタカス7 ス (2) サスカナチタカス7 ス (2) サスカナタカム7

2 4 2 4 7 8 7 3 7 7

スペース 削除 第



■ 英数字を入力する

🛃 松_

か

入力切換 →

になります。

下化仮何伽価値

<u>禍 禾 暄 茵 茆</u> 荷 華 菜 9

課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会

漢字を選んで入力する。

ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入 力すると、その読みの一覧が表示されます。 「松」「下」の場合、音読みは「しょう」と「か」





■ スペースを入力する/文字を削除する



 ■ スペース を選ぶと、スペースが入力されます。
 ● 削除 を選ぶと、1 文字削除されます。
● 全削除を選ぶと、すべての文字が削除され
ます。

文字入力のしかた 必要なときに