いろいろな情報を見る

放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル 一覧を表示できます。



アン	テナレベル
也上デ 確認です	ジタル放送のアンテナ入力レベルを きます。
1 デ: 	ジタルTVメニュー (☞11ページ) から 情報/設定 を選ぶ
	LD SI1-0 NHKH20+大版 26日-ド 「自動切勝」 9ンセク 【 ★LD 7/1セットモード ★-ム あつがけモード 初期スキャン 単分版定 大定 第3月報 / 設定メニューが表示されます。
ר ד	ンテナレベルを選ぶ
	W/WE Pンデナレベル CASD-ド 放送メール システム設定 メフト情報表示 メフト情報表示
• •	
3	
•〕 † 受	アンテナレベルは受信状況を確認する こめの目安です。表示される数値は、 受信している電波の強さではなく、質 信号と雑音の比率)を表します。
	▲ [▶]で物理チャンネルを 変更できます。
お知らせ	
●アンテナレベル表示中は、地上デジタル放送/	

ワンセグの自動切換は行われません。



情報/設定メニュー(11/20ページ)から 放送メールを選ぶ も戻る ●渡●選ぶ ンテナレベル B-CASカ-システム設定 、 放送メール 決定 決定 リフト情報表示 ● 放送メールの一覧が表示されます。 (最大31件) 確認したいメールを選ぶ 速 選ぶ ₩未読 新 ➡未読 ≤未読 ➡未読 缺定 決定 ▶ 未読 メール ✓未読 メ-V 選んだメールの内容が表示されます。 7月1日より、新しく「○△放送局」が放送 を開始いたします。

いろいろな情報を見る 情報・設

定