# **場間を登録する**(登録ポイント編集)

登録ポイントの情報は、万一に備えて別売の SD メモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞120ページ)



# 場所を登録する(登録ポイント編集)



ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示 70

# 場所を登録する(登録ポイント編集)



登録する

# 場所を登録する(登録ポイント編集)

登録ポイント情報を編集する			操作	
名称を入力する		登録ポイント情報画面から(@73ページ) 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		入力した名称が地図上に表示されます。	最大 10 文字(半角 20 文字)	┃詳細┃を選び、枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ
マークを変更する		マークを選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイント 近づくとサウ	サウンドを選ぶ	サウンドを選ぶ	サウンド種別を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離を選ぶ	距離を選ぶ
にシ ド で	方向を選ぶ		サウンド方向を選ぶ	全方向または「方向指定」を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 完了 を選ぶ 削除する場合は、 全削除 を選び、 完了 を選ぶ
メモを入力する		メモーを選ぶ	メモを入力する 最大 2 0 文字(半角 4 0 文字)	入力終了後、完了を選ぶ
場所 (位置)/ 住所名を変更する		場所を選ぶ	位置変更を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 🛞 を押す
			名称変更 を選ぶ 最大16文字(半角32文字)	入力終了後、完了を選ぶ
登録した日付けを変更する		登録日付を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了を選ぶ 例:2002年4月15日14時50分の場合は、「200204151450」と入力する。 曜日は自動的に設定されます

# 

#### ルート設定メモリーは、万一に備えて別売の SD メモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞120 ページ)



76

# **走行軌跡を登録する**(軌跡メモリー)

軌跡メモリーの情報は、万一に備えて別売の SD メモリーカードにバックアップ(控え)を とっておくことをお奨めします。(☞122ページ)







# 文字入力のしかた

### ひらがなを入力するには ひらを選んで入力する。



ひらがなの小文字を入力するには ひらがな入力モード時に小を選ん で入力する。

### 英数字を入力するには 英数 を選んで入力する。

#### 「登録ポイント 名称入力 子 半小 ◀ ▶ 詳細 全部院 前 除 でら A B C D E F G H I J K

英数字の小文字/半角を入力するには 英数入力モード時に小/半を選んで 入力する。

## カタカナを入力するには





カタカナの小文字/半角を入力するには カタカナ入力モード時に小/半を選んで 入力する。

### 記号を入力するには 記号を選んで入力する。



### 漢字を入力するには

例)「まつした」「松下」と変換する場合
① ひらを選んで、「まつした」と入力する。
② 変換を選ぶ。

- ② 反探』を思い。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。



### 例) 漢字入力モードから入力する場合

漢字を選んで入力する。 ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を 入力するとその読みの一覧が表示されます。 「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」に なります。



### お知らせ

漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。 入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。

### 10 キーで文字を入力できます

1	あいうえおぁいうぇぉ	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	<b>やゆよ</b> ゃゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつてと っ	0	わをん゜゛ー
5	なにぬねの	検索	入力完了
6	はひふへほ		カーソルの移動

#### 押すごとに、文字を切り替えて 表示できます。 「うえ」など、同じ行の文字を 連続して入力するには、 「う」 「▶」 「え」の順に 押してください。