# メニュー画面の操作を覚えよう

## メニュー画面を表示させるには

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



行き先 を押す。

> メニュー画面「行き先」が表示されます。 押すごとにメニュー画面が切り替わり ます。(◎下記参照)

「行き先」「情報・設定」「データ」「エン タメバンク」にタッチしても、それぞれ のメニュー画面が表示されます。 (☞右ページ参照)

### メニュー画面 行き先

#### 行き先を探すとき (2種類の画面があります。)





方法を選ぶ。

メニュー画面	情報・	設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて 設定を変更するとき



#### 項目を選ぶ。

VICS :	(☞操作編:66ページ)
FM文字放送:	(☞操作編:7 2ページ)
システム情報:	(☞操作編:6ページ)
ナビゲーション設定:	(☞操作編:74ページ)
AV設定:	(☞操作編:96ページ)
お知らせ:	デモ画面で、本機の主な特 長が表示されます。

SD:

消去:

PC:



(☞操作編:102ページ)

(☞操作編:108ページ)

(☞操作編:126ページ)

>行き先、と信報・設定、テータ、との別のの 氏の
Music Photo Novie
項目を選ぶ。

Music (音楽):	(☞操作編:110ページ)
Photo (写真):	(☞操作編:116ページ)
Movie (動画):	(☞操作編:120ページ)