HDD MUSICを再生する

绿苔和



音楽CDを本機に挿入すると、自動的に本機の HDDに録音されます。 (CDダイレクト録音☞143ページ)

- Gracenoteデータベースから検索された アルバム・曲の情報も本機に保存されます。
- ・パソコンを使って、インターネット上の Gracenoteサーバーから情報を入手し、本機 に表示させることができます。(19156ページ)

CN-HW830D

● Bluetooth 対応の携帯電話を使って、イン ターネット経由で情報を付与することもでき ます。(☞194ページ)

■ 曲調解析について

音楽CDから本機のHDDに曲を録音する際、 その曲の最も盛り上がっているサビ部分から、 テンポ、リズム、ビートなどの特徴を抽出し、 曲の印象を自動的に解析します。(曲調解析) 曲調解析には、ミュージックソムリエ技術※を 使用しています。

● SDメモリーカードから読み込んだ音楽 データは曲調解析されません。

※ミュージックソムリエ技術とは、ワインを 選ぶソムリエのように、そのときのフィー リングに合った曲を選べる音楽選曲インタ フェース技術です。





MP3/WMAファイルをSDメモリーカード から本機に録音できます。(☞112ページ)

- MP3/WMAのタグ情報も本機に保存され ます。
- ●本機に保存されるMP3/WMAのタグ情報 については、238ページをご覧ください。



本機に保存した音楽データを使って、いろいろな 再生ができます。(HDD MUSIC ☞145ページ)

🕑 選曲	する				戻る
再生中 リスト	アル	14 7-7	121	プレイ リスト	ジャンル
74-	リンク* レンク	カテゴリ	お気に入	U TOP	25

アルバム再生(146ページ) アルバムを選んで再生します。

アーティスト再生(1146ページ) アーティストを選んで再生します。

プレイリスト再生(1146ページ) お気に入りの曲をプレイリストに登録してお けば、プレイリストを選んで再生できます。

ジャンル再生(146ページ) ジャンルを選んで再生します。

フィーリングリンク再生(☞147ページ) 再生中の曲に近いフィーリングの曲を自動的 に選んで再生します。

●曲調解析の結果によって選曲します。

カテゴリ再生(1147ページ) フィーリングを指定して曲を選ぶことができ ます。

●曲調解析の結果によって、フィーリングを 絞り込みます。

お気に入り再生(147ページ) お気に入りの曲を本機に登録して再生できます。

TOPリクエスト25再生(147ページ) 再生回数の多い順に25曲を再生します。

HDD MUSICに切り換える	選曲方法を選んで再生する
オーディオメニュー (☞116ページ) から HDD MUSIC を選ぶ	
T 259% TV HDD MUSC DISC FM/AM F 259% TV HDD MUSC DISC FM/AM F 250% TV HDD MUSC DISC FM/AM	でたの318 ○ 7000 ● BEST ● O ☆ バンド ● H i g h w a y 形で 定意意 重曲する ■ 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ハンズフリー ょく使うボタンを認定する ● HDD MUSIC再生画面に切り換わります。 	 ● 選曲画面が表示されます。 ■ 調査 またま 調 ご
 ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。 	
HDD MUSICの基本操作	
録音データの解析状況を見る (録音データ解析中のみ)	<u>再生中リスト</u> :(☞146ページ) アルバム:(☞146ページ)
D HDD MUSIC	<u>アーティスト</u> : (146ページ)
● BEST ● CO文パンド	$\frac{1}{2}\sqrt{1}$: (146^{-3})
D H i g h wa y	740%
お気に入り に登録	カテゴリ : (☞147ページ)
選曲する	<u>お気に入り</u> :(☞147ページ) TOP 25 :(☞147ページ)
選曲方法を選んで HDD MUSIC 再生(☞右記) 設定画面を表示	3 リストから曲を選ぶ
再生中の曲をお気に入り	例: アルバム リスト名 リスト
に登録する	 アルバム
	Uストを選択すると再生を開始します ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
曲を頭出しする	Best hit 図
	 リストの全曲を5分割し、タッチした場所 に応じて分割されたリストに移動
	リストをスクロールする
▲ ●	● リストは選曲方法によって異なります。 ● 再生中の項目は整合でまデオやます
●離すと、通常の再生に戻ります。	● SDメモリーカードから読み込んだ音楽
	データには「シンと表示されます。