準備・確認



約20

B-CASカード ● B-CASカードの説明書に記載の文面を 地上デジタル放送を視聴するために必要です。 よくお読みのうえ、必ず挿入してください。 ● B-CASカードを挿入しないと地上デジタル 放送を視聴できません。 ユーザー登録ハガキ ●「使用許諾契約約款」をよくお読みください。 ハガキまたはウェブ サイトでユーザー 地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作 登録(無料)をしてく 権保護のため、コピー制御信号を加えて放送 ださい。 されています。その信号を有効に機能させる ためにB-CASカードが必要です。 添付のハガキまたはウェブサイトから、 IC(集積回路) B-CASカードのユーザー登録を行ってく (0000 0000 0000 0000 0000) B-CASカード番号 (ナビゲーションのユーザー登録とは別に ユーザー登録が必要です。) (お知らせ) ● B-CASカード裏面のB-CASカード番号は、 お問い合わせの際に必要な場合があります。 ● 付属のB-CASカードは地上デジタル専用 忘れないようにメモをとっておいてください。 です。BS/110度CSデジタル放送対応受 信機には使用しないでください。 B-CASカードを本機に挿入する 車のエンジンを切る ACC ON (または ACC を OFF にする) 付属の B-CAS カードを B-CASカード 矢印の方向に挿入する 🖌 挿入する IC側を奥に B-CASカード以外のものを挿入し ないでください。故障や破損の原因 カード番号が となります。 ある側を表に ●使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。 B-CASカード挿入口 B-CAS カードを取り出すには エンジンを切った状態で、 B-CAS カード取出ボタン(▲) を押す ● B-CASカードにはICが組み込まれています。 画面にメッセージが表示されたとき以外は、電 源が入った状態で抜き差ししないでください。 ● 電源が入った状態でB-CASカードを抜き差し したときは、3秒以上経ってから、B-CASカード

テストを行ってください。(129ページ)

<u>ビーキャス</u> <u>B-CASカ</u>ードについて

約20°

約20°

準備

.

確認

準備

確

認

電源を入れるには

- 車のエンジンをかける (または ACC を ON にする)
- ナビゲーションの電源が入ります。 (画面が表示されるまで数秒かかります。)



お知らせ

● 起動パスワードを設定している場合、バッテリーコードをはずすと、次回起動時にパスワード認証 画面が表示されます。パスワードを入力して、ロックを解除してください。(1831ページ)



- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- ●リモコンで操作するときは、 ()定を押して ください。
- ●約10秒間何も操作しないと、警告画面は 消去されます。

お願い

● 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないで ください。システムを起動する準備をしています。



- オーディオ画面が表示されたときは、^{現在地}を押すと、 ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- ●長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけ ない場合、バッテリーがあがる原因になります。

画面をOFFにするには

0 ビュー

広域

00 m

詳細



- 画面OFF設定(☞208ページ)の内容によって下記 のように動作します。
- モニターOFF:音声を出力したままで画面表示を OFFにする。 パワーOFF :画面表示と音声出力をOFFにする。
- (お買い上げ時の設定)



名 称

あ

登録ポイント

デジタルTV HDD MUSIC

お知らせ)

 ●下記の場合は、画面OFFを解除します。 ・デジタルテレビの緊急警報放送(EWS)を受信 したとき。

CN-HW830D

・ハンズフリー接続時に、電話がかかってきたとき。

画面を表示するには



安全上のご注意

自車位置を確認するには

初めて電源を入れたときやバッテリーをはずしたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、 GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。 見通しの良い場所で確認してください。

自車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(☞24ページ)

GPS マーク (GPS) が表示され ていることを確認する



準備 確認 準備 確認

● GPSマークが表示されないときや点滅が継 続するときは、受信状態を確認してください。 (☞24ページ)

頭鹿地 を押して、現在地画面を表示させる

見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

● 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する

メニュー画面 情報 (11852ページ) から ナビ案内音量を選ぶ

お知らせ



情報 / 設定 戻る 初期設定 設定 データ VICS情報 FM多重放送 渋滞 広域避難場所 E × ナビ案内音量 ETC料金表示 システム情報 お知らせ

音量を調整し、「ぇっ」を選ぶ

(お知らせ)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、 初期設定から選択してください。(☞28ページ)
- ナビゲーションの音量は、 VOL + では調整で きません。

高速走行時に自動で音量を大きくするには

自車が80 km以上で走行したときに、ナビゲーション の音声案内を自動で5ステップ大きくします。

するを選び、完了を選ぶ

お知らせ

- 解除するには、しないを選んでください。
- 音量の設定が「○」のときは、音量は大きくなりません。





完了



(お知らせ)

アンテナを上げてください。

- ●立体駐車場などの天井の低い場所に入るときには、アン テナを下げてください。
- モーターアンテナの状態は本機の電源を切っても記憶 されています。上げた状態のまま電源を切った場合、 いったんアンテナは収納され、次回起動時に自動的に 上がります。

できません。

(リモコン操作 〉 ビュー モーターアンテナを 上げる/下げる からディスクを挿入してください。本機が

故障したりディスクに傷がつく原因になり

ます。

準備

確認

準備

確

認

準備・確認

取り付け・配線を確認する	車両信号情報	車両信号を確認する		
	取り付け/配線の状態を確認し		リバース シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表	表示に変わりますか?
	ます。	◎ 車両 言号情報 戻る	ナイドブレーキ サイドブレーキを引くと、ON表示に変わります	ちか?
MENO 234 9		■ リバース ■ サイドブレーキ ■ サイドブレーキ	スモールランプ 車のスモールランプが点灯すると、ON表示に3	変わりますか?
◎ 情報/設定 を選ぶ	● 詳しくは取り説明書をご覚く ださい	スピード 0 km/h A C G 徹圧 12.2 v	PSアフテナ UN表示になっていますか?	
		手座ハルス リハルス ハルスリゼット 学習レベル レベルリセット	スピード 自車の速度を表示します。	
デジタルTV HDD MUSIC 名称 登録ポイント		ジャイロ角度補正 未補正 補正リセット 3 Dセンサー補正 未補正 センサーリセット	ACC電圧 約12 V(11 V~16 V)になっていますか?	
FACT DE DE F SAC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			車速パルス リセットすると10」になります。走行後、数字か	「変化していますか?
DISC FM/AM 電話番号 自宅			Y省レハル リセットするとレハルしになります。 ま行後、数字が変化していますか?(レベルオカ	
ADDIOであ OFFする 画面OFF X LINK 情報/設定	拡張ユニット情報	取り付けを確認する	ジャイロ角度補正 リセットすると「未補正」になります。走行後、	「補正完」になっていますか?
	拡張ユニットの取り付け/配線	◎ 拡張ユニット情報 戻る	BDセンサー補正 リセットすると「未補正」になります。走行後、	「補正完」になっていますか?
	の状態を確認します。	■ S D メモリーカード ■ ビーコンユニット ■ ビーコンユニット		
	●詳しくは取付説明書をご覧く		お知らせ	
1日報 / 設定 戻る 情報 データ 設定	ださい。		次の場合にも、「車速パルス」「学習レベル」 ● 市街地などで渋	滞・停車を頻繁に繰り返すコースや
VICS情報 FM多重放送 武田市 広域避難場所		0000170281010106 V 08 00 32 0 10 1.01	「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」を 右左折が多いコー	ース、またGPS信号を受信しにくい
	GPS 情報	受信状能を確認する	リセットしてください。コースでは補止	L処理に時間がかかり、学習内容に がまります
ナビ家内会員 FTC別会来示 システム情報 お知らせ	日涌しの白い堤祇で 岡信什能		・別の車に本機を載せかえた 一次になった。 「「なくなちなゆ」た。 「なくなちなゆ」た。 「ままに」に、ては	いのります。 - フレードをちげてトロキマーク
	「見通しの良い場所に、文に次恩」を確認してください。		・タイヤを父授した ● 単俚によう Cld ・タイヤをローテーションした が動かたくた?	、スヒートをのけると日車マーク ろことがありますが 補正処理を
 システム(有報画面/)表示 されます 		受信できず # 度 33*35*24*	行っている間は	故障ではありません。
	●3つ以上の衛星番号が受信中	₩ E 程度 130° 21′ 27″		
4 設定する項目を選ぶ	度が表示されていることを	sw 3E 時間 19-23	SDメモリーカード 別売のSDメモリーカードを挿入すると、ON表	気に変わりますか?
(啄右表)	確認してください。	8	ニーコンユニット 別売のVICSヒーコンユニット(CY-TBX55D))を接続している場合、UN表示に
● システム情報 戻る		お願い	TCユニット 別売のETC車載器 (CY-ET908D/KD、CY-ET	807Dなど)を接続している場合、
取付角度設定 GPS情報		●常に受信中になっていな	ON表示になっていますか?	
車両信号情報 HDD情報表示		い場合は、GPSアンテナの 接続および取り付け位置	Pod 「市販のiPodを接続している場合、ON表示にな	っていますか?
拡張ユニット情報 自車位置変更		を確認してください。		
		(☞取付説明書)		
●取付角度設定について	HDD 情報表示	HDD の状態を確認する	ユーザー領域 :ハードディスクのユーザー領域「曲を保存	(録音)できる領域]の総容量を
(☞26ページ)	日日の空き領域などを知らた		表示します。	
	いときに、確認してください。		使用領域 :曲の保存(録音)に使用した領域の容量を表	示します。
		ユージー 1000-02-20-00 byte 17:00 使用縮減 17:1043960 byte 163 MB 空き領域 18432196608 byte 17:6B	空き領域 :田の保存(録音)に使用していない領域の谷	量を表示します。**
		地図データ V 08.00.32 Francement=データベース Ver 00000001	12回りーター、使用している地図リータのパーションを表 Gracepoteデータベース Ver	小しよう。
		Gracenoteデータベース 更新Ver 00000000	本機に収録されている Gracenote データベースのバージョ	ンを表示します。
			Gracenoteデータベース 更新 Ver.:	
			Gracenoteデータベースの更新バージョンを表示します。	
			を空き領域が少ないときは、不要な曲を消去してください。(☞154ページ)
	目車位置変更	位置を調整し、決定を選ぶ	🕻 🔰 で自車マークを進行方向に合わせて、 決定 を	選ぶ
	自車がいる地点と地図上の自車	自事位置修正展る	方位修正展る	
[MENU] ツートップメニューを表示	位置が異なるときに調整してく		皇岳州死 一 一 一 一 一	
●(決定)項目を選ぶ	たさい。			
	通常、この操作は必要ありません。			
() 決定する				

25

初期設定をする ① MENU を押す	自宅登録 自宅を登録すると、現在地から自宅までの ルートを簡単に作れます。(☞68ページ) ● すでに自宅が登録されている場合、今まで	■ 現在地周辺の地図から 自宅を登録するには 現在地周辺から登録 を選ぶ
2 情報/設定 を選ぶ ^{AUDIO} ^{AUDIO ^{AUDIO} ^{AUDIO ^{AUDIO} ^{AUDIO} ^{AUDIO ^{AUDIO} ^{AUDIO} ^{AUDIO ^{AUDIO} }}}}	の自宅は登録ポイントから消去されます。 ● 登録した自宅は、	■ 住所を入力して 自宅を登録するには 住所から登録 を選ぶ (**66ページ) (**66ページ) ● 自宅の場所がポイント登録されます。 ● 自宅を解除するには (**97ページ)
	 取付角度 取付角度を設定すると、SALAS(☞246ページ) による立体駐車場などでの自車位置精度が 向上します。 システム情報画面(☞24ページ)から 取付角度設定を選んでも設定できます。 	取付角度を設定する ●調整範囲(5°ステップ) 0°~+30° 0°~+30° ●お買い上げ時の設定:未設定 ・お買い上げ時の設定:未設定 ・お知らせ ● 車体が水平になる場所で付属の取付ゲージをナビ ゲーションユニットにあてて、取付角度を測ってください。
VICS情報 FMS重放送 データバンク 広城道戦場所 シン シン シン シン アビ湾内音型 ETC科全査示 システム情報 お知らせ アビ湾内音型 ETC科全査示 システム情報 お知らせ ・ 各項目を設定する (国家 右表) ・ 初期設定1 (全ページ) 200 医の	車両情報 車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報 と参照し、交通情報をもとにしたルート作成 に役立てます。また、高速道路や有料道路の 料金表示などに反映させたり、提携駐車場 検索(☞74ページ)の際に、条件に合った 駐車場の検索に役立てます。	車種 即種を設定する を選ぶ 「 む を選ぶ 「 む を選ぶ 「 む を選ぶ 「 む を選ぶ 「 む を選ぶ で の で の で で の の
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	お願い	長さを設定する ● 調整範囲:450 cm~600 cm(範囲外の場合、450 cm以下/600 cm以上を選ぶ) 完了 ・お買い上げ時の設定:(未設定) を選び
	と、アンテナが上がったままとなり、立体 駐車場など天井の低い場所に入るときに アンテナを破損する原因になります。	
	 お知らせ ラジオアンテナ設定が「未設定」の場合、FM VICS・FM多重放送・ラジオは受信できません。 駐車場情報に制限や車高などの情報がない 場合、設定した車両情報に合った条件の 駐車場を検索できない場合があります。 ルートが設定されている場合は、車両情報 を設定できません。ルートを消去してくだ さい。(☞82ページ) 	 高さを設定する ● 調整範囲: 150 cm~300 cm(範囲外の場合、150 cm以下)/300 cm以上を選ぶ) ● お買い上げ時の設定:(未設定)
		ラジオ アンテナ 設定する を選ぶ 車のラジオアンテナタイプを選ぶ 第二 ・ ・ ラジオアンテナタイプを選ぶ ・ ・ ラジオアンテナタイプを選ぶ ・ を選ぶ ・ ラジオアンテナタイプを選ぶ ・ を選ぶ ・ テジオアンテナタイプを選ぶ ・ を選ぶ ・ テジオアンテナタイプを選ぶ ・ を選 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ </td
リモコン操作 MENU ツートップメニューを表示	● バッテリーコードをはずすと、ラジオアン テナ設定はお買い上げ時の設定(「未設定」) に戻ります。再度、設定しなおしてください。	
 ◆(家)・項目を選ぶ (家) 決定する (とコ) ヒントモードにする 	昼夜切換 昼画面/夜画面の切換を、車のスモールランプ に連動させるか、時刻に連動させるかを設定 します。	【スモールランプ】/ 時刻】を選ぶ ● スモールランプ:車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。 ● 時刻:日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。

初期設定をする	カメラスケール表示	(カメラスケールを	カメラスケールを調整し、	完了を選ぶ	
	タッチ操作のみ	表示9 る場合)	前度連盟 在角度 《中心》 古角度 展名	🗕 🍯 右側のカメラスケールの角度を調整する。	
MENU を押す	リヤヒューカメフ迪面に、車幅や距離感の 日安となるカメラスケールを表示する/	・ 加 並 ・ と とう ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		<u>を</u> た側のカメラスケールの角度を調整する。	
2 情報 / 設定 を選ぶ	しないを設定します。	を調整してくだ	Ğ.D	>< 幅 <>> カメラスケールの幅を調整する。	
AUDIO NAVIGATION 終了 デジタルTV HDD MUSIC 名称 登録ボイント	 別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS70KD たど)を培信している場合に認定してください。 	さい。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「角度運動」片側のカメラスケールを調整すると、	
	 ↓ メラスケールが表示されるのは、シフ 			もう一方も連動して調整されます。	
DISC FM/AM 電話番号 自宅	トレバーをリバース(R)に入れて、リヤ			■ 調整した内谷に次足する。 ■ 調整した内谷に次足する。 ■ 動脈を お買い上げ時の設定に戻す。	
AUDIOを OFFする 画面OFF (大 LINK (情報/設定) しかる	 ビューカメラの映像を表示しているとき のみです。 				
8 初期設定 を選ぶ	***	表示しない場合)	一元」で进い		
○ 情報 / 設定	学期	非表示を選ぶ			
情報 データ 設定 初期設定	● サイトノレーキをしっかり引き、シノト レバーをリバース(R)に入れてください。				
	カメラ割込み	J	する / しないを選ぶ		完了
ナビ案内音量 ETC料金表示 システム情報 お知らせ	車のシフトレバーをリバース(R)に入れたと	きや、マルチカメラ			を選ぶ
	ンステムに付属の切り換えスイッナを押し/ 映像を表示する/しないを設定します。	ことさに、カメラの			
4 5 を選ぶ	● 別売のマルチカメラシステム (CY-MCF	RS70KDなど)を			
初期設定1 (全2ベージ)? アロ・ 戻る 自宅会録 登録する	接続している場合に設定してください。				
取付角度 設定する 前 車商情報 設定する 次 マカッド マカッド	カメラ囲覚調整	調整する	明るさを調整する	明 :明るくなる 時!:暗くなる	
	色の濃さを調整します。	で进り	コントラフトを囲敷する		
27	調整範囲:-15~ ±0 ~+15		コンドンストで副王する		
6 各項目を設定する	 ● リヤビューカメラ、サイドビューカメラ、 オプションカメラとも同じ設定値になり 		色あいを調整する	[録]:緑色が強くなる	
(☞右表)	ます。			赤 :赤色が強くなる	
○ 初期設定 2 (☆ 2 ページ) 2 売 尾る カメラスケール表示 譲 整 非表示	準備		色の濃さを調整する	濃 :色が濃くなる	
カメラ割込み する しない 前 カメラ周賀調整 調整する 次 スピーカー 潮根 潮根する	 サイドブレーキをしっかり引き、シフト 			「え」・「ここです」へらる	
案内出カスビーカー 設定する	レバーをリバース (R) に入れてください。				
±7		選択する	スピーカーを選択する	設定項目	完了
● ? ● を選ぶと、ヒントモード になります 詳しくは 201	本機に接続しているスヒーカーと、その入さ さを設定します。	を選い		フロント 16cm以上(人型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	を選い
ページをご覧ください。				16cm以上 (大型スピーカー) 16cm 夫満(小型スピーカー)	
			97 %-7 · C T2 L >		
リモコン操作			1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	$\forall \forall \forall \forall \neg \forall \neg \neg \neg \neg \neg \neg$	
MENU ツートップメニューを表示			● <u> 説明</u> :説明を表示 (11= 1)の□でもまーできま)	d)	
● (渡)● 項目を選ぶ	客内出力スピーカー	設定する		^{ッ。} /]のいずれかを選ぶ	皇 了
◆ 定 決定する	ナビゲーションの音声案内を出力するスピー	を選ぶ			を選ぶ
ビュー ヒントモードにする	カーを設定します。		■ [武 瑞]・出力」9 る人ヒーカーを (リモコンのと-)でも確認できま	1唯祕 9 る。 す。)	

準備・確認

準備・確認



30