

お知らせ

● ハイウェイマップ・ルートガイド・レーンリストは、ルート案内中のみ表示できます。

案内図を消去するには

地図表示変更メニュー (1844 ページ) から 表示させたい画面を選ぶ ------

● 案内図が消去され、選んだ画面に切り換わります。





都市高マップに切り換える

地図表示変更 2 団曲 1 画面 2 D 1 画面 3 D 2 団面 2 D 2 団面 2 D 2 団面 2 D 2 団面 2 D 2 団面 3 D 2 画面 3 D 2 画 3 D 2 一 十 方 イ ド 2 一 十 方 代 2 一 十 方 代 2 一 十 方 代 2 一 十 方 代 2 一 十 方 代 2 一 十 方 代 2 一 十 十 映像

(お知らせ)

- ●都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m~1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。



都市高マップを解除するには

もう一度、

● 縮尺に応じて、市街地図または広域地図に切り換わ ります。









戻る

割辺検索

基本操作

に設定してルートを探索します。 てルートを探索します。*3 オイント登録 : カーソルの位置をポイントとして 登録します。 : カーソルの位置を中心に周辺の施設 周辺検索 を検索します。

現在地をポイントとして登録します。

ルート確認画面を表示します。※2

:再探索メニューを表示します。※2

設定したルートに沿って地図画面を

スクロールできます。※2

※3ルートが設定されている場合のみ

い
再探索

0

※1情報がある場合のみ ※2ルート案内中のみ

IJ	リモコン操作					
現在	E地メニュー / 地点メニューの表示					
()	を押して表示させる					
現在	E地メニュー / 地点メニューの操作					
	項目を選ぶ					
(決)	シー 決定する					
(Ę	。 現在地メニュー/地点メニューを消去					

メニュー画面の操作を覚えよう



「「」「「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「	報
● 情報 / 設定	戻る
情報 データ	設 定 初期設定
VICS情報 FM多重放送	渋滞 データバンク 広域避難場所
	D Ž
ナビ案内音量 ETC料金表示	システム情報 お知らせ
● VICS 情報:	(☞102ページ)
●FM多重放送	(☞104ページ)
● 渋滞データバンク:	(☞103ページ)
●広域避難場所:	(☞106ページ)
●ナビ案内音量	(☞21ページ)
●ETC料金表示	(☞198ページ)
●システム情報	(☞24ページ)
● お知らせ	、 /
CLUB*Strada:サ-	ービスのお知らせ
DEMO:デモを表示	T
	- ·

データ					
● 情報 / 設定	戻る				
情報	設 定 初期設定				
登録ポイント 迂回メモリー	SD読込/ 保存 データ消去				
ナビ案内音量					
●登録ポイント	(☞96ページ)				
●迂回メモリー:	(☞98ページ)				
●SD読込/保存	(☞110ページ)				
●データ消去:					
(☞36、68 ● → いちちち見	、87、109ページ)				
●アヒ条内首重	(1182 ヘーン)				

	設	足				
情報 / 言 情報 情報	設定 データ	設定	戻る			
サラウンド 効果	バランス/ フェーダー	イコライザー	各種設定			
ナビ案内音量						
● サラウン	ド効果:	(1872	10ページ)			
● <i>バランス/フェーダー</i> : (☞212ページ)						
● イコライザー : (☞212ページ)						
●各種設定: (☞200ページ)						
●ナビ案内音量: (1182]ペー						



リモコンの扇を押す



De Erta 画面OFF + LINK 情報/設定