

FM/AN



●選んだオーディオに切り換わります。

(お知らせ) CN-HW830D

 ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オー ディオを切り換えることができません。

オーディオをOFFにするには



オーディオをONにするには ツートップメニューから ^{∧UDIOを} ON する ^{∧UDIOを} ON する



オーディオを選び (☞ 上記)、 現在地 を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション 画面(現在地)に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(☞上記)

■ オーディオの画面に戻すには

```
AUDIO を押す
```



	Passeels	
		<u> </u>
		+:音量大
		- : 音量小
l	- TAVING- 1 1000 10 10000 10000 (- 100 +)	

● 押し続けると、音量が大きく (小さく)なります。





AUDIO ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、 配置を変更できます。(☞取扱説明書54ページ)



AUDIO メニュー



