Bluetooth[®] Audioを再生する

Bluetooth[®] Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から Bluetooth[®] Audio を選ぶ



 Bluetooth[®] Audio画面が表示されます。 ● ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、 切り換えることができません。

本機とBluetooth[®] Audio機器を接続する

オーディオをBluetooth[®] Audioに切り換 えると、本機はBluetooth[®] Audio機器との 接続を自動的に開始します。* 接続されない場合は、次の操作をしてください。 ※Bluetooth[®] Audio機器が自動接続に対応し ていて、自動接続をONに設定している場合。

- Bluetooth[®] Audioとハンズフリーで接続する 機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・Bluetooth[®] Audioとハンズフリーの同時接続は できません。

·オーディオがBluetooth[®] Audio以外の状態で 本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機と Bluetooth[®] Audio機器は自動的に接続されません。

自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、Bluetooth[®] Audio機器が自動接続に対応していても接続さ れません。自動接続をONにしてください。

● Bluetooth[®] Audio 機器をオーディオの接続 待機状態にしてください。

BLUETOO (117166ペー	TH Audi ジ)から[io設定画 自動接続	i面]を選ふ
BLUETOOTH Audio BLUETOOTH Audio 機器改定 BLUETOOTH Audio 接続機器進行	設定	₹3	■ 選ぶ ↓ 決定
 白動的に按 	結でキス	トンにた	トキオ

● 目動旳に従続でさるようになります。 ● もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

「お知らせ)

● Bluetooth[®] Audio機器を接続した状態で本機の 電源を切ると、次回起動時に、本機はBluetooth® Audio機器との接続を自動的に開始します。

手	動で接続する
3lu てし い場	etooth [®] Audio機器が自動接続に対応し \ない場合や自動接続でうまく接続されな }合は、下記の操作で接続してください。
1	Bluetooth [®] Audio画面 (☞166ページ)から 接続 を選ぶ
	■ Bluetooth [®] Audio ● Bluetooth [®] ● Bluetooth [®] ● 法定 ※定 ※定
	● BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。
	BLUETOOTH Audio 接続中 中止 ® が りたのBLUETOOTH Audio機器より接続してください Device Name P905j
*	
<u>44</u>	
● オ この	ーティオノロノアイルで本機に接続してくたさい。 操作は、Bluetooth [®] Audio機器側で行ってください。
0	本機と接続する
2	 MENUを押す
	2 LifeKit を選ぶ
	3 Bluetooth を選ぶ
	
	り Strada を選ぶ の オーディオ を選ぶ
	 本機とBluetooth[®] Audio機器が 接続されます。 NO を選ぶ
2	ーーー 再生する(例:ミュージックプレーヤー)
0	● MENUを押す
	2 MUSIC を選ぶ
	3 ミュージックプレーヤーを選ぶ
	●前回再生した曲の情報がある場合 再生画面(一時停止状態)が表示されます。 ・そのまま再生したい場合は「▶」を
	○ (いみみ円土 い/こい场口は、 ▶ 2

- 選ぶと、曲が再生されます。
- ●前回再生した曲の情報がない場合 ☞手順6へ
- ④ imを押し、プレーヤーメニューを選ぶ
- ⑤ 再生する項目を選ぶ
- 再生する曲を選ぶ
- ●選んだ曲を再生します。



 ● 接続するBluetooth[®] Audio機器によっては、 本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、

そのときは、Bluetooth® Audio機器側で操作

iモーションの音声も再生できます。iモーション

頭出しができない場合があります。

プレーヤーから再生してください。

してください。

BLUETOOTH Audio機器設定 (波) 選ぶ 登録 削除 変更 0000 ()定 決定 BLUETOOTH Device Address ● BLUETOOTH パスキー変更画面が表 示されます。 2 BLUETOOTH パスキーを入力し、 完了 を選ぶ 📓 BLUETOOTH Audio パスキー変更 戻る 修正 €歳 選ぶ 1 2 3 4 5 6 8 ()定 決定 0 完了 4~8桁の数字を設定できます。 修正
 を選ぶと、1
 文字削除されます。

BLUETOOTH パスキーを変更する

Bluetooth[®] による接続を他人に許可なく使

われないためのパスワードです。接続機器に よってはあらかじめ設定され、変更できない

BLUETOOTH Audio機器設定画面

(☞166ページ)から 変更 を選ぶ

■BLUETOOTH パスキーとは

場合があります。

 リモコンの数字キーでも数字を入力 できます。

169